Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft



Vitoligno 300-C Typ VL3C, 18 bis 48 kW Heizkessel für Holzpellets

VITOLIGNO 300-C



Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

\wedge	G
/ i \	_

Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sachund Umweltschäden.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte. Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Zu beachtende Vorschriften

- Nationale Installationsvorschriften
- Gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung
- Gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz
- Berufsgenossenschaftliche Bestimmungen
- Einschlägige Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW und VDE
 AT: ÖNORM, EN und ÖVE
 CH: SEV, SUVA, SVTI und SWKI

Sicherheitshinweise für Arbeiten an der Anlage

Arbeiten an der Anlage

Bei allen Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

\triangle

Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen. Nach dem Abschalten des Netzschalters der Regelung befinden sich weiterhin spannungsführende Teile innerhalb des Regelungsgehäuses.

- Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter, und auf Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

Gefahr

/!\

Heiße Oberflächen und Medien können Verbrennungen oder Verbrühungen zur Folge haben.

- Gerät vor Wartungs- und Servicearbeiten ausschalten und abkühlen lassen.
- Heiße Oberflächen an Heizkessel, Brenner, Abgassystem und Verrohrung nicht berühren.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden.

Vor den Ärbeiten geerdete Objekte, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

Instandsetzungsarbeiten

Achtung

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.

Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

Achtung

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken. Bei Einbau und Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Komponenten verwenden.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Sicherheitshinweise für den Betrieb der Anlage

Verhalten bei Abgasgeruch

/ Gefahr

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.

- Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.
- Aufstellort belüften.
- Türen zu Wohnräumen schließen, um eine Verbreitung der Abgase zu vermeiden.

Verhalten bei Wasseraustritt aus dem Gerät

_____ G

Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Heizungsanlage an der externen Trennvorrichtung ausschalten (z. B. Sicherungskasten, Hausstromverteilung).

∕ Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr von Verbrühungen.

Heißes Heizwasser nicht berühren.

Kondenswasser



Gefahr

Der Kontakt mit Kondenswasser kann gesundheitliche Schäden verursachen.

Kondenswasser nicht mit Haut und Augen in Berührung bringen und nicht verschlucken.

Abgasanlagen und Verbrennungsluft

Sicherstellen, dass Abgasanlagen frei sind und nicht verschlossen werden können, z. B. durch Kondenswasser-Ansammlungen oder äußere Einflüsse. Ausreichende Versorgung mit Verbrennungsluft gewährleisten. Anlagenbetreiber einweisen, dass nachträgliche Änderungen an den baulichen Gegebenheiten nicht zulässig sind (z. B. Leitungsverlegung, Verkleidungen oder Trennwände).



Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid im Abgas. Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen. Öffnungen für Verbrennungsluftzufuhr dürfen nicht verschließbar sein.

Abluftgeräte

Bei Betrieb von Geräten mit Abluftführung ins Freie (Dunstabzugshauben, Abluftgeräte, Klimageräte) kann durch die Absaugung ein Unterdruck entstehen. Bei gleichzeitigem Betrieb des Heizkessels kann es zum Rückstrom von Abgasen kommen.



Gefahr

Gleichzeitiger Betrieb des Heizkessels mit Geräten mit Abluftführung ins Freie kann durch Rückstrom von Abgasen lebensbedrohende Vergiftungen zur Folge haben. Verriegelungsschaltung einbauen oder durch geeignete Maßnahmen für ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft sorgen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Information	Entsorgung der Verpackung	9
		Postimmungagamäße Varwandung	10
		Destimitungsgemalse verwendung	10
			10
		Anagenbeispiele Wartungstaile und Ersatzteile	10
			10
2.	Montagevorbereitung	Anforderungen an den Aufstellraum	12
		Anforderungen an den Fußboden	12
		Anforderung an die Aufstellung	12
		Mindestabstände bei Pelletzuführung mit Saugsystem	12
		Mindestabstände bei Pelletzuführung mit flexibler Schnecke	13
		Ausrichtung der flexiblen Schnecke zum Pelletlager	13
		Heizkessel transportieren	15
		Transport mit Sackkarre, Hubwagen oder Stapler	15
		Transport mit Kran	16
		Heizkessel aufstellen	16
3.	Montageablauf	Einschub (Anschlusseinheit) anbauen	17
	-	Bodenblech für Aschebehälter anbauen	18
		Bei Pelletzuführung mit Saugsystem	19
		Pelletbehälter anbauen	19
		Leistungsstufe am Saugmodul einstellen	20
		Saugmodul anbauen	21
		Pelletschlauch am Saugmodul anbauen	22
		Schienen links anbauen	23
		Bei Pelletzuführung mit flexibler Schnecke	24
		Antriebseinheit anbauen	24
		Flexible Schnecke an Übergabe Raumaustragung anbauen	25
		Länge der flexiblen Schnecke anpassen	26
		Flexible Schnecke an Antriebseinheit anbauen	27
		Schlauchstütze anbauen	28
		Antriebseinheit anschließen	29
		Aschebehälter anbauen	30
		Abgasseitig anschließen	31
		Heizwasserseitig anschließen	33
		Übersicht der Anschlüsse	33
		Sicherheitsanschlüsse erstellen	34
		Elektrische Anschlüsse	34
		Elektrische Leitungen verlegen	34
		Elektrisch anschließen	35
		Übersicht der elektrischen Anschlüsse	36
		Netzanschluss	46
		Netzanschluss Trinkwasserzirkulationspumpe	46
		Empfohlene Netzanschlussleitung	46
		Bei Pelletzuführung mit Saugsystem	47
		Verkleidungsbleche rechts und hinten anbauen	47
		Pelletschläuche anbauen	48
		Pelletsentstauber (Zubehör) anbauen	48
		Verkleidungsbleche links und oben anbauen	49
		Bei Pelletzutührung mit flexibler Schnecke	50
		Verkleidungsbleche anbauen	50
		Typenschild aufkleben	50
4.	Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung	Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung	51
5.	Codierungen	Codierung 1	86
		Codierung 1 aufrufen	86
		Ubersicht Codierebene 1	86

Inhaltsverzeichnis

 Aligemein			Hardware	87
 Kessel			Allgemein	90
 Beschickung 91 Puffer (Heizwasser-Pufferspeicher) 93 Zusätzlicher Wärmeerzeuger 94 Heizung 95 Warmwasser (Trinkwassererwärmer) 98 Solar 99 Codierung 2 aufrufen 100 Obersicht Codiereben 2 Allgemein 101 Kessel 102 Beschickung 104 Heizung 104 Kessel 105 Warmwasser (Trinkwassererwärmer) 107 Regler 107 Regler 107 Regler 107 Service-Menü aufrufen 108 Service-Menü aufrufen 109 Diagnose und Serviceab- fragen 107 Service-Menü aufrufen 109 Joignose'-Menü aufrufen 110 Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 113 Grundeinstellung läden 113 Grundeinstellung läden 114 Gvörungsanzeige 114 Gvörungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 Gvörungsanzeigen 114 Gvörungsspeicher störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 Gvörungsanzeigen 115 <			Kessel	90
 Puffer (Heizwasser-Pufferspeicher) G Zusätzlicher Wärmezreuger Heizung Warmwasser (Trinkwasserenwärmer) B8 Solar Odierung 2 Codierung 2 Colignose Varmasser (Trinkwasserenwärmer) Colignose Varmasser Service-Menü verlassen Service			Beschickung	91
 Zusätzlicher Wärmerzeuger			Puffer (Heizwasser-Pufferspeicher)	93
 Heizung			Zusätzlicher Wärmeerzeuger	94
 Warnwasser (Trinkwassererwärmer)			Heizung	95
• Solar 99 Codierung 2 100 • Codierung 2 aufrufen 100 • Übersich Codierebene 2 101 • Allgemein 102 • Beschickung 104 • Heizung 105 • Beschickung 104 • Heizung 105 • Warmwasser (Trinkwassererwärmer) 107 • Regler 107 • Service-Menü verlassen 108 • Service-Menü verlassen 109 • Linformations ⁺ Menü aufrufen 109 • Jiagnose' Menü aufrufen 109 • Jiagnose' Menü aufrufen 109 • Jiagnose' Menü aufrufen 109 • Linformations ⁺ Menü aufrufen 109 • Jiagnose' Menü aufrufen 109 • Linformation in Menü verlassen 110 • Saugmodul fullen 111 • Einstieg in das Menü Aktorentest' 110 • Saugmodul fullen 111 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 112 • Störungscodes aus Störungsspeicher lausleen (Fehichicktorichichichicktorie) 114			 Warmwasser (Trinkwassererwärmer) 	98
Codierung 2 100 Codierung 2 sufrufen 101 Übersicht Codierebene 2 101 Allgemein 101 Kessel 102 Beschickung 104 Heizung 104 Heizung 104 Heizung 104 Heizung 104 Heizung 105 Warnwasser (Trinkwassererwärmer) 107 Regler 107 Regler 108 Service-Menü aufrufen 108 Service-Menü aufrufen 109 Lindgansee"-Menü aufrufen 109 Ungansee"-Menü aufrufen 109 Diagnose' Menü aufrufen 109 Einstieg in das Menü "Aktorentest" 100 Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 Verschalteriheit ferfahren 111 Verschalteriheit ferfahren 111 Verschalter Menü Aktorentest" 112 Symbole und Begriffe im Menü 112 Störungsazeige			■ Solar	99
• Codierung 2 aufrufen 100 • Übersicht Codierebene 2 101 • Allgemein 101 • Allgemein 101 • Ressel 102 • Beschickung 104 • Heizung 105 • Warmwasser (Trinkwassererwärmer) 107 • Regler 107 • Service-Menü aufrufen 108 • Service-Menü aufrufen 109 • Diagnose und Serviceaber 109 fragen Service-Menü aufrufen 109 • Service-Menü aufrufen 109 • Jinformations ⁻ Menü aufrufen 109 • Jagnose ⁻ -Menü aufrufen 109 • Linformations ⁻ Menü aufrufen 109 • Linstieg in das Menü aufrufen 109 • Einstieg in das Menü aufrufen 111 • Einstieg in das Menü aufrufen 112 • Störung ablesen und quittieren 114 • Uuttierte Störungscodes aus Störungsspeicher au			Codierung 2	100
• Übersichi Čodierebene 2. 101 • Allgemein 101 • Allgemein 101 • Allgemein 102 • Beschickung 104 • Beschickung 104 • Beschickung 104 • Heizung 104 • Warmwasser (Trinkwassererwärmer) 107 • Regler 107 • Service-Menü aufrufen 108 • Service-Menü aufrufen 109 • Jinformations'-Menü aufrufen 109 • Diagnose und ServiceAktoren prüfen 101 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Sugmodul füllen" 112 • Störungsobehabung Störungsanzeige 114 • Störungsanzeige 114 114 • Störungsoodes aus Störungsspeicher löschen 114 •			Codierung 2 aufrufen	100
• Allgemein 101 • Kessel 102 • Beschickung 104 • Heizung 105 • Warnwasser (Trinkwassererwärmer) 107 • Regler 107 6. Diagnose und Serviceab- fragen Service-Menü aufrufen 108 • Service-Menü verlassen 109 • Linformations*-Menü aufrufen 109 • Linganose*-Menü aufrufen 110 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Handbetrieb der Umschalteinheit" 112 • Symbole und Begrife im Menü 113 • Cundeinstellung laden 113 • Störungsbehebung Störungsanzeige <td< th=""><th></th><th></th><th>■ Übersicht Codierebene 2</th><th> 101</th></td<>			■ Übersicht Codierebene 2	101
• Kessel 102 • Beschickung 104 • Heizung 105 • Warnwasser (Trinkwassererwärmer) 107 • Regler 107 6. Diagnose und Serviceab- fragen Service-Menü aufrufen 108 • Service-Menü aufrufen 109 • Service-Menü aufrufen 109 • Diagnose" Menü aufrufen 110 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Umschalteinheit 112 • Störungshelbendug 113 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 113 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 113 <t< th=""><th></th><th></th><th>Allgemein</th><th> 101</th></t<>			Allgemein	101
• Beschickung 104 • Heizung 105 • Warrwasser (Trinkwassererwärmer) 107 • Regler 107 6. Diagnose und Serviceab- fragen Service-Menü aufrufen 108 • Service-Menü verlassen 109 • Linformations''-Menü aufrufen 109 • Linformations''-Menü aufrufen 109 • Diagnose'-Menü aufrufen 109 • Einstieg in das Menü "Aktorentest" 110 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Grundeinstelliung" 112 • Einstieg in das Menü "Grundeinstelliung" 113 Grundeinstelliung iaden			∎ Kessel	102
• Heizung 105 • Warnwasser (Trinkwassererwärmer) 107 • Regler 107 • Regler 107 • Service-Menü aufrufen 108 • Service-Menü aufrufen 109 • Lindormations"-Menü aufrufen 109 • Jaganose" Menü aufrufen 109 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Umschalteinheit" 112 • Störungsbehebung Störungsanzeige 114 • Störungsacdes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 • Störungsacdes aus Störungsspeicher iöschen 114 • Störungsacdes aus Störungsspeicher iöschen 114 • Stör			Beschickung	104
• Warmwasser (Trinkwassererwärmer) 107 • Regler 107 • Regler 107 • Regler 107 • Service-Menü aufrufen 108 • Service-Menü aufrufen 109 • Diagnose und Service-Menü aufrufen 109 • Informations'-Menü aufrufen 109 • Jiagnose'-Menü aufrufen 109 • Diagnose'-Menü aufrufen 109 • Einsteg in das Menü ,Aktorentest' 110 • Einsteg in das Menü ,Pelletbehälter leerfahren' 111 • Einsteg in das Menü ,Umschalteinheit 112 • Störungsbehebung Störungsanzeige 114 • Störungsbehebung Störungsanzeige 114 • Störungsbehebung Störungsanzeigen im Klartext 115 • OA 115 114 • Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 • OA			■ Heizung	105
6. Diagnose und Serviceab- fragen 107 5. Diagnose und Service-Menü aufrufen 108 Service-Menü aufrufen 108 Service-Menü aufrufen 109 Betriebszustände, Aktoren und Sensoren prüfen 109 • Jiagnose' Menü aufrufen 109 • Jolagnose' Menü aufrufen 109 • Sugmodul füllen 111 • Einsteg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 Pelletbehälter leerfahren 111 Umschalteinheit prüfen 112 • Symbole und Begriffe im Menü 112 • Störungsbehebung Störungsanzeige 114 • Störungsbehebung Störungsanzeige 114 • Störungsbehebung Störungsanzeige 114 • Störungscodes aus Störungsspeicher löschen 114 • Störungscodes aus Störungsspeicher löschen 114 • OA 115 1			 Warmwasser (Trinkwassererwärmer) 	107
6. Diagnose und Serviceab- fragen Service-Menü aufrufen 108 • Service-Menü aufrufen 109 • Service-Menü aufrufen 109 • Service-Menü aufrufen 109 • Jiagnose' Menü aufrufen 109 • Jiagnose' Menü aufrufen 109 • Jolagnose' Menü aufrufen 109 • Jolagnose' Menü aufrufen 109 • Service-Menü aufrufen 109 • Jolagnose' Menü aufrufen 109 • Jolagnose' Menü aufrufen 109 • Jolagnose' Menü aufrufen 109 • Sugmodul füllen 111 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Binstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 112 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 112 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 113 • Crungsbehebung Störungsanzeige 114 • Störungsbehebung Störungsanzeige 114 • Störungsoedes aus Störungsspeicher Störungsoeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 • Störungsoedes aus Störungsspeicher Störungspeicher 10 114 • Störungsoedes aus Störungsspeicher 10			 Regler 	107
fragen • Service-Menü aufrufen 108 • Service-Menü verlassen 109 Betriebszustände, Aktoren und Sensoren prüfen 109 • "Informations"-Menü aufrufen 109 • "Diagnose"-Menü aufrufen 109 • Ausgänge (Aktoren können, manuell" angesteuert werden 110 • Eigende Aktoren können, manuell" angesteuert werden 110 • Saugmodul füllen 111 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 112 • Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren" 111 • Einstieg in das Menü "Umschalteinheit" 112 • Handbetrieb der Umschalteinheit 113 • Grundeinstellung laden 113 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 114 • Störungsanzeige 114 • Störungsanzeige 114 • Störungszeigen im Klartext 115 • OA 115	6.	Diagnose und Serviceab-	Servicefunktionen	108
• Service-Menü verlassen 109 Betriebszustände, Aktoren und Sensoren prüfen 109 • "Informations"-Menü aufrufen 109 • "Diagnose". Menü aufrufen 109 • Ausgänge (Aktoren) prüfen 109 • Folgende Aktoren können "manuell" angesteuert werden 110 • Einstieg in das Menü "Aktorentest" 110 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren" 111 • Einstieg in das Menü "Umschalteinheit" 112 • Symbole und Begriffe im Menü 112 • Symbole und Begriffe im Menü 112 • Handbetrieb der Umschalteinheit 113 • Grungsabehebung Störungsazeige 114 • Störungsodes aus Störungsspeicher aussesen (Fehlerhistorie) 114 • Störungscodes 115 11 • Störungsodes 115 115 • OA 22 115 • Störungscodes 115 115 • OA 115 116 116 • OA 24 116 25 116 <tr< td=""><td></td><td>fragen</td><td>Service-Menü aufrufen</td><td> 108</td></tr<>		fragen	Service-Menü aufrufen	108
Betriebszustände, Aktoren und Sensoren prüfen 109 • "Informations"-Menü aufrufen 109 • "Diagnose"-Menü aufrufen 109 Ausgänge (Aktoren) prüfen 109 • Folgende Aktoren können "manuell" angesteuert werden 110 • Einstieg in das Menü "Aktorentest" 110 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren" 111 • Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren" 112 • Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren" 112 • Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren" 112 • Handbetrieb der Umschalteinheit 113 Grundeinstellung laden 113 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 113 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 114 • Störungsanzeige 114 • Störungsanzeige 114 • Störungscodes aus Störungsspeicher löschen 114 • Gespeicherte Störungsnezigen im Klartext 115 • OA 115 • OA 115 <			Service-Menü verlassen	109
• Informations"-Menü aufrufen 109 • Diagnose"-Menü aufrufen 109 Ausgänge (Aktoren) prüfen 109 • Folgende Aktoren können "manuell" angesteuert werden 110 Saugmodul füllen 111 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 • Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren" 111 • Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren" 111 • Einstieg in das Menü "Umschalteinheit" 112 • Symbole und Begriffe im Menü 112 • Symbole und Begriffe im Menü 113 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 113 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 114 • Störungsanzeige 114 • Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 • Störungscodes 115 • OA 115 • OA 115 • 22 115 • 24 116 • 22 115 • OA 115 • 24 116			Betriebszustände, Aktoren und Sensoren prüfen	109
 Diagnose".Menü aufrufen			"Informations"-Menü aufrufen	109
Ausgänge (Aktoren) prüfen 109 Folgende Aktoren können "manuell" angesteuert werden 110 Einstieg in das Menü "Aktorentest" 110 Saugmodul füllen 111 Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 Pelletbehälter leerfahren 111 Pelletbehälter leerfahren 111 Verschafter in Menü 112 Einstieg in das Menü "Umschalteinheit" 112 Verschafterinheit 113 Grundeinstellung laden 113 Grundeinstellung laden 113 Grundeinstellung laden 114 Störungsbehebung Störungsanzeige 114 Störungscodes aus Störungsspeicher loschen 114 Gespeicherte Störungscodes aus Störungsspeicher löschen 114 Störungscodes 115 Störungscodes 115 Störungscodes 115 Störungscodes 115 Störungscodes 115 Störungscodes 115			■ "Diagnose"-Menü aufrufen	109
 Folgende Aktoren können "manuell" angesteuert werden			Ausgänge (Aktoren) prüfen	109
 Einstieg in das Menü "Aktorentest"			Folgende Aktoren können "manuell" angesteuert werden	110
Saugmodul füllen 111 • Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen" 111 Pelletbehälter leerfahren 111 • Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren" 112 • Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren" 112 • Einstieg in das Menü "Umschalteinheit" 112 • Symbole und Begriffe im Menü 112 • Handbetrieb der Umschalteinheit 113 Grundeinstellung laden 113 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 113 • Störungsanzeige 114 • Störungsanzeige in Klartext 114 • Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 • Störungscodes 115 • OA 115 • OA 115 • 20 115 • 21 115 • 22 115 • 23 116 • 24 116 • 24 116 • 24 116 • 24 116 • 24 116 • 24 116			Einstieg in das Menü "Aktorentest"	110
 Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen"			Saugmodul füllen	111
Pelletbehälter leerfahren 111 • Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren" 111 Umschalteinheit prüfen 112 • Einstieg in das Menü "Umschalteinheit" 112 • Symbole und Begriffe im Menü 112 • Handbetrieb der Umschalteinheit 113 Grundeinstellung laden 113 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 113 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 113 • Einstieg in das Störungsanzeige 114 • Störungsbehebung Störungsanzeige 114 • Störungsbeicher auslesen und quittieren 114 • Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 • Gespeicherte Störungscodes aus Störungsspeicher löschen 114 • Störungscodes 115 • OA 115 • 11 115 • 12 115 • 22 115 • 23 116 • 24 116 • 24 116 • 24 116 • 24 116 • 24 116			Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen"	111
 Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren"			Pelletbehälter leerfahren	111
Umschalteinheit prüfen 112 Einstieg in das Menü "Umschalteinheit" 112 Symbole und Begriffe im Menü 112 Handbetrieb der Umschalteinheit 113 Grundeinstellung laden 113 Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 113 Störungsbehebung Störungsanzeige 114 Störungsanzeige 114 Quittierte Störungsmeldungen aufrufen 114 Gtörungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 Gtörungscodes 115 IOA 115 20 115 21 113 Einstieg in im Klartext 115 III 115 22 115 23 115 24 115 25 115 22 115 23 116 24 116 25 116 26 116 27 116 28 117 31 117			Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren"	111
 Einstieg in das Menü "Umschalteinheit"			Umschalteinheit prüfen	112
 Symbole und Begriffe im Menü Handbetrieb der Umschalteinheit Grundeinstellung laden Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" Störungsbehebung Störungsanzeige Störungsanzeige Störungsbehebung Störungsackes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) I14 Gespeicherte Störungsscodes aus Störungsspeicher löschen Störungscodes Störungscodes			■ Einstieg in das Menü "Umschalteinheit"	112
 Handbetrieb der Umschalteinheit			Symbole und Begriffe im Menü	112
Grundeinstellung laden 113 • Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 113 • Störungsbehebung Störungsanzeige 114 • Störung ablesen und quittieren 114 • Störungsocdes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 • Störungsanzeige in im Klartext 115 • OA 115 • 11 115 • 20 115 • 21 115 • 22 115 • 23 116 • 24 116 • 25 116 • 24 116 • 25 116 • 24 116 • 25 116 • 24 116 • 25 116 • 26 116 • 27 116 • 28 117 • 29 117 • 30 117 • 31 117			Handbetrieb der Umschalteinheit	113
• Einstieg in das Menü "Grundeinstellung" 113 7. Störungsbehebung Störungsanzeige 114 • Störung ablesen und quittieren 114 • Störungsbehebung 114 • Störung ablesen und quittieren 114 • Quittierte Störungsmeldungen aufrufen 114 • Gespeicherte Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 • Gespeicherte Störungscodes aus Störungsspeicher löschen 114 Störungscodes 115 • OA 115 • 11 115 • 0A 115 • 11 115 • 20 115 • 21 115 • 22 115 • 23 116 • 24 116 • 25 116 • 26 116 • 27 116 • 28 117 • 30 117 • 31 117			Grundeinstellung laden	113
7. Störungsbehebung Störungsanzeige 114 Störung ablesen und quittieren 114 Quittierte Störungsmeldungen aufrufen 114 Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 Gespeicherte Störungscodes aus Störungsspeicher löschen 114 Störungscodes 115 Störungscodes 115 OA 115 11 115 20 115 21 115 22 115 23 116 24 116 25 116 26 116 27 116 28 117 30 117 31 117			Einstieg in das Menü "Grundeinstellung"	113
7. Storungsberiebung Storung ablesen und quittieren 114 • Störung ablesen und quittieren 114 • Quittierte Störungsmeldungen aufrufen 114 • Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 • Gespeicherte Störungscodes aus Störungsspeicher löschen 114 • Störungscodes 115 • OA 115 • 0A 115 • 11 115 • 20 115 • 21 115 • 22 115 • 23 116 • 24 116 • 25 116 • 26 116 • 27 116 • 28 117 • 30 117 • 31 117	7	Störungsbababung		11.4
• Otoring ableser und quitteren 114 • Quittieren Störungssmeldungen aufrufen 114 • Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 • Gespeicherte Störungscodes aus Störungsspeicher löschen 114 • Störungscodes 115 • OA 115 • OA 115 • 11 115 • 0A 115 • 11 115 • 20 115 • 21 115 • 22 115 • 23 116 • 24 116 • 25 116 • 26 116 • 27 116 • 28 117 • 30 117 • 31 117	<i>'</i> .	Storungsbenebung	 Störung ablesen und guittieren 	+۱۱ 11 <i>۱</i>
• Guitter & Störungssneidungen aufriten 114 • Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 114 • Gespeicherte Störungscodes aus Störungsspeicher löschen 114 Störungscodes 115 • OA 115 • 11 115 • 0A 115 • 11 115 • 0A 115 • 20 115 • 21 115 • 22 115 • 23 116 • 24 116 • 25 116 • 26 116 • 27 116 • 28 117 • 30 117 • 31 117			 Outtierte Störungsmeldungen aufrufen 	+۱۱ 11 ۸
• Storungscodes aus Storungsspeicher ausiesen (rememiscone) 114 • Gespeicherte Störungscodes aus Störungsspeicher löschen 114 Störungscodes 115 • OA 115 • 11 115 • 20 115 • 21 115 • 22 115 • 23 116 • 24 116 • 25 116 • 26 116 • 27 116 • 28 117 • 30 117 • 31 117			 Störungssodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) 	+۱۱ 11 ۸
Consistence			 Gespeicherte Störungscodes aus Störungsspeicher löschen 	114
Störungscodes 115 0A 115 11 115 20 115 21 115 22 115 23 116 24 116 25 116 26 116 27 116 28 117 30 117 31 117			■ Gespeicheite Stofungscodes aus Stofungsspeicher foschen	114 115
OA 115 11 115 20 115 21 115 22 115 23 116 24 116 25 116 26 116 27 116 28 117 30 117 31 117			Störungsendes	115 115
$\begin{array}{c} 0.4 \\ 113 \\ 111 \\ 115 \\ 20 \\ 20 \\ 115 \\ 20 \\ 115 \\ 21 \\ 115 \\ 22 \\ 115 \\ 22 \\ 115 \\ 22 \\ 115 \\ 23 \\ 116 \\ 24 \\ 116 \\ 24 \\ 116 \\ 25 \\ 116 \\ 25 \\ 116 \\ 26 \\ 116 \\ 26 \\ 116 \\ 27 \\ 116 \\ 28 \\ 117 \\ 29 \\ 117 \\ 30 \\ 117 \\ 31 \\ 117 \\ 31 \\ 117 \\ 117 \\ 31 \\ 117 \end{array}$				115 115
11 115 20 115 21 115 22 115 23 116 24 116 25 116 26 116 27 116 28 117 30 117 31 117			■ UA	113 115
$\begin{array}{c} 20 \\ 21 \\ 21 \\ 115 \\ 22 \\ 22 \\ 115 \\ 23 \\ 23 \\ 116 \\ 24 \\ 24 \\ 116 \\ 25 \\ 25 \\ 116 \\ 26 \\ 116 \\ 26 \\ 116 \\ 27 \\ 116 \\ 28 \\ 117 \\ 30 \\ 117 \\ 30 \\ 117 \\ 31 \\ 117 \\ 31 \\ 117 \end{array}$			■ - 20	113 115
$\begin{array}{c} 21 \\ 22 \\ 115 \\ 22 \\ 23 \\ 116 \\ 24 \\ 116 \\ 25 \\ 25 \\ 116 \\ 26 \\ 116 \\ 26 \\ 116 \\ 27 \\ 116 \\ 28 \\ 117 \\ 29 \\ 117 \\ 30 \\ 117 \\ 31 \\ 117 \\ 117 \end{array}$			■ 20	115
22 115 23 116 24 116 25 116 26 116 27 116 28 117 29 117 30 117 31 117			■ 21	115
23 110 24 116 25 116 26 116 27 116 28 117 29 117 30 117 31 117			■ 22	115
24 116 25 116 26 116 27 116 28 117 29 117 30 117 31 117			■ ∠o 04	116
25 116 26 116 27 116 28 117 29 117 30 117 31 117			■ 24 05	116
26 116 27 116 28 117 29 117 30 117 31 117			■ ∠⊃	116
 27 116 28 117 29 117 30 117 31 			■ ∠0	116
■ 28			■ 2 <i>1</i>	116
■ 29			■ 28	117
■ 30			■ 29	117
■ 31 117			■ 30	117
			■ 37	117

5676690

	32	. 1	117
	33	. 1	117
	34	. 1	118
	35	. 1	118
	36	. 1	118
-	37	. ´	118
	38	. ´	118
-	39	. ´	119
-	3D	•	
	3E		119
	41	• ;	115
	42	•	118
	45 <i>11</i>	•	118
-	44 <i>1</i> 5	. 1 1	20
2	46	 1	20
-	49	. 1	20
	51	. 1	20
	52	. 1	21
-	53	. 1	21
-	54	. 1	21
	55	. 1	21
	56	. 1	21
	57	. 1	22
-	58	. 1	22
	61	. 1	22
	62	. 1 4	22
-	67	. 1	22
2	65	 1	23
-	66	. 1	23
	67	. 1	23
	68	. 1	23
	8A	1	23
	8C	. 1	24
	8F	1	24
-	90	. 1	24
-	91	.1	24
	93	. 1	25
	A3	1	25
	A4	1	20
	Δ6	. 1	20
	ΑΑ	1	26
-	АВ	. 1	26
	AC	. 1	26
	B4	1	26
	BD	. 1	26
	BE	. 1	27
-	C8	. 1	27
	C9	. 1	27
-	D0	. 1	27
-	U1	. 1	27
	D4	. 1	28
	סע De	. 1 •	20
	טע D7	. 1	20
	D8	. 1	20
	DA	. 1 . 1	28
	Ε0	1	29
			-

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

		■ F7	129
		■ F9	129
		■ FA	129
		■ FB	
		■ FF	130
8.	Instandhaltung	Sicherungen	
	-	Geräteschutzsicherungen (gemäß EN 60127-5)	
		 Sicherungen pr üfen 	131
		Batterie	
		Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	
		Auslösen der Funktion	
		Aufheben der Funktion	132
		Sensoren	
		Anschluss	
		Sensoren pr üfen	
		Lambdasonde	
		Lambdasonde pr üfen	
		Lambdasonde pr üfen und abgleichen	
		Anschluss Lambdasonde	
		Technische Daten Lambdasonde	135
		Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer	
		 Vorlauftemperatursensor 	
		■ Mischer-Motor	
		Technische Daten Erweiterungssatz	136
		Zündelement austauschen	137
9.	Funktionsbeschreibung	Anzeige- und Bedienelemente	
•.		Funktion der Start/Stop Taste	138
		Funktion des Netzschalters der Regelung	
		Regelungsfunktionen	
		Heizwasser-Pufferspeicher	
		 Solarkreisregelung 	
		Heizkreisregelung	
		Speichertemperaturregelung	
		Saudfördersvstem	
		 Fördervorgang 	
		Ablaufdiagramm der Feuerung	148
10.	Anschluss- und Verdrah-	Position der Leiterplatten	
	tungsschema	Übersicht der Leiterplatten	
		Leiterplatte ZPK 2.02	
		Leiterplatte HKK 2.01	
		Leiterplatte KSK 2.03	155
11.	Protokolle		158
12.	Technische Daten		159
13.	Außerbetriebnahme und Entsorgung	Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung	161
14.	Bescheinigungen	Konformitätserklärung	
		■ Vitoligno 300-C	
15.	Stichwortverzeichnis		

Entsorgung der Verpackung

Verpackungsabfälle gemäß den gesetzlichen Festlegungen der Verwertung zuführen.

- **DE:** Nutzen Sie das von Viessmann organisierte Entsorgungssystem.
- AT: Nutzen Sie das gesetzliche Entsorgungssystem ARA (Altstoff Recycling Austria AG, Lizenznummer 5766).
- CH: Verpackungsabfälle werden vom Heizungs-/ Lüftungsfachbetrieb entsorgt.

Symbole

Symbol	Bedeutung
V	Verweis auf anderes Dokument mit weiter- führenden Informationen
1.	Arbeitsschritt in Abbildungen: Die Nummerierung entspricht der Reihen- folge des Arbeitsablaufs.
\bigwedge	Warnung vor Personenschäden
!	Warnung vor Sach- und Umweltschäden
4	Spannungsführender Bereich
٩	Besonders beachten.
y))	 Bauteil muss hörbar einrasten. oder Akustisches Signal
*	 Neues Bauteil einsetzen. oder In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen.
	Bauteil fachgerecht entsorgen.
X	Bauteil in geeigneten Sammelstellen abge- ben. Bauteil nicht im Hausmüll entsorgen.

Die Arbeitsabläufe für die Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung sind im Abschnitt "Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung" zusammengefasst und folgendermaßen gekennzeichnet:

Symbol	Bedeutung
¢°	Bei der Erstinbetriebnahme erforderliche Arbeitsabläufe
0°	Nicht erforderlich bei der Erstinbetrieb- nahme
	Bei der Inspektion erforderliche Arbeitsab- läufe
	Nicht erforderlich bei der Inspektion
مک	Bei der Wartung erforderliche Arbeitsab- läufe
<i>م</i> ر	Nicht erforderlich bei der Wartung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Heizsystemen gemäß EN 12828 unter Berücksichtigung der zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden. Es ist ausschließlich für die Erwärmung von Heizwasser in Trinkwasserqualität vorgesehen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck als zur Gebäudeheizung oder Trinkwassererwärmung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Geräts bzw. unsachgemäße Bedienung (z. B. längeres Betreiben in geöffnetem Zustand) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Komponenten des Heizsystems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden (z. B. durch Verschließen der Abgasund Zuluftwege) oder wenn andere als die für dieses Gerät vorgesehenen Brennstoffe verwendet werden.

Produktinformation

Der Biomassekessel heizt mit Pellets aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Die Regelung arbeitet im witterungsgeführten Betrieb mit einem Außentemperatursensor. Im witterungsgeführten Betrieb wird die Höhe der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt. Je niedriger die Außentemperatur, desto höher die Vorlauftemperatur. Dadurch wird an kalten Tagen mehr Wärme für die Raumbeheizung bereitgestellt als an wärmeren Tagen.

Die integrierte Regelung steuert bis zu 2 Heizkreise mit Mischer sowie einen Speicher-Wassererwärmer und einen Heizwasser-Pufferspeicher. Über Erweiterungen (Zubehör) können bis zu 2 zusätzliche Heizkreise mit Mischer sowie eine Solarhermieanlage angeschlossen werden. Zur Wärmeerzeugung werden dem Heizkessel Holzpellets zugeführt. Im Brennraum werden die Holzpellets verbrannt und über den Wärmetauscher das Heizwasser und Trinkwasser erwärmt.

Anlagenbeispiele

Verfügbare Anlagenbeispiele: www.viessmann-schemes.com

Wartungsteile und Ersatzteile

Wartungsteile und Ersatzteile können Sie direkt online identifizieren und bestellen.

Bedienung

Die Regelung ist in den Wärmeerzeuger integriert und regelt zentral alle Funktionen der Anlage.

Produktinformation (Fortsetzung)

Viessmann Partnershop

Login: https://shop.viessmann.com/



Viessmann Ersatzteil-App

www.viessmann.com/etapp





Anforderungen an den Aufstellraum

Gefahr

Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid, das bei unvollständiger Verbrennung durch Verbrennungsluftmangel gebildet wird.

- Für ausreichende Frischluftzufuhr sorgen.
- Zuluftöffnungen nicht zustellen oder verschließen.

Gefahr

Leicht entflammbare Flüssigkeiten und Materialien, z. B. Benzin, Lösungs- und Reinigungsmittel, Farben, Papier, können Verpuffungen und Brände auslösen.

Leicht entflammbare Stoffe nicht im Aufstellraum des Kessels lagern.

Anforderungen an den Fußboden

Der Heizkessel muss auf einem nicht brennbaren Untergrund stehen. Ein besonderes Fundament ist nicht erforderlich.

Achtung

Ungünstiges Raumklima kann zu Funktionsstörungen und Geräteschäden führen.

- Der Aufstellraum muss trocken, frostsicher und staubfrei sein.
- Keine hohe Luftfeuchtigkeit (z. B. durch permanente Wäschetrocknung)
- Umgebungstemperaturen 0 bis 35 °C gewährleisten.
- Sichere Frischluftzufuhr gewährleisten.

Planungsanleitung Heizkessel

Anforderung an die Aufstellung

Die angegebenen Wandabstände sind für Montageund Wartungsarbeiten unbedingt einzuhalten.

Der Raum über dem Heizkessel muss für Wartungsarbeiten frei bleiben.

Mindestabstände bei Pelletzuführung mit Saugsystem



Mindestabstände Nenn-WärmeleiskW 6 bis 18 11 bis 32 tungsbereich 8 bis 24 13 bis 40 16 bis 48 765 mm 665 а b 835 920 mm 610/850*1 670/900*1 С mm d 510 570 mm Mindestraumhöhe 1800 2000 mm

Maße in Klammern: Heizkessel mit Verkleidung

Hinweis

Die angegebenen Wandabstände sind für Montageund Wartungsarbeiten unbedingt erforderlich.

- (A) Heizkessel
- (B) Pelletbehälter

11 bis 32

13 bis 40

16 bis 48

1700/570*2

765

920

2000

6 bis 18

8 bis 24

1500/510*2

665

835

1800

kW

mm

mm

mm

mm

Die angegebenen Wandabstände sind für Montage-

Min. Biegungsradius der flexiblen Schnecke beachten:

Maß in Klammern: Heizkessel mit Verkleidung

und Wartungsarbeiten unbedingt erforderlich.

Anforderung an die Aufstellung (Fortsetzung)

Mindestabstände bei Pelletzuführung mit flexibler Schnecke



- Abb. 2
- (A) Heizkessel
- (B) Anschlusseinheit bei Pelletzuführung mit flexibler Schnecke

Ausrichtung der flexiblen Schnecke zum Pelletlager

Die Pelletzuführung mit flexibler Schnecke kann an folgenden Übergabestellen montiert werden:

- Raumaustragung mit Schneckenfördersystem
- Pelletsilo
- Antriebseinheit Vitoligno

Die flexible Schnecke kann passend zu den Raumgegebenheiten ausgerichtet werden.



Mindestabstände Nenn-Wärmeleis-

Mindestraumhöhe

tungsbereich

а

b

С

Hinweis

Hinweis

Siehe Seite 14.

Weitere Angaben zu den Ausrichtungsmög-Planungsanleitung Vitoligno

Montage

Anforderung an die Aufstellung (Fortsetzung)

Mindestabstände flexiblen Schnecke



Montage

Abb. 3

(A) Pelletaustragung oder Stutzen am Pelletsilo

B Schlauch mit Schnecke

Hinweis

Flexible Schnecke gleichmäßig steigend verlegen.

Nenn-Wärmeleistungsbereich	kW	6 bis 18 8 bis 24	11 bis 32 13 bis 40 16 bis 48
Maß a	mm	≥ 1500	≥ 1700
Maß b (min. Schlauchlänge)	mm	≥ 139	0

5676690

Min. Biegungsradius



Abb. 4

⁽A) Pelletaustragung oder Stutzen am Pelletsilo

Heizkessel transportieren



Gefahr

Durch Kippen oder Stürzen des Heizkessels besteht Verletzungsgefahr.

- Heizkessel ausschließlich an den Transportösen (B) anheben.
- Über die Transportschiene oder den Trägerrahmen für die Verkleidung darf der Heizkessel nicht angehoben werden.

Achtung

Größere Erschütterungen können den Brennraum und die Füllraumelemente beschädigen. Bei Einbringung und Aufstellung den Heizkessel keinen größeren Erschütterungen aussetzen. Heizkessel nur stehend und möglichst auf der Palette zum Aufstellort transportieren.

Heizkessel muss mit Transportschutz transportiert werden.

Bei beengten Platzverhältnissen kann die Kartonage entfernt und der Heizkessel von der Palette genommen werden. Vor dem weiteren Transport sind das Bodenblech für den Aschebehälter und verpackte Teile, die sich am Kesselkörper befinden, zu entfernen.



Abb. 5

- (A) Ösen Spannbänder für Transport mit Sackkarre
- B Ösen Ketten zum Anheben mit Kran
- © Transporthilfe (Bügel)

Transport mit Sackkarre, Hubwagen oder Stapler

Achtung

Beim Transport mit einer Sackkarre kann der Heizkessel beschädigt werden.

- Sackkarre nur von der Vorderseite des Heizkessels unterschieben.
- Heizkessel mit Spannbändern an der Sackkarre sichern.
- Spannbänder durch die seitlichen Transportösen (A) führen.
- Heizkessel mit Spannbändern an den Transportösen (A) an der Sackkarre oder dem Hubwagen sichern.
- Heizkessel kann auch mit Hilfe eines Staplers von der Vorderseite aus von der Palette gehoben werden.

Heizkessel transportieren (Fortsetzung)

Transport mit Kran

Achtung

Beim Transport mit einem Kran kann der Heizkessel beschädigt werden.

- Heizkessel nur an den Kranösen (B) anheben.
- Beim Anbringen von Ketten oder Schlaufen an den Kranösen (B) darauf achten, dass die Traversen nicht verbogen werden.

Heizkessel aufstellen



Abb. 6

- Schrauben mit Muttern zur Befestigung auf der Palette
- B Stellfüße
- 1. Spannbänder lösen. Karton entfernen.
- 2. Auf dem Heizkessel liegende Teile abnehmen.
- 3. 2 Schrauben (A) aus den Fußschienen entfernen.
- 4. Heizkessel von der Palette heben und aufstellen.
- 4 Stellfüße (B) einschrauben. Den Heizkessel mit geringer Neigung (ca. 0,5°) nach vorn ausrichten.

Hinweis

Neigung ist für die Entlüftung des Heizkessels erforderlich.

6. Beutel mit Typenschild des Heizkessels von der Brennraumtür abnehmen und aufbewahren.

Hinweis

Das Typenschild wird später auf das rechte Verkleidungsblech geklebt.

7. Reinigungsbürste vom Vorderblech abnehmen und aufbewahren.

Einschub (Anschlusseinheit) anbauen



Abb. 7

- A Zwischenflansch
- B Stehbolzen
- © Flachdichtung
- Dichtring
- 1. Nur bei Pelletzuführung mit flexibler Schnecke: Linkes Seitenblech auf der linken Seite des Heizkessels anbauen.

Dabei die elektrische Leitung für den Pelletsensor (\bar{F}) 248 und die elektrische Leitung für die Einschubeinheit (\bar{G}) 213 durch die Öffnung im Seitenblech führen.

Hinweis

Die Anschlussleitungen \bigcirc und \bigcirc befinden sich an der vorderen linken Aufhängeschiene.

- 2. Beiliegenden Dichtring D bis zum Flansch vorn auf das Schneckenrohr der Anschlusseinheit (E) schieben.
- Stehbolzen (B) mit dem kurzen Gewindeende in den Zuführungsflansch am Heizkessel einschrauben.
 - Flachdichtung ⓒ auf die Stehbolzen schieben.

- (E) Motor Anschlusseinheit
- (F) Pelletsensor
- G Elektrische Leitung Einschubeinheit
- (H) Motor Anschlusseinheit
- **4.** Anschlusseinheit (E) auf die Stehbolzen (B) schieben.
 - Anschlusseinheit parallel zur Kesseloberseite ausrichten.
 Anschlusseinheit mit 4 Muttern befestigen. Muttern mit max. 20 Nm anziehen.

Hinweis

Anschlusseinheit \bigcirc mit leichter Neigung nach vorn ausrichten, dabei am Heizkessel orientieren.

5. Dichtung auf die Zellenradschleuse legen.

Hinweis

Bauteile für Arbeitsschritt 5 und 6 befinden sich im Karton Pelletbehälter mit Saugmodul.

 Zwischenflansch mit 4 Schrauben anschrauben. Dabei auf richtige Position achten: Schräge (A) auf der vom Heizkessel abgewandten Seite.

Einschub (Anschlusseinheit) anbauen (Fortsetzung)

7. Bei Pelletzuführung mit flexibler Schnecke:

G Stecker 213 am Motor der Anschlusseinheit (\mathbb{H}) einstecken.

Bei Pelletzuführung mit Saugmodul:

(G) Stecker 213 aus letztem Kabelbinder herausziehen. Stecker nach Anbau des Saugmoduls unterhalb der Konsole durch den Kabelbinder führen und am Motor der Anschlusseinheit (ℍ) einstecken: Siehe Seite 21.

Bodenblech für Aschebehälter anbauen





Hinweis

Das Bodenblech und ein Beutel mit 3 Muttern befinden sich im Auslieferungszustand oben auf dem Heizkessel.

Bei Pelletzuführung mit Saugsystem

Pelletbehälter anbauen



Abb. 9

3. Stecker der elektrischen Leitung ²⁴⁸ am Pelletsensor einschrauben. Dazu die Schutzkappe am Pelletsensor entfernen.

Hinweis

Die Anschlussleitung befindet sich an der vorderen linken Aufhängeschiene.

Leistungsstufe am Saugmodul einstellen

Für das Saugmodul sind 2 Leistungsstufen einstellbar. Werkseitig ist die niedrige Leistungsstufe eingestellt. Durch Tauschen der Stecker (A) und (B) am Saugmodul kann auf die hohe Leistungsstufe umgestellt werden.

Auswahl der Leistungsstufe: Siehe folgendes Kapitel.



Abb. 10 Anordnung der Leistungsstecker im Auslieferungszustand

- Stecker (mit 2 Brücken) für hohe Leistungsstufe in der Halterung
- B Stecker (mit 1 Brücke) für niedrige Leistungsstufe im Steckplatz

Orientierungshilfe Leistungsstufe:

Auswahl der passenden Leistungsstufe

Voraussetzungen für den Betrieb mit niedriger Leistungsstufe:

- Saughöhe: max. 2,5 m
- Sauglänge: max. 15 m

Falls diese Maße nicht eingehalten werden können, ist der Betrieb mit hoher Leistungsstufe erforderlich. Nach Inbetriebnahme der Anlage die Saugleistung prüfen. Ggf. die eingestellte Leistungsstufe ändern.

Falls beide Leistungsstufen möglich sind, ist der Betrieb mit niedriger Leistungsstufe zu bevorzugen:

- Geringere Schallemission
- Längere Lebensdauer
- Geringerer Stromverbrauch
- Geringere Beschädigung der Pellets

Der Betrieb mit hoher Leistungsstufe kann die Funktionssicherheit des Saugsystems erhöhen.

Onentierungsnine Leistungssture.		
Beschickungsarten mit Saugsystem	Niedrige Leistungsstufe	Hohe Leistungsstufe
Manuelle Umschalteinheit und Saugsonden	Х	Х
Pelletbehälter mit Entnahme durch Saugsonde	Х	Х
Pelletsilo mit Entnahme durch Saugsonde	Х	Х
Erdtank mit Entnahme durch Saugsonde	-	Х
Pelletsilo mit Entnahme durch Förderschnecke	-	Х
Automatische Umschalteinheit und Saugsonden	-	Х
Maulwurf	-	Х
Pelletlagerraum mit Schneckenaustragung	Х	Х

Saugmodul anbauen



Abb. 11

1. Konsole für Saugmodul mit 3 Blechschrauben anschrauben.

Hinweis

Vor Anbau der Konsole elektrische Leitung aus dem letzten Kabelbinder herausziehen.

Hinweis

18 und 24 kW: Bauteile für Arbeitsschritt 1 bis 3 befinden sich im Karton des Saugmoduls.
32 bis 48 kW: Bauteile für Arbeitsschritt 1 bis 3 befinden sich in einem Karton im Pelletbehälter.

- 2. Saugmodul aufsetzen (Rohrstutzen nach hinten) und mit 3 Rändelschrauben von unten an der Konsole anschrauben.
- Rohrbogen aus Kunststoff an der Unterseite des Saugmoduls aufstecken.
 Schlauchschelle über den Rohrbogen schieben und festschrauben.
- Deckel des Pelletbehälters abnehmen. Dazu die Spannbügelsicherungen drücken und öffnen.

Pelletschlauch am Saugmodul anbauen



Abb. 12

1. Nur falls kein Staubabscheider (Zubehör) verwendet wird:

Pelletschlauch an den Rohrstutzen am Pelletbehälter und am Saugmodul (unten) aufstecken. Pelletschlauch mit Schlauchschellen befestigen. 2. Elektrische Leitung des Saugmoduls zur Regelung führen. Mit Kabelbindern sichern. Stecker wird später in der Regelung an 214 eingesteckt.

Schienen links anbauen

Abb. 13

 Waagrechte Schienen in die Schlitze der senkrechten Schienen einstecken. Mit Blechschrauben anschrauben.
 Schienen mit den vormontierten Magneten C

für den vorderen Schienensatz verwenden.

Hinweis

Die vormontierten Magnete halten später die Wartungstür geschlossen.

- **2.** Hinteren und vorderen Schienensatz mit Blechschrauben am Heizkessel anschrauben.
- 2 Traversen einhängen und mit Blechschrauben anschrauben.
 Zusätzlich beide senkrechte Schienen mit Blechschrauben am Bodenblech anschrauben.
 Dazu beiliegende Haltewinkel verwenden:
 18 und 24 kW: 1 Haltewinkel (A) (vorn)
 32 bis 48 kW: Je 1 Haltewinkel (B) (vorn) und (A) (hinten)

Bei Pelletzuführung mit flexibler Schnecke

Antriebseinheit anbauen



Antriebseinheit mit beiliegenden 4 Schrauben anschrauben.

Hinweis

Die Antriebseinheit kann aus der dargestellten Position um 90° stufenlos um die vertikale Achse geschwenkt werden. Hierzu die Befestigungsschrauben herausschrauben, Antriebseinheit um die gewünschte Gradzahl versetzen und wieder anschrauben.



Flexible Schnecke an Übergabe Raumaustragung anbauen

Abb. 15

(A) Flansch an der Raumaustragung oder am Pelletsilo (Zubehör Pelletzuführung)

3. Nur bei Pelletlagerraum mit Raumaustragung Pelletsensor mit der Steckerbezeichnung 251 an der Übergabe Raumaustragung ca. 18 mm tief einschrauben.

Mit der auf den Sensor aufgeschraubten Mutter kontern.

 Übergabe Raumaustragung mit Dichtung an den Austragstutzen der Raumaustragung oder des Pelletsilos anbauen.

Hinweis

Flansch (A) kann aus der dargestellten Position um 90° stufenlos um seine vertikale Achse geschwenkt werden. Hierzu die Befestigungsschrauben herausschrauben, Flansch um die gewünschte Gradzahl versetzen und wieder anschrauben.

Länge der flexiblen Schnecke anpassen

Hinweis

Min. Biegeradius der flexiblen Schnecke beachten: Siehe Seite 14.

1. Flexible Schnecke mit Schlauch zur Antriebseinheit führen.

Erforderliche Länge am Schlauch markieren.

Hinweis

Flexible Schnecke von der Übergabe Raumaustragung bis zur Antriebseinheit am Heizkessel gleichmäßig steigend verlegen.

2. Nur den Schlauch (nicht die Schnecke) mit geeignetem Werkzeug an der markierten Stelle abschneiden.

Hinweis

26

Das Ende des Schlauchs zum Abschneiden auf den Boden oder eine stabile Unterlage legen und sicher fixieren.

Achtung

Beschädigungen der Schnecken-Oberfläche können im späteren Betrieb zum Bruch der flexiblen Schnecke führen. Beim Abschneiden des Schlauchs die Schnecke nicht beschädigen. 5. Schlauch über die flexible Schnecke auf die Übergabe Raumaustragung aufstecken und mit Schlauchschelle sichern.

 Schnecke mit geeignetem Werkzeug abtrennen. Maß a: 140 mm.



Flexible Schnecke an Antriebseinheit anbauen



Abb. 17

- **3.** Schrauben der Schneckenbefestigungslasche lösen, nicht herausschrauben.
- **5.** Schrauben der Schneckenbefestigungslasche mit 25 Nm anziehen.
- 6. Motorwelle in die Antriebseinheit einschieben. Schlauch auf Stutzen der Antriebseinheit aufschieben und mit Schlauchschelle sichern.

Schlauchstütze anbauen



- 2. Schlauchstütze zwischen Boden und Förderschlauch klemmen.
- **3.** Förderschlauch mit Schlauchschellen an Schlauchstütze fixieren.
- **4.** Fuß mit 2 Schrauben, Scheiben und Dübeln am Boden befestigen.

Abb. 18

1. Fuß mit 2 Schrauben und Muttern an Stützblech anschrauben.

Antriebseinheit anschließen



Montage

Abb. 19

1. Den am Heizkessel befestigten Stecker ²⁴⁸ am Pelletsensor eindrehen.

Montageablauf

Bei Pelletzuführung mit flexibler Schnecke (Fortsetzung)

- Stecker für den Antriebsmotor am Motor einstecken. Elektrische Leitung durch Öffnung im Seitenblech schieben. Elektrische Leitung in der Leitungsführung zur Regelung verlegen. Mit Kabelbinder sichern: Siehe ab Seite 34.
 Der Steckplatz der Anschlussleitung kann je nach Anwendung der flexiblen Schnecke varijeren:
 - Flexible Schnecke als Austragung aus Pelletlager:

Steckplatz 218

Die Anschlussleitung für den Antriebsmotor wird im Auslieferungszustand mit dem Stecker 218 geliefert.

 Flexible Schnecke als Förderschnecke zwischen Raumaustragung und Einschubschnecke: Steckplatz 216 auf der Leiterplatte ZPK Der Stecker 218 der Anschlussleitung muss gegen den Stecker 216 ausgetauscht werden.

Aschebehälter anbauen

Hinweis

Vor Einbringen des Aschebehälters muss der Deckel aufgesetzt und mit den Spannbügelverschlüssen verschlossen sein.



- Abb. 20
- 1. Entriegelungsbolzen (B) ziehen. Ascheschott (A) nach vorn ziehen, bis der Entriegelungsbolzen einrastet.
- Aschebehälter C auf dem Bodenblech D entlang der Führungsschiene E nach hinten bis zum Anschlag schieben. Aschebehälter nach rechts an den Heizkessel drücken.

Aschebehälter anbauen (Fortsetzung)

3. Aschebehälter mit den 2 Spannbügelverschlüssen (F) am Heizkessel befestigen.

Abgasseitig anschließen



Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Verbrennungsluftzufuhr verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Abgas und Kohlenmonoxid.

- Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen.
- Öffnungen zur Verbrennungsluftzufuhr dürfen nicht verschließbar sein.

Folgende Anforderungen an die Abgasanlage bei der Verlegung der Abgasleitungen einhalten:

- Freier Durchgang der Abgaswege
- Alle Verkleidungsbleche müssen frei zugänglich sein und im Wartungsfall abgebaut werden können.
- Abgasanlage ist abgasdicht erstellt.
- Öffnungen zur ausreichenden Verbrennungsluftversorgung sind nicht verschließbar.
- Gültige Vorschriften zur Errichtung und Inbetriebnahme von Abgasanlagen wurden eingehalten.

Hinweis

- Um Schallübertragungen der Abgasgebläse zu vermeiden, ein elastisches Verbindungsstück in das Abgasrohr einbauen.
 Ggf. sind weitere bauseitige Schallschutzmaßnahmen erforderlich.
- Abgasrohr nicht in den Schornstein einmauern.

Im Teillastbetrieb des Heizkessels können Abgastemperaturen unter 90 °C entstehen.

- Heizkessel an feuchteunempfindliche Schornsteine anschließen.
- Kesselanschluss-Stück mit Kondensatfalle in das Abgasrohr einbauen.

Hinweis

Abgastemperaturen unter 85 °C führen zu Ablagerung an Kessel und Kamin.

Abgasseitig anschließen (Fortsetzung)

AT: Laut TRVB H 118 ist in das Abgasrohr oder in den Schornstein eine Verpuffungsklappe (Explosionsklappe) einzubauen.



- Abb. 21
- Reinigungsöffnung mit Mess-Stutzen f
 ür Abgastemperatur- und Emissionsmessung

Beruhigungsstrecke Mess-Stutzen

- Vor dem Mess-Stutzen:
 - Gesamt 3 x \oslash des Abgasrohrs
 - Zum letzten Rohrbogen: Min. 2 x \emptyset
 - Zum Abgasstutzen: Min. 1 x ∅
- Abstand nach dem Mess-Stutzen: Min. 1 bis 2 x Ø des Abgasrohrs
- (B) Wärmedämmung
- © Elastischer Abgasrohreintritt

Abgasrohr zum Schornstein steigend (möglichst 45°) verlegen.

Abgasrohr (lichte Weite)

6 bis 18 kW	
8 bis 24 kW	
11 bis 32 kW	
13 bis 40 kW	Ø 150 mm
16 bis 48 kW	

Max. Abgasrohrlänge bis zum Schornstein: 3000 mm

Hinweis

Abgasrohrstutzen ca. 10 mm in den Schornstein ragen lassen. Dies verhindert, dass Kondenswasser oder Regenwasser aus dem Schornstein in das Abgasrohr laufen kann.

- 2. Gesamtes Abgasrohr mit Reinigungsöffnung gasdicht ausführen.
- 3. Abgasrohr min. 30 mm dick wärmedämmen.
- **4.** Einen Zugbegrenzer (Zubehör) in den Schornstein einbauen.

Montageanleitung Zugbegrenzer

Heizwasserseitig anschließen

Folgende Anforderungen bei der Verlegung der Leitungen einhalten:

- Alle Verkleidungsbleche müssen frei zugänglich sein und im Wartungsfall abgebaut werden können.
- Nur geregelte Heizkreise mit Mischer d
 ürfen angeschlossen werden.
- Falls die automatisch geregelte Rücklauftemperaturanhebung (Zubehör) verwendet wird, muss diese zuerst montiert werden.

Übersicht der Anschlüsse



Abb. 22

- Anschluss Kleinverteiler G 1¹/₂ (Sicherheitsanschlüsse)
- (B) Kesselvorlauf G 1¹/₂
- © Kesselrücklauf G 1¹/₂
- D Entleerung R ³/₄

Schutzkappen an den Stutzen entfernen.

Montageanleitung Rücklauftemperaturanhebung

Heizwasserseitig anschließen (Fortsetzung)

Sicherheitsanschlüsse erstellen

Zul. Betriebsdruck	3 bar (0,3 MPa)
Prüfdruck	4,5 bar (0,45 MPa)

Mindestquerschnitte

Leistung	Leitung zum Ausdeh-	zum Ausdeh- Sicherheitsventil	
Heizkessel	nungsgefäß	Eintrittsanschluss	Ausblaseleitung
6 bis 18 kW	DN 15 (R ½)		
8 bis 24 kW			
11 bis 32 kW		DN 15 (R ½)	DN 20 (R ¾)
13 bis 40 kW	DN 20 (R %)		
16 bis 48 kW			

1. Kleinverteiler montieren.



- 2. Sicherheitsventil und Sicherheitsleitungen installieren.
- **3.** Heizwasserseitige Verschraubungen auf Dichtheit prüfen. Ggf. nachziehen.

Folgende Anforderungen bei der Montage der Sicherheitsanschlüsse einhalten:

- Die Verbindung vom Heizkessel zum Ausdehnungsgefäß darf nicht durch Absperrvorrichtungen unterbrochen sein!
- Die Heizkessel müssen mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet werden, das gemäß TRD 721 bauteilgeprüft und je nach ausgeführter Anlage gekennzeichnet ist.

Elektrische Anschlüsse

Elektrische Leitungen verlegen

- <u>/!</u> \	

Gefahr

Beschädigte Leitungsisolierungen können zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen. Leitungen so verlegen, dass diese nicht an stark wärmeführenden, rotierenden, beweglichen oder scharfkantigen Teilen anliegen.



Gefahr

Unsachgemäß ausgeführte Verdrahtungen können zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen. Das Verlagern von Drähten in den benachbarten Spannungsbereich durch folgende Maßnahmen verhindern:

- Kleinspannungsleitungen < 42 V und Leitungen > 42 V/230 V~/400 V~ getrennt voneinander verlegen.
- Leitungen erst kurz vor den Anschlussklemmen möglichst kurz abmanteln. Dicht an den zugehörigen Klemmen bündeln.
- Leitungen mit Kabelbindern fixieren.

Hinweise zur Installation des Sicherheitsventils

- Bei Wasseraustritt darf kein austretendes Wasser über den Heizkessel laufen.
- Zuleitung und Abblaseleitung des Sicherheitsventils dürfen nicht absperrbar sein.
- Zuleitung und Abblaseleitung des Sicherheitsventils dürfen nicht reduziert werden.
- Abblaseleitung muss mit gleichmäßigem Gefälle und freiem Querschnitt in einem Trichter mit Geruchsverschluss einmünden.
- Abblaseleitung darf maximal 2 Bögen enthalten und 2 m lang sein.

Falls Längen über 2 m erforderlich sind, muss um eine Dimension vergrößert werden. Längen über 4 m und mehr als 3 Bögen sind unzulässia.

 Die Ablaufleitung des Abwassertrichers muss mindestens den doppelten Querschnitt wie die Anschlussgröße des Sicherheitsventils besitzen.

Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

Achtung

Unsachgemäße Verdrahtungen können zu Geräteschäden führen. Leitungen so verlegen, dass Wartungsarbeiten nicht behindert werden.



Abb. 23

- 2. Interne und externe elektrische Leitungen wie folgt verlegen:
 - Leitungen müssen in der Leitungsführung verlegt werden.

Die Leitungsdurchführung ist erst nach dem Anbau der Verkleidung vorhanden.

- Leitungen sind mit Kabelbindern an den Halteblechen zu befestigen.
- Elektrische Leitungen jeweils zur passenden Seite des Regelungsgehäuses führen.

Elektrisch anschließen

Beim Anschluss externer Schaltkontakte und Komponenten an die Sicherheitskleinspannung der Regelung sind die Anforderungen der Schutzklasse II einzuhalten, d. h. 8,0 mm Luft- und Kriechstrecken und 2,0 mm Isolationsdicke zu aktiven Teilen.

Bei allen bauseitigen Komponenten eine sichere elektrische Trennung nach EN 60335 und IEC 60065 gewährleisten. Hierzu zählen auch PCs und Laptops. Weiteres Zubehör zum Heizkessel installieren und die zugehörigen elektrischen Leitungen anschließen. Dadurch müssen die später angebauten Verkleidungen nicht wieder entfernt werden. Deckel des Regelungsgehäuses nach Erledigung aller Anschlussarbeiten wieder verschließen.

Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden. Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

Leitungen in Regelungsgehäuse einführen und zugentlasten

Achtung

Nicht verschlossene Öffnungen im Regelungsgehäuse können zu Anlagenschäden führen. Nicht benötigte Öffnungen im Regelungsgehäuse mit ungeöffneten Leitungsdurchführungen verschließen.

Leitungen ohne angegossene Leitungsdurchführung vorbereiten



Abb. 24

- 1. Erforderliche Öffnungen in den Leitungsdurchführungen aufschneiden.
- 2. Leitungen durch die Leitungsdurchführungen führen und mit Leitungsbindern fixieren.

Hinweis

- Leitungen erst kurz vor den Anschlussklemmen möglichst kurz abmanteln.
- Falls 2 Komponenten an eine gemeinsame Klemme angeschlossen werden, müssen beide Adern zusammen in einer Ader-Endhülse verpresst werden.

Übersicht der elektrischen Anschlüsse

Komponente der Heizungsanlage Kapitel Seite Aktoren, Sensoren und Schalter Übersicht der elektrischen Anschlüsse 37 Anschlüsse Brennstoffzuführsystem an Leiterplatte ZPK der Regelung Außentemperatursensor Übersicht der elektrischen Anschlüsse 39 Puffertemperatursensoren Übersicht der elektrischen Anschlüsse 40 Anschlussmöglichkeiten an Leiterplatte HKK und Erweite-Heizkreise, Solarkreis, Warmwasser 44 usw. rungssätzen über KM-BUS Elektrische Anschlüsse an den Leiter-Übersicht der Leiterplatten 150 platten

Leitungen zugentlasten



Abb. 25

- 1. Leitungen mit Leitungsdurchführung in die Öffnungen im Regelungsgehäuse einsetzen.
- 2. Leitungen mit Leitungsbindern fixieren.
Montage

Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

Anschlüsse Brennstoffzuführsystem an Leiterplatte ZPK der Regelung

Hinweis

Beschickungsschema (Fördersystem) einstellen: Siehe "Hardware" im Kapitel "Codierungen".

Anschluss Aktoren

Fördersystem	Beschi- ckungs- schema	Einschub- schnecke	Saugtur- bine	Motor Umschalt- einheit	Motor flex. Schnecke	Motor Aus- tragungs- schnecke oder Maul- wurf	Externe Be- schickung
	Einstel- lung	213	214	25	216 *3	218	219 *4
Saugmodul mit Saugsonde ^{•5} oder manueller Umschalteinheit	1	X	X	X			
Saugmodul und Austragungs- schnecke	2	X	Х			Х	
Saugmodul und Maulwurf	2	X	Х			Х	
Saugmodul mit ext. Beschickung	3	Х	Х				Х
Saugmodul mit autom. Umschalteinheit (4 bis 12 Sonden)	4	X	X	X			
Flexible Schne- cke ohne Motor für Austragung*6	5	X				X	

^{*3} Die flexible Schnecke wird im Auslieferungszustand mit dem Stecker 218 geliefert. Stecker 218 gegen 216 von Leiterplatte ZPK austauschen.

^{*5} z. B. Pelletsilo ^{*6} z. B. Pelletsilo

^{*4} potenzialfrei

^{*5} z. B. Pelletsilo ohne Motor für Austragung

Montageablauf

Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

Fördersystem	Beschi- ckungs- schema	Einschub- schnecke	Saugtur- bine	Motor Umschalt- einheit	Motor flex. Schnecke	Motor Aus- tragungs- schnecke oder Maul- wurf	Externe Be- schickung
	Einstel- lung	213	214	25	216 *3	218	219 ^{*4}
Externe Beschi- ckung mit Nähe- rungsschalter Übergang Zel- lenradschleuse	6	X					X
Flexible Schne- cke mit Austra- gungsschnecke Pelletlager (Kes- sel > 12 kW)	7	X			X ^{*3} Stecker 218 gegen 216 von Leiterplatte ZPK aus- tauschen.	X	
Flexible Schne- cke mit externer Beschickung (Kessel > 12 kW)	8	X			X ^{*3} Stecker 218 gegen 216 von Leiterplatte ZPK aus- tauschen.		X
Saugsystem mit Maulwurf	9	X	X			X	

Anschluss Sensoren und Schalter

Fördersystem	Beschickungs- schema	Sensor Pelletbe- hälter Heizkessel (Saugsystem) od. über Zellenrad- schleuse (flex. Schnecke)	Endlagenschalter Umschalteinheit	Sensor Übergabe Raumaustragung
	Einstellung	248	250	251
Saugmodul mit Saugsonde ^{*5} oder manueller Umschalt- einheit	1	X		
Saugmodul und Austragungsschne- cke	2	X		X Falls nicht vorhanden: Brücke zwischen Klemme 1 und 2
Saugmodul und Maulwurf	2	X		Brücke zwischen Klemme 1 und 2
Saugmodul mit ext. Beschickung	3	X		X Falls nicht vorhanden: Brücke zwischen Klemme 1 und 2

^{*3} Die flexible Schnecke wird im Auslieferungszustand mit dem Stecker 218 geliefert. Stecker 218 gegen 216 von Leiterplatte ZPK austauschen. ^{*4} potenzialfrei

^{*5} z. B. Pelletsilo ohne Motor für Austragung

Fördersystem	Beschickungs- schema Sensor Pelletbe- hälter Heizkessel (Saugsystem) od über Zellenrad- schleuse (flex. Schnecke)		Endlagenschalter Umschalteinheit	Sensor Übergabe Raumaustragung		
	Einstellung	248	250	251		
Saugmodul mit au- tom. Umschaltein- heit	4	X	X 1 = 24V+ 2 = Null-Punkt 3 = Position 4 = Pellet-Durchfluss- Sensor (optional) (weiß)	Optional Pellet-Durchfluss-Sen- sor: 1 = 24V+ (braun) 2 = nicht belegt 3 = 24V- (blau)		
Flexible Schnecke ohne Motor für Aus- tragung* ⁶	5	X				
Externe Beschi- ckung mit Nähe- rungsschalter Über- gang Zellenrad- schleuse	6	X				
Flexible Schnecke mit Austragungs- schnecke Pelletla- ger	7	X		X Falls nicht vorhanden: Brücke zwischen Klemme 1 und 2		
Flexible Schnecke mit externer Beschi- ckung	8	X		X Falls nicht vorhanden: Brücke zwischen Klemme 1 und 2		
Saugsystem mit Maulwurf	9	X	X 1 = 24V+ 2 = Null-Punkt 3 = Position 4 = Pellet-Durchfluss- Sensor (optional) (weiß)	Optional Pellet-Durchfluss-Sen- sor: 1 = 24V+ (braun) 2 = nicht belegt 3 = 24V- (blau)		

Außentemperatursensor anschließen

Stecker 1 Außentemperatursensor



Abb. 26

Belegung	Funktion	Zusatzinformationen
1	Außentemperatursensor	Pt1000
2	GND	

Puffertemperatursensoren anschließen

Stecker 9: Puffertemperatursensoren



Abb. 27 Anschluss bei 5 Puffertemperatursensoren

Belegung Ste- cker 9	Funktion bei 5 Sensoren	Zusatzinformatio	- Sensortyp
1	Puffertemperatursensor 1 (oben)		Pt1000
2	Puffertemperatursensor 2		Pt1000
3	Puffertemperatursensor 3		Pt1000
4	Puffertemperatursensor 4	Optional	Pt1000
5	Puffertemperatursensor 5	Optional	Pt1000
6	GND (für alle 5 Sensoren)		—

Heizkreise, Solarkreis, Trinkwassererwärmung usw. anschließen

An die Regelung des Heizkessels können unterschiedliche Teile einer Heizungsanlage angeschlossen werden. Die zugehörigen Geräte können direkt an der Leiterplatte HKK oder an Erweiterungssätze (über KM-BUS) angeschlossen werden.

Achtung

Mögliche Fehlfunktionen durch falsche Anschlüsse. Vorschriften aus diesem Kapitel beachten.

Teil der Heizungsanlage	Abkürzung	Max. Anzahl	Anschließen
Heizkreis	НК	4	Sensor, Pumpe, Mischer-Motor
Solarkreis	SOL	1	Sensoren, Pumpe, Umschaltventil
Trinkwassererwärmer	TWE	1	Sensor, Pumpe
Trinkwasserzirkulationspumpe	ZP	1	Pumpe
Umwälzpumpe zur Umschichtung des Speicher-Wassererwärmers Zusatzfunktion Solar	UP	1	Pumpe
Volumenstrombegrenzung	VSB	1	Ventil

Netzanschluss Trinkwasserzirkulationspumpe

Trinkwasserzirkulationspumpen mit eigener interner Regelung müssen über einen eigenen separaten Netzanschluss angeschlossen werden. Der Netzanschluss über die Ecotronic Regelung oder das Ecotronic Zubehör ist **nicht** zulässig.

Hinweis

Ausführliche Übersicht der Anschlussmöglichkeiten: Siehe Kapitel "Anschlussmöglichkeiten an Leiterplatte HKK und Erweiterungssätzen über KM-BUS".

Leiterplatte HKK



Abb. 28 Leiterplatte HKK

Auf Leiterplatte HKK befinden sich 3 Anschluss-Gruppen:

- A1 (Nur für einen HK)
- A2 (Für HK oder TWE)
- A3 (Für HK, TWE oder SOL)

Die Anschlüsse einer Anschluss-Gruppe gehören zusammen. Die Geräte eines Heizkreises müssen an die Anschlüsse einer Gruppe angeschlossen werden.

Hinweis

Ausführliche Übersicht der Anschlussmöglichkeiten: Siehe "Leiterplatte HKK 2.01" im Kapitel "Anschlussund Verdrahtungsschema"

Anschlüsse	für	Anschluss-Nummern auf HKK
Sensoranschlüsse A	НК	301, 302, 303
	TWE	302, 303
	SOL	303 (Kollektor) + 304 (TWE unten)
Pumpenanschlüsse B	HK	310, 320, 330
	TWE	320, 330
	SOL	330
Mischer-Motoranschlüsse ©	HK	311, 321, 331
Umschichtpumpenanschlüsse © Zirkulationspumpenanschlüsse ©	UP	321, 331 (UP immer an Y1 anschließen)
Solar Umschaltventil (C)	ZP	321, 331 (ZP immer an Y2 anschließen)
	SOL	331

Erweiterungssätze (KM-BUS)

An der Regelung des Heizkessels können **max. 3 Erweiterungssätze** angeschlossen werden. Jeder Erweiterungssatz muss über KM-BUS an die Leiterplatte KSK angeschlossen werden.



Abb. 29 Erweiterungssatz

- S1 Drehschalter
- F1 Sicherung

Anschlüsse pro Erweiterungssatz

Anschluss	Komponente	Stecker/Kennzeichnung im Erwei- terungssatz
Netzanschluss 230 V/50 Hz	Erweiterungssatz	40
	Zubehör	40A
Sensoranschlüsse	HK, TWE (Rücklauftemperatursen- sor)	2
	TWE (Speichertemperatursensor)	17
Pumpenanschluss	HK, TWE	20
Mischer-Motoranschluss	HK, VSB	52

Eindeutigkeit und Reihenfolge der Erweiterungssätze muss über den Drehschalter S1 im Erweiterungssatz festgelegt werden.

Erweiterungssatz	Stellung Drehschalter S1		
E1	1	$\widehat{\mathfrak{g}}_{\mathcal{D}_{\mathcal{G}}}^{\mathfrak{g}} \widehat{\mathcal{O}}_{\mathcal{G}_{\mathcal{G}}}^{\mathfrak{g}}$	
E2	3	S C J J J J J J J J J J J J J J J J J J	
E3	5	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	

Hinweis

Anschluss KM-BUS an der Leiterplatte KSK 2.03: Siehe Seite 155

Zuordnung der elektrischen Anschlüsse an Leiterplatte (HKK) und Erweiterungssätze (KM-BUS)

Leiterplatte HKK	Erweiterungssätze
1 x HK an A1	1 x HK an E1
2 x HK an A1 und A2	2 x HK an E1 und E2
3 x HK an A1, A2 und A3	3 x HK an E1, E2 und E3
Beachten: Insgesamt sir	nd max. 4 x HK möglich.
Falls 0 x HK oder 1 x HK: TWE an A2	TWE an E1, E2 oder E3
Falls 2 x HK: TWE an A3	
	Hinweis
Hinweis	TWE nach HK ohne Lücke anschließen.
Anschluss TWE an HKK ohne Rücklauftemperatursen-	
sor	
TWE nach HK ohne Lücke anschließen.	
Ausnahme: Falls auf HKK nur TWE angeschlossen	
wird, TWE auf A2 anschließen.	
ZP, UP nur an A2 oder A3	VSB zusätzlich zu TWE möglich
ZP, UP zusätzlich zu TWE möglich	
SOL nur an A3	

Hinweis

- Anschließen des Solarregelungsmoduls Typ SM1 ist nicht möglich.
- Solarkreis am Heizkessel nur möglich, falls TWE oder Puffertemperatursensoren (3 bis 5 Sensoren) an der Ecotronic angeschlossen sind.

Anschlussmöglichkeiten an Leiterplatte HKK und Erweiterungssätzen über KM-BUS

Legende

HK Heizkreis

SOL Solarkreis

TWE Trinkwassererwärmung

(UP) Zusatzfunktion Solar optional: Umwälzpumpe zur Umschichtung des Speicher-Wassererwärmers

(ZP) Trinkwasserzirkulationspumpe optional

Ohne Solar

	An Leiterplatte HKK der Regelung			An "Erweiterungssatz Heizkreis mit Mischer" (falls vorhanden) über KM- BUS			
				E1	E2	E3	
	Anschlussgruppe			Einstellung Drehschalter S1			
	A1	A2	A3	1	3	5	
1 Heizkreis mit Mi-	HK1	(ZP)	—	—	—	—	
scher	—	(ZP)	—	HK1	—	—	
2 Heizkreise mit	HK1	HK2	(ZP)	—	—	—	
Mischer	_	(ZP)	—	HK1	HK2	—	
	HK1	(ZP)	—	HK2	—	—	
3 Heizkreise mit	HK1	HK2	НК3	—	—	—	
Mischer	_	(ZP)	—	HK1	HK2	HK3	
	HK1	HK2	(ZP)	HK3	—	—	
	HK1	(ZP)	—	HK2	HK3	_	
4 Heizkreise mit	HK1	HK2	НК3	HK4	—	—	
Mischer	HK1	(ZP)	—	HK2	HK3	HK4	
	HK1	HK2	(ZP)	HK3	HK4	_	
1 Heizkreis mit Mi-	HK1	TWE + (ZP)	—	—	—	—	
scher und TWE	HK1	(ZP)	—	TWE	—	—	
	_	TWE + (ZP)	—	HK1	—	—	
	_	(ZP)	—	HK1	TWE	—	
2 Heizkreise mit	HK1	HK2	TWE + (ZP)	—	—	—	
Mischer und TWE	HK1	HK2	(ZP)	TWE	—	—	
	HK1	(ZP)	—	HK2	TWE	—	
	_	(ZP)	—	HK1	HK2	TWE	
	HK1	TWE + (ZP)	—	HK2	—	—	
	—	TWE + (ZP)	—	HK1	HK2	—	
3 Heizkreise mit	HK1	HK2	HK3	TWE	—	—	
Mischer und TWE	HK1	HK2	(ZP)	HK3	TWE	—	
	HK1	(ZP)	—	HK2	HK3	TWE	
	HK1	HK2	TWE + (ZP)	HK3	—	—	
	HK1	TWE + (ZP)	—	HK2	HK3	—	
	—	TWE + (ZP)	—	HK1	HK2	HK3	
4 Heizkreise mit	HK1	HK2	HK3	HK4	TWE	_	
Mischer und TWE	HK1	TWE + (ZP)	—	HK2	HK3	HK4	
	HK1	HK2	TWE + (ZP)	HK3	HK4	—	

Mit Solar

	An Leiterplatte HKK der Regelung			An "Erv Heizkre (falls vo BUS	An "Erweiterungssatz Heizkreis mit Mischer" (falls vorhanden) über KM- BUS		
				E1	E2	E3	
	Anschlussgru	ірре		Einstellung Drehscha S1			
	A1	A2	A3	1	3	5	
Nur TWE	—	TWE + (UP) + (ZP)	—	—	_	_	
	—	(UP) + (ZP)	—	TWE	—	_	
1 Heizkreis mit Mi-	HK1	(UP) + (ZP)	SOL	—	_	_	
scher und Solar	—	(UP) + (ZP)	SOL	HK1	—	_	
2 Heizkreise mit	HK1	HK2	SOL	—	—	_	
Mischer und Solar	—	(UP) + (ZP)	SOL	HK1	HK2	_	
	HK1	(UP) + (ZP)	SOL	HK2	—	—	
3 Heizkreise mit	HK1	HK2	SOL	HK3	—	_	
Mischer und Solar	—	(UP) + (ZP)	SOL	HK1	HK2	HK3	
	HK1	(UP) + (ZP)	SOL	HK2	HK3	_	
4 Heizkreise mit	HK1	HK2	SOL	HK3	HK4	_	
Mischer und Solar	HK1	(UP) + (ZP)	SOL	HK2	HK3	HK4	
1 Heizkreis mit Mi-	HK1	TWE + (UP) + (ZP)	SOL	—	—	_	
scher, Solar	HK1	(ZP) + (UP)	SOL	TWE	_	—	
	—	TWE + (UP) + (ZP)	SOL	HK1	—	_	
	—	(UP) + (ZP)	SOL	HK1	TWE	_	
2 Heizkreise mit	HK1	HK2	SOL	TWE	—	_	
Mischer, Solar	HK1	(UP) + (ZP)	SOL	HK2	TWE	_	
	—	(UP) + (ZP)	SOL	HK1	HK2	TWE	
	HK1	TWE + (UP) + (ZP)	SOL	HK2	—	_	
	—	TWE + (UP) + (ZP)	SOL	HK1	HK2	_	
3 Heizkreise mit	HK1	HK2	SOL	HK3	TWE	_	
Mischer, Solar	HK1	(UP) + (ZP)	SOL	HK2	HK3	TWE	
	HK1	TWE + (UP) + (ZP)	SOL	HK2	HK3	_	
	—	TWE + (UP) + (ZP)	SOL	HK1	HK2	HK3	
4 Heizkreise mit	HK1	HK2	SOL	HK3	HK4	TWE	
Mischer, Solar und TWE	HK1	TWE + (UP) + (ZP)	SOL	HK2	HK3	HK4	
Nur Solar	_	TWE + (UP) + (ZP)	SOL		_	—	
und TWE (ohne Heizbedarf)	—	(UP) + (ZP)	SOL	TWE	_	—	

Vitosolic 100 oder Vitosolic 200 am KM-BUS

- Falls ein Solarkreis an der HKK angeschlossen ist, darf keine Vitosolic 100 oder Vitosolic 200 am KM-BUS angeschlossen werden.
- Falls ein Solarkreis über eine Vitosolic 100 oder Vitosolic 200 gesteuert wird, kann über Anschluss am KM-BUS nur eine Nachladeunterdrückung erfolgen.
- Eine Vitosolic 100 oder Vitosolic 200 kann zusätzlich zu 3 Erweiterungssätzen an den KM-BUS angeschlossen werden.

Weitere elektrische Anschlüsse

Weitere elektrische Anschlüsse entsprechend der beiliegenden Drucksache "Anlagenbeispiele" und dem Anschluss- und Verdrahtungsschema ausführen: Siehe Seite 149.

Netzanschluss

Gefahr

Unsachgemäß ausgeführte Elektroinstallationen können zu Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen.

Netzanschluss und Schutzmaßnahmen (z. B. Fl-Schaltung) gemäß folgenden Vorschriften ausführen:

- IEC 60364-4-41
- VDE-Vorschriften
- Anschlussbedingungen des örtlichen Verteilnetzbetreibers



Gefahr

Fehlende Erdung von Komponenten der Anlage kann bei einem elektrischen Defekt zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen.

Gerät und Rohrleitungen müssen mit dem Potenzialausgleich des Hauses verbunden sein.

Netzanschluss Trinkwasserzirkulationspumpe

Trinkwasserzirkulationspumpen mit eigenständigen Funktionen direkt an 230 V~ anschließen.

Empfohlene Netzanschlussleitung

3-adrige Leitung aus der folgenden Auswahl:

- H05VV-F3G 1,5 mm²
- H05RN-F3G 1,5 mm²
- 1. Prüfen, ob Zuleitung zur Regelung mit max. C 13 A abgesichert ist.

In der Netzanschlussleitung ist eine Trennvorrichtung vorzusehen, die alle aktiven Leiter allpolig vom Netz trennt und der Überspannungskategorie III (3 mm) für volle Trennung entspricht. Diese Trennvorrichtung muss gemäß den Errichtungsbestimmungen in der festverlegten elektrischen Installation eingebaut werden.

"Anlagenbeispiele", Kapitel "Erforderliche Codie-

rungen", Gruppe "Hardware"

Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI Klasse B 🖂 ==) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.

- Netzanschlussleitung über einen festen Anschluss an die Stromversorgung anschließen.
- Bei Anschluss des Geräts mit flexibler Netzanschlussleitung muss sichergestellt sein, dass bei Versagen der Zugentlastung die stromführenden Leiter vor dem Schutzleiter gestrafft werden. Die Aderlänge des Schutzleiters ist konstruktionsabhängig.
- Zuleitung zur Regelung mit max. C 13 A absichern.

Der Netzanschluss über die Viessmann Regelung oder das Viessmann Regelungszubehör ist nicht zulässig.

2. Netzanschlussleitung im Anschlusskasten und in der Regelung anklemmen (bauseits).



Gefahr

Falsche Adernzuordnung kann zu schweren Verletzungen und Schäden am Gerät führen. Adern "L1" und "N" nicht vertauschen.

Netzanschluss (Fortsetzung)

Farbkennzeichnung nach DIN IEC 60757: BN Braun BU Blau GNYE Grün/Gelb

- Position Netzanschluss 40: Siehe "Leiterplatte KSK 2.03" im Kapitel "Anschluss- und Verdrahtungsschema"
- Sicherungen f
 ür Zuleitung zu den einzelnen Leiterplatten: Siehe Seite 150

Bei Pelletzuführung mit Saugsystem

Verkleidungsbleche rechts und hinten anbauen



Abb. 30

3. Vorderblech mit 2 Sicherungsschrauben (Blechschrauben) (A) von hinten sichern.

Bei Pelletzuführung mit Saugsystem (Fortsetzung)

Pelletschläuche anbauen



Abb. 31

- Anschluss Pelletzuführschlauch
- (B) Anschluss Rückluftschlauch
- Schläuche auf die benötigte Länge kürzen. An jedem Schlauchende einen Zuschlag von 50 mm für den Erdungsdraht berücksichtigen. Erdungsdraht an allen Schlauchenden ca. 50 mm freilegen. Erdungsdraht nach innen in den Schlauch biegen.
- **2.** Alle Anschluss-Stutzen (auch den an der Raumaustragung) metallisch blank machen.
- Pelletzuführschlauch und Rückluftschlauch durch die Öffnungen im Hinterblech führen. Alle Schläuche mit Erdungsdraht über den metallisch blanken Bereich der Stutzen schieben.

Pelletsentstauber (Zubehör) anbauen



48

Montageanleitung- und Serviceanleitung Pellet-

- 4. Schläuche mit Schlauchschellen an den Anschluss-Stutzen sichern.
- **5.** Schläuche in Abständen von max. 1000 mm mit Befestigungsschellen an der Wand sichern.

Hinweis

Wir empfehlen, die Befestigungsschellen der Schläuche mit Schallschutzdübeln zu montieren.

Bei Pelletzuführung mit Saugsystem (Fortsetzung)

Verkleidungsbleche links und oben anbauen

Abb. 32

 Türscharniere links oben und unten einstecken. Türscharniere in die Halterungen einrasten. Tür schließen.

Hinweis

- Die Scharniere sind einstellbar:
- Dämpferaufsätze nach vorn ausrasten und herausnehmen.
- Scharniere an den jetzt sichtbaren Stellschrauben justieren.
- Dämpferaufsätze wieder mit Druck auf dem Scharnier einrasten.

Bei Pelletzuführung mit flexibler Schnecke

Verkleidungsbleche anbauen



3. Vorderblech mit 2 Sicherungsschrauben (Blechschrauben) (A) von hinten sichern.

Typenschild aufkleben



Abb. 34

Typenschild A auf das rechte oder linke Verkleidungsblech kleben.

Hinweis

Vorzugsweise auf die zugänglichere Seite des Heizkessels kleben.

💣 👁 🗲 Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

			 Arbeitsschritte f ür die Erstinbetriebnahme 	
			– Arbeitsschritte für die Inspektion	
			Arbeiteschritte für die Mortung	Caita
			- Arbeitsschnitte für die Wartung	Seile
•	Y	1		
Q,	\odot	×		
•			1. Heizungsanlage füllen	. 52
•	•	٠	2. Alle heizwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	
•			3. Heizungsanlage in Betrieb nehmen	53
•			4. Förderzeiten für Brennstoffzufuhr einstellen (bei Saugsystem)	. 68
•			5. Regelung an die Heizungsanlage anpassen	68
•			6. Heizkennlinien einstellen	68
•			7. Heizungsanlage einschalten	. 70
	•	•	8. Heizungsanlage außer Betrieb nehmen	. 71
			9. Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Heizkessel	. 71
		•	10. Aschebehälter leeren	. 73
		•	11. Abgasgebläse, Lambdasonde und Abgastemperatursensor reinigen	. 75
		•	12. Abgassammelkammer und Wärmetauscher reinigen	76
	•	•	13. Brennraum, Drehrost und Entaschung reinigen	. 77
		•	14. Zündrohr reinigen	. 79
	•	•	15. Ascheraum reinigen	. 80
		•	16. Pelletbehälter, Saugmodul und Zellenradschleuse reinigen	. 81
•	•	•	17. Ausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen	. 83
		•	18. Antriebsketten und Lager der Antriebseinheiten schmieren	. 83
•	•	•	19. Abgasanlage reinigen und auf Funktion prüfen	83
•	•	•	20. Emissionen messen	83
		•	21. Batterie in der Regelung ersetzen	. 84
		•	22. Wartung bestätigen	. 84
•			23. Einweisung des Anlagenbetreibers.	85



Heizungsanlage füllen

Füllwasser

Dieser Wärmeerzeuger stellt Anforderungen an das Heizwasser gemäß Informationsblatt Nr. 8 des BDH und ZVSHK "Vermeidung von Betriebsstörungen und Schäden durch Steinbildung in Warmwasser-Heizungsanlagen".

Achtung

Ungeeignetes Füllwasser fördert Ablagerungen und Korrosionsbildung und kann zu Schäden an der Anlage führen.

- Heizungsanlage vor dem Füllen gründlich spülen.
- Ausschließlich Wasser mit Trinkwasserqualität einfüllen.
- Dem Füllwasser kann ein speziell für Heizungsanlagen geeignetes Frostschutzmittel beigefügt werden. Die Eignung ist durch den Hersteller des Frostschutzmittels nachzuweisen.
- Füll- und Ergänzungswasser mit einer Wasserhärte über den folgenden Werten muss enthärtet werden z. B. mit einer Kleinenthärtungsanlage für Heizwasser.

\bigcirc	Zulässige Gesamthärte o	des Füll-
	Gesamt-Wärmeleistung	Spezifis
المكر	kW	< 20 l/kV

Zulässige Gesamthärte des Füll- und Ergänzungswassers gemäß VDI 2035

Gesamt-Wärmeleistung	Spezifisches Anlagenvolumen					
kW	< 20 l/kW	≥ 20 I/kW bis < 50 I/kW	s < 50 l/kW ≥ 50 l/kW			
≤ 50	≤ 3,0 mol/m³ (16,8 °dH)	≤ 2,0 mol/m³ (11,2 °dH)	< 0,02 mol/m ³ (0,11 °dH)			
50 bis 200	≤ 2,0 mol/m³ (11,2 °dH)	≤ 1,5 mol/m³ (8,4 °dH)	< 0,02 mol/m ³ (0,11 °dH)			



- 2. Rückschlagventile öffnen.
- Heizungsanlage mit Wasser füllen. Dann entlüften, bis der Fülldruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher als der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes ist.
 Zulässiger Betriebsdruck: 3 bar (0.3 MPa)

Zulässiger Betriebsdruck: 3 bar (0,3 MPa) Prüfdruck: 4 bar (0,4 MPa)

- 4. Fülldruck am Manometer (A) markieren.
- 5. Rückschlagventile wieder in Betriebsstellung zurückstellen.

 Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen. Falls der Vordruck niedriger als der statische Druck der Anlage ist, Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher als der statische Druck der Anlage ist. Falls der Vordruck zu hoch ist, entsprechend anpassen.

Alle heizwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen

Abb. 35



Inbetriebnahme mit "Inbetriebnahme-Assistent"

Der Inbetriebnahme-Assistent führt automatisch durch alle Menüs, in denen Einstellungen erforderlich sind. Hierbei ist die "Codierebene 1" automatisch aktiv.

Hinweis

Während der Inbetriebnahme-Sequenz können auch folgenden Tasten gedrückt werden:

für einen Schritt zurück

Bei Drücken der Taste **;** während der Inbetriebnahme-Sequenz, wird die aktuelle Inbetriebnahme-Sequenz beendet und muss wieder neu gestartet werden.

Netzschalter einschalten und Inbetriebnahme-Assistent starten

Netzschalter an der Regelung einschalten.

 Der Inbetriebnahme-Assistent erscheint bei der Erstinbetriebnahme automatisch.

Hinweis

Inbetriebnahme-Assistent kann auch manuell gestartet werden:

- Heizkessel außer Betrieb
- Regelung einschalten.
- Tasten
 und j gleichzeitig f
 *ü*r ca. 5 Sekunden gedr
 *ü*ckt halten.
- Bei Erstinbetriebnahme erscheinen die Begriffe in Deutsch.



Abb. 36

 Durch die manuelle Ansteuerung einiger Gerätekomponenten bei der Inbetriebnahme zeigt die Regelung Meldungen an. Diese Meldungen sind keine Fehlfunktionen des Geräts.

Übersicht Inbetriebnahme-Sequenz

Hinweis

Je nach Einstellungen stehen andere Anzeigen zur Verfügung.

Folgende Menüpunkte können hintereinander erscheinen:

- Sprache einstellen
- Grundeinstellung laden

- Datum einstellen
- Uhrzeit einstellen
- Kaskade und Kesselnummer wählen
 Kaskade Beschickung wählen
- Fördersystem/Beschickungsschema konfigurieren Bei Beschickungsschema mit Umschalteinheit:
 - Umschalteinheit/Anzahl Sonden wählen
 - Näherungssensor Pelletschlauch einstellen

Eine Fehlbedienung in den "Codierebenen" kann zu Schäden am Heizkessel und an der Heizungsanlage führen. Anweisungen im Kapitel "Codierungen" beachten.

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Heizungsanlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung) Externer Digital-Eingang X²⁴⁷ Externe Aufschaltung Externer Digital-Eingang X²⁷⁰ Externer Analog-Eingang Heizwasser-Pufferspeicher: - Puffertemperatursensor wählen (Anzahl der Puffertemperatursensoren einstellen) - Puffertyp wählen (Typ des Heizwasser-Pufferspeichers wählen)

- Minimaltemperatur Heizwasser-Pufferspeicher (oben) einstellen
- Pufferladung bis Puffertemperatursensor einstellen
- Pufferladetemperatur bis Puffertemperatur einstellen
- Zusätzlicher Heizkessel:
 - Zusätzlicher Heizkessel wählen
 - Pufferladung bis Puffertemperatursensor einstellen
 - Pufferladetemperatur bis Puffertemperatur einstellen
 - Parallelbetrieb wählen

Sprache einstellen

Kurz nach dem Einschalten der Netzspannung erscheint "Sprache einstellen".

- Anschluss f
 ür Heizkreis 1 bis 4 w
 ählen
- Anschluss Warmwasser wählen
- Zirkulation wählen
- Anschluss Solar wählen Bei Solar und Warmwasser "Am Kessel":
 - Solar Umschaltventil wählen
 - Solar-Warmwasser Maximaltemperatur einstellen
 - Solar-Puffer Maximaltemperatur einstellen
 - Sonnenkollektor Maximaltemperatur einstellen
 - Warmwassertemperatur Soll Nachladeunterdrückung wählen
 - Nenn-Volumenstrom Kollektorkreis
- Benennung der Heizkreise ändern
- Betriebszustände und Sensoren pr
 üfen (Diagnose)
- Ausgänge (Aktoren) prüfen
- O₂-Sonde (Lambdasonde) abgleichen

zur Bestätigung

Saugmodul füllen

2. (K)

2. (K)

Inbetriebnahme-Sequenz beenden (Inbetriebnahme vollständig)

- Folgende Tasten drücken:
- **1.** ▲/▼ für gewünschte Sprache

Grundeinstellung laden

Beim Laden der Grundeinstellung wird die Regelung auf werkseitige Einstellung zurückgesetzt.

zur Bestätigung drücken.

zur Bestätigung

Datum einstellen

Folgende Tasten drücken:

1. ▲/▼ für gewünschtes Datum

Uhrzeit einstellen

Folgende Tasten drücken:

2. (K) zur Bestätigung

1. ▲/▼ für gewünschte Uhrzeit



Kaskade und Kesselnummer wählen (Optional)

Um den Heizkessel in eine "Heizkessel-Kaskade" zu integrieren, folgende Tasten drücken:

- 1. ▲/▼ für nicht vorhanden: "Nein" für Kaskade vorhanden: Kesselnummer "1", "2", "3" oder "4"
- 2. 🐼 zur Bestätigung

Hinweis

Bei Auswahl einer Kaskade stehen folgende Konfigurationen zur Verfügung:

Kesselnummer 1:

- Näherungssensor Pelletschlauch (bei Saugsystem)
- Externer Digital-Eingang X247
- Zusätzlicher Heizkessel
- Anschluss für Heizkreise, Warmwasser, Zirkulation und Solar

Kesselnummern 2, 3 oder 4:

- Näherungssensor Pelletschlauch (bei Saugsystem)
- Externer Digital-Eingang X247

zur Bestätigung

Kaskade Beschickung wählen (Optional)

Verfügbar, falls vorher Kaskade mit Kesselnummer "1", "2", "3" oder "4" gewählt wurde.

Folgende Tasten drücken:

 ▲/▼ für gemeinsame Beschickung der "Heizkessel-Kaskade" nicht vorhanden "Nein". Für gemeinsame Beschickung der "Heizkessel-Kaskade" Beschickung "Förderschnecke" oder "Saugmodul".

Fördersystem/Beschickungsschema konfigurieren

Verfügbar, falls bei Beschickung der Kaskade "**Nein" 2. (K)** gewählt wurde.

Werkseitig ist das Fördersystem für den Austrag durch ein Saugfördersystem aus einem Pelletsilo eingestellt (Einstellung **"1"**).

Folgende Tasten drücken:

1. ▲/▼ für gewünschtes Fördersystem "1", "2", "4", "5", "7" oder "9".

> *Hinweis Weitere Fördersysteme siehe "Codierungen"*

2. 🕅 zur Bestätigung

0 0 0

Heizungsanlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung)

Einstellung "1"

Ó

Einstellung **"1"** (Auslieferungszustand) für Pelletversorgung durch Saugfördersystem aus einem Pelletsilo und bei Entnahme mit manueller Umschalteinheit aus einem Pelletlagerraum oder Pelletbehälter



Einstellung "2"

Pelletversorgung mit Schneckenaustragung

Für Pelletversorgung mit Schneckenaustragung aus einem Pelletlagerraum und Weitertransport durch ein Saugfördersystem



Einstellung "4"

Pelletversorgung mit Saugsonden aus einem Pelletlagerraum, mit automatischer Umschalteinheit und Weitertransport durch ein Saugfördersystem

🗘 💿 🌽 Heizungsanlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung)







Pelletversorgung aus Pelletsilo mit flexibler Schnecke





Einstellung "7"

Pelletversorgung mit Schneckenfördersystem und flexibler Schnecke



Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Heizungsanlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung)



Abb. 41

o 💿

Einstellung "9"

Pelletversorgung mit Maulwurf aus einem Pelletlagerraum und Weitertransport durch ein Saugfördersystem



Umschalteinheit Typ wählen

Verfügbar, falls vorher das Beschickungsschema "**Mit Umschalteinheit**" gewählt wurde.

Folgende Tasten drücken:

 ▲/▼ "0" für "Umschalteinheit mit Rückspülfunktion (4- oder 8-fach)" oder "1" für "Umschalteinheit mit Bypassfunktion (4-, 8- oder 12-fach)" oder "2" für "Revolver-Umschalteinheit mit 3 Saugsonden (fix)"

2. 🛞 zur Bestätigung



Umschalteinheit/Anzahl Sonden wählen

Verfügbar, falls vorher die Umschalteinheit mit Rückspülung Typ "0" gewählt wurde.

Falls die Umschalteinheit mit Bypassfunktion Typ **"1"** gewählt wurde, erfolgt die Erkennung der Sondenanzahl automatisch.

Näherungssensor Pelletschlauch einstellen

Verfügbar, falls Beschickungsschema "Mit Saugmodul" gewählt wurde.

Zum Einstellen des Näherungssensors für die Überwachung des Pellet-Durchflusses folgende Tasten drücken:

1. ▲/▼ "0" für "Kein Sensor im Pelletschlauch vorhanden"

oder

"1" für "Näherungssensor im Pelletschlauch an Stecker 250/4 angeschlossen (Spannungsversorgung von Stecker 251)" oder

"2" für "Näherungssensor im Pelletschlauch an Stecker [251] angeschlossen" oder

"3" für "Näherungssensor im Pelletbehälter wird als Pellet-Durchfluss-Sensor verwendet."

Hinweis

Nur verfügbar, falls der Näherungssensor den Pelletfluss erkennt. Folgende Tasten drücken:

- 1. ▲/▼ für Sondenanzahl der Umschalteinheit "2", "3", "4", "5", "6", "7" oder "8"
- 2. 🕅 zur Bestätigung

2. 🔊 zur Bestätigung

Montageanleitung Pellet-Durchfluss-Sensor

ç° 💿

Heizungsanlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung)

Externer Digital-Eingang X247 einstellen

Zum Einstellen der Funktion des Digital-Eingangs am **2. (b)** zur Bestätigung Stecker X²⁴⁷ folgende Tasten drücken:

1. ▲/▼ "Nein" für "Eingang ohne Funktion"

oder "**Silo**" für "Eingang Füllstandssensor Pelletlager" oder

"**Temperatur**" für "Anforderung minimaler Systemtemperatur-Sollwert" oder

"HK1" für "Anforderung Heizkreis 1" (high = Normalbetrieb, low = Abschaltbetrieb) oder "HK2" für "Anforderung Heizkreis 2" (high = Normalbetrieb, low = Abschaltbetrieb)

oder **"HK3"** für "Anforderung Heizkreis 3" (high = Normalbetrieb, low = Abschaltbetrieb) oder

"**HK4**" für "Anforderung Heizkreis 4" (high = Normalbetrieb, low = Abschaltbetrieb) oder "**WW**" für "Anforderung Warmwasser" (high =

Normalbetrieb, low = Abschaltbetrieb)

Externe Aufschaltung einstellen

Verfügbar, falls bei externer Digital-Eingang X247 "**Temperatur**" gewählt wurde. 2. 🛞 zur Bestätigung

Zur externen Aufschaltung des minimalen Systemtemperatur-Sollwerts, folgende Tasten drücken:

1. ▲/▼ für "Externe geforderte Temperatur"



Externer Digital-Eingang X 270 einstellen

Zum Einstellen der Funktion des Digital-Eingangs am 2. 6k zur Bestätigung Stecker X²⁷⁰, folgende Tasten drücken:

1. ▲/▼ "Nein" für "Eingang ohne Funktion" oder "Anfordern" für "Anforderung Kessel (Taste Start/Stopp nicht aktiv)" oder "Sperren" für "Sperren des Kessels" oder "HK1" für "Anforderung Heizkreis 1" (high = Normalbetrieb, low = Abschaltbetrieb) oder "HK1" für "Anforderung Heizkreis 2" (high = Normalbetrieb, low = Abschaltbetrieb) oder "HK1" für "Anforderung Heizkreis 3" (high = Normalbetrieb, low = Abschaltbetrieb) oder "HK1" für "Anforderung Heizkreis 4" (high = Normalbetrieb, low = Abschaltbetrieb) oder "WW" für "Anforderung Warmwasser" (high = Normalbetrieb, low = Abschaltbetrieb)

Externer Analog-Eingang wählen

Verfügbar, falls bei Kaskade "Nein" gewählt wurde.

Folgende Tasten drücken:

1. \blacktriangle / \blacksquare für externe max. Leistungsvorgabe mit ext. Analog-Eingang "Ja/Nein"

Anzahl Puffertemperatursensoren einstellen

Verfügbar, falls bei Kaskade "Nein" gewählt wurde.

Folgende Tasten drücken:

1. ▲/▼ für Temperatursensor Heizwasser-Pufferspeicher "Nein", "3", "4" oder "5". Die Anzahl der angeschlossenen Sensoren wird automatisch erkannt und voreingestellt.

Typ des Heizwasser-Pufferspeichers wählen

Verfügbar, falls vorher folgende Einstellungen gewählt wurden:

- Puffertemperatursensoren "3", "4" oder "5" und
- Kaskade "Nein".

5676690

2. OK zur Bestätigung

zur Bestätigung

2. (0K)

 \bigcirc

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung					
🗘 💿 🌽 Heizungsanlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung)					
Falls der Erfassungspunkt für die Systemtemperatur vom obersten oder 1. Temperatursensor zum 2. Temperatursensor des Heizwasser-Pufferspeichers geändert werden soll, Puffertyp 1 wählen:	2. 📧	zur Bestätigung			
1. ▲/▼ für Puffertyp					
Minimaltemperatur Heizwasser-Pufferspeicher (oben) ei	nstellen			
Verfügbar, falls bei Puffertyp "1 " gewählt wurde.	2. 🕅	zur Bestätigung			
Folgende Tasten drücken:					
 ▲/▼ für Einstellung der Minimaltemperatur des obe oder 1. Temperatursensors des Heizwasser-Puffers 	rsten peichers				
Pufferladung bis Puffertemperatursensor einste	llen				
Verfügbar, falls die Anzahl der Puffertemperatursensoren > 0 gewählt wurde.	2. 🕅	zur Bestätigung			
Folgende Tasten drücken:					
1. ▲/▼ für Ladung Heizwasser-Pufferspeicher bis zum Temperatursensor des Heizwasser-Puf- ferspeichers "1", "2", "3", "4" oder "5"					
Pufferladung bis Puffertemperatur einstellen					
Verfügbar, falls die Anzahl der Puffertemperatursensoren > 0 gewählt wurde.	2. 🛞	zur Bestätigung			
Folgende Tasten drücken:					
 ▲/▼ für gewünschte Ladetemperatur des Heiz- wasser-Pufferspeichers 					
Zusätzlichen Heizkessel wählen					
Verfügbar, falls bei Kaskade "Nein " gewählt wurde.	2. 📧	zur Bestätigung			
Folgende Tasten drücken:					
 ▲/▼ für zusätzlichen Wärmeerzeuger "Ja" oder "Nein" 					

© () ()



"Am Mischermodul" für "Über KM-BUS an Erweiterungssatz angeschlossen"

Heizungsanlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung)

Anschluss Warmwasser wählen

Verfügbar, falls bei Kaskade **"Nein"** oder die Kessel- **2. (B)** zur Bestätigung nummer **"1"** gewählt wurde. Zum Einstellen, an welcher Stelle die Trinkwassererwärmung elektrisch angeschlossen ist.

Folgende Tasten drücken:

 ▲/▼ "Nicht angeschlossen" für "Nicht vorhanden oder Trinkwassererwärmung an einem Kombispeicher angeschlossen" oder "Am Kessel" für "Auf interner Leiterplatte angeschlossen" oder

"Am Mischermodul" für "Über KM-BUS an Erweiterungssatz angeschlossen"

Zirkulation wählen

Verfügbar, falls Anschluss Warmwasser "Am Kessel"
gewählt wurde oder eine weitere Gruppe an der Leiterplatte HKK verfügbar ist.
Zum Einstellen, ob eine Trinkwasserzirkulationspumpe angeschlossen ist.

Folgende Tasten drücken:

 ▲/▼ "Nicht angeschlossen" für "Nicht vorhanden" oder "Am Kessel" für "Auf interner Leiterplatte angeschlossen"

Anschluss Solar wählen

Verfügbar, falls bei Kaskade **"Nein**" oder die Kesselnummer **"1**" gewählt wurde.

Zum Einstellen, an welcher Stelle der Solarkreis elektrisch angeschlossen ist, folgende Tasten drücken:

1. ▲/▼ "Nicht angeschlossen" für "Nicht vorhanden" oder

"Am Kessel" für "Auf interner Leiterplatte angeschlossen" oder "Am Solarmodul extern" für "Über KM-BUS an Vitosolic angeschlossen" 2. 🐼 zur Bestätigung



1. $\blacktriangle/ \blacksquare$ für gewünschte max. Kollektortemperatur

Q^O

Heizungsanlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung)

Warmwassertemperatur Soll Nachladeunterdrückung wählen

Verfügbar, falls vorher gewählt wurde:	Folgende Tasten drücken:			
und ■ "Warmwasser" oder	1. ▲/▼	für Solltemperatur bei aktiver Nachladeunter- drückung		
■ Puffertyp "1 "	2. 🕅	zur Bestätigung		
Nenn-Volumenstrom einstellen				
Verfügbar, falls vorher folgende Einstellungen gewählt		Folgende Tasten drücken:		
 Solar "Am Kessel" und 	1. ▲/▼ f	ür Nenn-Volumenstrom im Kollektorkreis		
 Berechnung Solarertrag erfolgt über Nenndurchfluss der Solarkreispumpe: Siehe Codieradresse 75 in "Codierungen". 	uss 2. ⊛ zur Bestätigung			
Benennung der Heizkreise ändern				
Verfügbar, falls ein Heizkreis eingestellt wurde.	2. ∢/▶	zur Auswahl des nächsten Zeichens		
Folgende Tasten drücken:	3. 🕅	zur Bestätigung		
1. ▲/▼ zum Ändern der Buchstaben				

Betriebszustände und Sensoren prüfen (Diagnose)

Je nach vorheriger Einstellung stehen andere Anzeigen zur Verfügung.

Temperaturwerte oder Zustände aller Eingänge auf "Funktion und Logik" prüfen.

Beispiele "Funktion und Logik":

- Sind die Temperaturwerte der Sensoren im normalen Bereich?
- Ist der Zustand des Wartungsdeckels ("Offen" oder "OK") korrekt?
- Ist der Zustand der Lichtschranke ("Voll" oder "Leer") korrekt?
- Restsauerstoffgehalt in Ordnung?

Mit Taste 🛞 weiter zur nächsten Anzeige.

Ausgänge (Aktoren) prüfen

Je nach vorheriger Einstellung stehen andere Anzeigen zur Verfügung.

Folgende Anzeigen erscheinen hintereinander:

- "Allgemein"
- "Kessel"
- "Beschickung"
- "zus. Kessel"

Folgende Anzeigen erscheinen hintereinander:

- "Allgemein"
- "Kessel"
- "Wartungsdeckel"
- "Beschickung"
- "Puffer"
- "Übersicht Mischermodule"
- "Heizkreis 1"
- "Heizkreis 2"
- "Heizkreis 3"
- "Heizkreis 4"
- "Warmwasser"
- "Solar"
- "KM-BUS"
- "Heizkreis 1"
- "Heizkreis 2"
- "Heizkreis 3"
- "Heizkreis 4"
- "Warmwasser"
- "Zirkulation"
- "Solar"

Heizungsanlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung)



Gefahr

Aktivierte Beschickungseinrichtungen (Einschubschnecke, Förderschnecke usw.) können während des Aktorentests zu Verstopfungen im Brennstoffentnahme-System führen.

Beschickungseinrichtungen nur kurzfristig aktivieren.

Achtung

Falsch angeschlossene Aktoren können zu Schäden an der Anlage führen. Während des Aktorentests den jeweiligen Aktor genau prüfen.

Achtung

Durch Überhitzung kann das Zündelement beschädigt werden. Dem Zündelement wird durch geöffnete Brennraumtür oder Deckel die benötigte Luftzufuhr entzogen.

Bei Start- und Heizbetrieb müssen die Brennraumtür und die Deckel am Heizkessel immer verschlossen sein.

Hinweis

Während des Aktorentests ist der **automatische** Überfüllschutz deaktiviert.

Folgende Aktoren können "manuell" angesteuert werden.

Hinter jedem Begriff auf der Anzeige steht die Aktion des jeweiligen Aktors, welche ausgeführt wird. Falls keine oder die falsche Aktion sichtbar wird, den entsprechenden elektrischen Anschluss prüfen. Mit Taste 🛞 weiter zur nächsten Anzeige.

"Allgemein"

- "Sammelstörung Öffnen"
- "Leistungsausgabe Ein"

"Kessel"

- "Abgasgebläse Ein"
- "Zündung Ein"
- "Primärluftklappe Öffnen"
- "Primärluftklappe Schließen"
- "Sekundärluftklappe Öffnen"
- "Sekundärluftklappe Schließen"
- "Kesselpumpe Ein"
- "Kesselventil Öffnen"
- "Kesselventil Schließen"

O₂-Sonde (Lambdasonde) abgleichen

Der bei Austausch der Lambdasonde erforderliche Sondenabgleich kann nur manuell erfolgen. Lambdasonde abgleichen: Siehe "Instandhaltung"

- "Entaschung Ein"
- "Rost Ein"
- "Rost Rev"
- "Abreinigung Ein"

"Beschickung"

- "Einschubschnecke Ein"
- "Förderschnecke Ein"
- "Saugmodul Ein"
- "Umschalteinheit RL Ein"
- "Umschalteinheit LL Rev"
- "Austragung Ein"

"zus. Kessel"

"zus. Kessel Ein"

"Heizkreis 1"

- "Pumpe Ein"
- "Ventil öffnen"
- "Ventil schließen"

"Heizkreis 2"

- "Pumpe Ein"
- "Ventil öffnen"
- "Ventil schließen"

"Heizkreis 3"

- "Pumpe Ein"
- "Ventil öffnen"
- "Ventil schließen"

"Heizkreis 4"

- "Pumpe Ein"
- "Ventil öffnen"
- "Ventil schließen"

"Warmwasser"

- "Pumpe Ein"
- "Ventil öffnen"
- "Ventil schließen"

"Zirkulation" (am Heizkessel, Leiterplatte HKK)

- "Pumpe Ein"
- "Solar" (am Heizkessel, Leiterplatte HKK)
- "Pumpe Ein"
- "Ventil öffnen"
- "Ventil schließen"

Hinweis

Empfehlung: Abgleich der Lambdasonde bei Inbetriebnahme

Heizungsanlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung)

Saugmodul füllen

Verfügbar, falls ein Beschickungsschema mit Saugmodul gewählt wurde.

Folgende Tasten drücken:

zur Bestätigung

für "Ja" 1. ▲/▼

2. (K)

Saugturbine startet automatisch nach Drücken der Taste OK.

Inbetriebnahme-Sequenz beenden

Folgende Tasten drücken:

1. ▲/▼ für "Ja" oder "Nein" "Ja" für Inbetriebnahme-Sequenz abschließen Die Anzeige wechselt in das Basis-Menü. "Nein" für Neustart der Inbetriebnahme

Menüstruktur anzeigen

Falls die Inbetriebnahme-Sequenz mit der Taste " verlassen wird, wird die Struktur des Inbetriebnahme-Menüs angezeigt. Mit nochmaligem Drücken von "**____**" kann in das Basis-Menü gewechselt werden.

```
Förderzeiten für Brennstoffzufuhr einstellen (bei Saugsystem)
```

Zeiträume, in denen nicht gefördert werden soll, können individuell eingestellt werden.

Bedienungsanleitung Heizkessel

Regelung an die Heizungsanlage anpassen

Die Regelung muss je nach Ausstattung der Anlage angepasst werden. Verschiedene Anlagenkomponenten werden von der Regelung automatisch erkannt und die Codierung automatisch eingestellt. Alle Adressen in Codierung 1 prüfen.

Adressen einstellen, die geändert werden müssen, siehe Kapitel "Codierung 1". Weitere Einstellmöglichkeiten sind in Codierung 2 angegeben.



Heizkennlinien einstellen

Die Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur dar. Vereinfacht: Je niedriger die Außentemperatur, desto höher ist die Vorlauftemperatur.

Von der Vorlauftemperatur ist wiederum die Raumtemperatur abhängig.

Detailliertere Funktionsbeschreibung: Siehe Kapitel "Regelungsfunktionen"

Im Auslieferungszustand eingestellt:

- Neigung = 1,4
- Niveau = 0

Heizkennlinien einstellen (Fortsetzung)





Beispiel für Außentemperatur -14 °C:

- (A) Fußbodenheizung, Neigung 0,2 bis 0,8
- (B) Niedertemperaturheizung, Neigung 0,8 bis 1,6
- © Heizungsanlage mit Vorlauftemperatur über 75 °C, Neigung 1,6 bis 2,0

Raumtemperatur-Sollwert einstellen

Der Raumtemperatur-Sollwert ist für jeden Heizkreis getrennt einstellbar.

Normale Raumtemperatur



Änderung der normalen Raumtemperatur Abb. 44 von 20 auf 26 °C

- A Vorlauftemperatur in °C
- B Außentemperatur in °C
- © Raumtemperatur-Sollwert in °C
- D Heizkreispumpe aus
- (E) Heizkreispumpe ein

Die Heizkennlinie wird entlang der Achse mit Raumtemperatur-Sollwert verschoben. Sie bewirkt bei aktiver Heizkreispumpenlogik-Funktion ein geändertes Ein- und Ausschaltverhalten der Heizkreispumpe.

Folgende Tasten drücken:

- 1. 🗮
- 2. ▲/▼ für Auswahl des Heizkreises
- **3**. (0K) zur Bestätigung
- für "Normale Raumtemperatur" 4. ▲/▼
- **5**. (K) zur Bestätigung
- für gewünschten Wert 6. ▲/▼
- **7**. (K) zur Bestätigung

Ö

Heizkennlinien einstellen (Fortsetzung)

Reduzierte Raumtemperatur

Ó



Folgende Tasten drücken:

1		

- 2. ▲/▼ für Auswahl des Heizkreises
- 3. 📧 zur Bestätigung

4. ▲/▼ für "Reduzierte Raumtemperatur"

- 5. 🛞 zur Bestätigung
- 6. ▲/▼ für gewünschten Wert
- 7. 📧 zur Bestätigung

- A Vorlauftemperatur in °C
 B Außentemperatur in °C
- © Raumtemperatur-Sollwert in °C
- D Heizkreispumpe Aus
- (E) Heizkreispumpe Ein

Neigung und Niveau ändern

Die Heizkennlinie ist für jeden Heizkreis getrennt einstellbar.

110 So Next A See Augentemperatur in °C 3,5 1,4 B -20 -20 Augentemperatur in °C

Abb. 46

- (A) Neigung ändern
- B Niveau ändern (vertikale Parallelverschiebung der Heizkennlinie)

Folgende Tasten drücken:

1. 🗮

- 2. ▲/▼ für Auswahl des Heizkreises
- 3. 🛞 zur Bestätigung
- 4. ▲/▼ für "Heizkennlinie"
- 5. 📧 zur Bestätigung
- 6. ▲/▼ für "Neigung" oder "Niveau"
- 7. 📧 zur Bestätigung
- 8. ▲/▼ für gewünschten Wert
- 9. 🕅 zur Bestätigung
- **10. ⇒** so oft, bis die Grundanzeige erscheint



Heizungsanlage einschalten

Heizungsanlage durch Drücken der Taste "**START/ STOP**" am Heizkessel einschalten.

Hinweis

Falls der Pelletbehälter vor dem Einschalten nicht bis zum Sensor gefüllt wurde, wird das Saugmodul aktiviert.

Heizungsanlage außer Betrieb nehmen



Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen. Nach dem Abschalten des Netzschalters der Regelung befinden sich weiterhin spannungsführende Teile innerhalb des Regelungsgehäuses.

- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

\wedge

Gefahr

Heiße Oberflächen und Medien können Verbrennungen oder Verbrühungen zur Folge haben.

- Anlage vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten ausschalten und abkühlen lassen.
- Heiße Oberflächen an Heizkessel, Brenner, Abgassystem und Verrohrung nicht berühren.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

- 1. Heizkessel mit Taste **START/STOP** an der Regelung ausschalten.
- 2. Nachlaufzeit abwarten und Heizkessel abkühlen lassen.
- **3.** Hauptschalter der Anlage ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

ې ۵ ۷

🗳 💿 🌽 Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Heizkessel

Sicherheitshinweise zur Wartung und Reinigung

\wedge

Gefahr

Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen. Nach dem Abschalten des Netzschalters der Regelung befinden sich weiterhin spannungsführende Teile innerhalb des Regelungsgehäuses.

- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

\wedge

Heiße Oberflächen und Medien können Verbrennungen oder Verbrühungen zur Folge haben.

- Anlage vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten ausschalten und abkühlen lassen.
- Heiße Oberflächen an Heizkessel, Brenner, Abgassystem und Verrohrung nicht berühren.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.



Gefahr

- Heiße Oberflächen und Feuer aus Öffnungen können schwere Verbrennungen zur Folge haben.
 - Türen, Deckel und verschraubte Öffnungen nicht im Heizbetrieb öffnen.
 - Heizkessel vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten ausschalten und abkühlen lassen.
 - Heiße Oberflächen am und im Heizkessel, Brenner, Abgassystem und Verrohrung nicht berühren.
 - Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Gefahr

Durch heiße Bauteile und Asche besteht Brandund Verbrennungsgefahr.

- Heizkessel ausschalten und abkühlen lassen.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur an abgekühltem Heizkessel durchführen.
- Heiße Bauteile vor dem Ausbau abkühlen lassen.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe tragen.

Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Heizkessel (Fortsetzung)



Gefahr

Bei der Bedienung des Aschebehälters besteht Brand- und Verbrennungsgefahr durch heiße Asche.

- Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe tragen.
- Heiße Asche nur in brandsichere Behälter mit Deckel entsorgen.

Gefahr

Bei der Entsorgung von heißer Asche in einen ungeeigneten Staubsauger besteht Brandgefahr durch Entzündung von Filter und Kunststoffen.

- Geeigneten, speziellen Aschesauger verwenden.
- Keinesfalls Haushalts-Staubsauger aus Kunststoff mit Gewebe-/Papierfilter verwenden.



Gefahr

Durch rotierende oder sich bewegende Teile besteht Quetsch- und Einzugsgefahr. Nicht durch die Wartungsdeckel greifen. Keine Schutzabdeckungen entfernen.



Gefahr

Durch Holzstaub, Pelletstaub, Asche und Ruß besteht eine Gefährdung der Augen, Haut und Atemwege.

Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Atemschutz und Schutzbrille tragen.

Hinweis

Vor Wiedereinschalten der Heizungsanlage müssen alle geöffneten Deckel und Klappen am Heizkessel wieder verschlossen werden.

Hinweis

Die landesspezifischen Vorschriften für das Entsorgen der anfallenden Hilfsstoffe, Abfälle und Anlagenteile beachten.

Übersicht Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Heizkessel

Tätigkeit	Siehe Seite	Nach Pelletver- brauch von 6000 kg bei 18 und 24 kW 15 000 kg bei 32 bis 48 kW oder min. 1 mal jähr- lich	Nach Pelletverbrauch von 15 000 kg bei 18 und 24 kW 30 000 kg bei 32 bis 48 kW oder min. alle 3 Jahre
Aschebehälter leeren	73	Bei E	Bedarf
Abgasgebläse, Lambdasonde und Abgastempe- ratursensor reinigen.	75	Х	
Abgassammelkammer und Wärmetauscher reini- gen.	76	Х	
Brennraum, Drehrost und Entaschung reinigen. Endlage Drehrost prüfen.	77	Х	
Zündrohr reinigen.	79	Х	
Ascheraum reinigen.	80	Х	
Pelletbehälter, Saugmodul und Belüftungsöffnun- gen der Zellenradschleuse reinigen. Sieb und Pelletsensor im Pelletbehälter reinigen.	81	X	
Ausdehnungsgefäß und Anlagendruck prüfen.	83	Х	
Abgasanlage reinigen. Auf Funktion prüfen.	83	Х	
Emissionen messen.	83	Х	
Antriebsketten und Lager der Antriebseinheiten schmieren.	83		Х
Batterie in der Regelung ersetzen.	84	Wartungsintervall: 5 Jahre	
Bestätigung und Reset Wartung (Regelung)	84	Bei durchgeführter Wartung	

©


Hinweis

Die Wartungs- und Reinigungsintervalle sind Richtzeiten, die sich je nach Brennstoffqualität und Betriebsbedingungen verändern.



Aschebehälter leeren



Gefahr

Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten und bei der Bedienung des Aschebehälters besteht Brand- und Verbrennungsgefahr durch heiße Bauteile und Asche.

- Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe tragen.
- Heiße Asche nur in brandsichere Behälter mit Deckel entsorgen.



Gefahr

Holzstaub, Pelletstaub, Asche und Ruß können zu einer starken Reizung der Augen, Haut und Atemwege führen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Atemschutz und Schutzbrille tragen.

Aschefüllstand manuell zurücksetzen

Der Aschefüllstand kann an der Regelung manuell zurückgesetzt werden:

Folgende Tasten drücken:

- 1. ▲/▼ für "Brennstoff"
- 2. ▲/▼ für "Aschebehälter"
- 3. ▲/▼ für "Daten Reset"

Falls der Aschebehälter entfernt wird, erscheint die Meldung "**Wurde der Aschebehälter geleert?**" am Display der Regelung.

Folgende Tasten drücken:

1. ▲/▼ für "Ja" oder "Nein"

2. 🕅 zur Bestätigung

- 4. ▲/▼ für "Ja" oder "Nein"
- 5. 08 zur Bestätigung

"Aschegehalt des Brennstoffs" einstellen Falls "Aschebehälter voll" angezeigt wird, obwohl der Aschebehälter nicht voll ist, kann der Füllgrad angepasst werden. Hierfür den "Aschegehalt des Brennstoffs" einstellen: Siehe Codieradresse "21" im Kapitel "Codierung 2, Beschickung" auf Seite 104.

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung



Aschebehälter leeren (Fortsetzung)



Abb. 47

- Heizkessel mit Taste START/STOP an der Regelung ausschalten. Warten bis am Display "Entnahme Puffer" oder "Restwärmenutzung" angezeigt wird.
- 2. Nur bei Pelletzuführung mit Saugsystem: Linkes Vorderblech (Tür) (A) öffnen.



Gefahr

Durch heiße Bauteile und Asche besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

- Heizkessel ausschalten. Abkühlen lassen.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur an abgekühltem Heizkessel durchführen.
- Heißes Bauteil vor dem Ausbau abkühlen lassen.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe tragen.
- Spannbügelsicherung drücken. Spannbügelverschlüsse

 B öffnen. Aschebehälter etwas nach links schieben.
- **4.** Entriegelungsbolzen © herausziehen. Ascheschott D bis zum Einrasten nach hinten schieben.

5. Aschebehälter (E) nach vorn herausziehen.

Hinweis

Teleskopgriff auf der Oberseite des Aschebehälters kann in verschiedenen Längen ausgezogen werden.

- **6.** Aschebehälter entleeren. Dazu den Deckel des Aschebehälters abnehmen.
- 7. Aschedeckel reinigen. Dichtungen auf Beschädigungen prüfen, ggf. austauschen.
- 8. Bodenblech von Ascheresten reinigen.
- 9. Aschebehälter wieder mit Deckel verschließen.
- Einschieben des Aschebehälters und Verschließen des Heizkessels in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Hinweis

Vor Verschließen des Heizkessels muss das Ascheschott D wieder geöffnet werden.

11. Meldung "Wurde der Aschebehälter geleert?" am Display bestätigen.



Aschebehälter leeren (Fortsetzung)

12. Heizkessel mit Taste **START/STOP** an der Regelung wieder einschalten.



Abgasgebläse, Lambdasonde und Abgastemperatursensor reinigen

\wedge

Gefahr

Durch heiße Bauteile und Asche besteht Brandund Verbrennungsgefahr.

- Heizkessel ausschalten. Abkühlen lassen.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur an abgekühltem Heizkessel durchführen.
- Heißes Bauteil vor dem Ausbau abkühlen lassen.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe tragen.



Gefahr

Arbeiten am laufenden Abgasgebläse führen zu gefährlichen Verletzungen. Heizkessel ausschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.



Abb. 48

Hinweis

- Gebläserad nicht demontieren.
- Länge der elektrischen Leitungen reicht nicht aus, um den Motor auf dem Fußboden abzulegen.

Hinweis

5676690

Die Reinigung des Abgasgebläses ist in folgenden Fällen erforderlich:

- Bei Vibrationsgeräuschen durch Laufradunwucht auf (Ablagerungen an den Laufradschaufeln)
 Die Kesselleistung lässt nach.
- 2. Gebläserad mit Spachtel und Staubsauger reinigen.

- **4.** Lambdasonde © mit Pinsel reinigen. Vorsichtig ausklopfen. Auf Beschädigungen prüfen.
- 5. Klemmschraube an der Tauchhülse D des Abgastemperatursensors lösen. Den Sensor E herausziehen.
- 6. Tauchhülse D herausdrehen. Tauchhülse mit Pinsel reinigen.
- 7. Tauchhülse und Sensor in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- **8.** Kondensatfalle (F) (falls vorhanden) reinigen.

 \bigcirc

Abgasgebläse, Lambdasonde und... (Fortsetzung)

 Alle Bauteile in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Dabei auf saubere Dichtflächen achten.

Flanschmuttern am Abgasgebläse (A) mit max. 2 Nm anziehen.

Hinweis

Einbaulage des Motors (B) mit elektrischen Leitungen: Siehe vorige Abb. 48. Gewindebolzen am Abgasgebläse (A) reinigen. Mit Montagepaste schmieren.



Abgassammelkammer und Wärmetauscher reinigen

Gefahr

Durch heiße Bauteile und Asche besteht Brandund Verbrennungsgefahr.

- Heizkessel ausschalten. Abkühlen lassen.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur an abgekühltem Heizkessel durchführen.
- Heißes Bauteil vor dem Ausbau abkühlen lassen.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe tragen.
- Abb. 49

- 1. Oberblech (A) abnehmen. Dazu die hinteren 2 Schrauben herausdrehen.
- 2. Wärmedämm-Matte (B) abnehmen.
- Wärmetauscherdeckel C abbauen. Dichtungen auf Beschädigungen pr
 üfen, ggf. austauschen.
- 4. Wirbulatoren D herausziehen.

Hinweis

Anzahl der Wirbulatoren und Wärmetauscher (Züge)

- 18 und 24 kW: 6 Stück
- 32 bis 48 kW: 10 Stück
- 5. Abgassammelkasten mit Staubsauger reinigen.
- Umlenkkammern (E) und Wärmetauscher (Züge)
 (F) mit Reinigungsbürste und Staubsauger reinigen.
- In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
 Muttern des Wärmetauscherdeckels © mit max. 20 Nm anziehen.

👁 🖌 Brennraum, Drehrost und Entaschung reinigen

\wedge

Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

- Anschlussräume nicht berühren (Regelung und Netzanschlüsse).
- Bei Arbeiten am Gerät Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter. Auf Spannungsfreiheit prüfen. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Vor dem Beginn der Arbeiten mindestens
 4 min warten, bis sich die Spannung abgebaut hat.



Gefahr

Durch rotierende oder sich bewegende Teile besteht Quetsch- und Einzugsgefahr. Nicht durch die Wartungsdeckel greifen.



(E) Drehrost

- B Wärmeblock
- © Brennraumtür

o O

Brennraum, Drehrost und Entaschung reinigen (Fortsetzung)

- 3. Wärmedämmblock (B) herausnehmen und reinigen.

Brennraum einschließlich der Brennraumsteine mit Spachtel und Staubsauger reinigen. Dichtschnur der Brennraumsteine auf Beschädigung prüfen, ggf. austauschen.

5. Endlage Drehrost (E) prüfen:

- Die Pr
 üfung des Positionsschalters und der Endlage des Drehrost erfolgt durch Sichtkontrolle.
- Der Drehrost muss in seiner Endlage waagrecht stehen.
- Spannung auf die Anlage schalten. Heizkessel nicht starten.
- Drehrost mit Hilfe des Aktorentests um 180° ansteuern.
- Anlage spannungsfrei schalten. Auf Spannungsfreiheit prüfen.

Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

Hinweis

Drehrost im Menü "Service" unter "Aktorentest" ansteuern.

Drehrost reinigen:

- Drehrost mit Bürste reinigen.
- Wartungsdeckel Drehrost D reinigen.
 Dichtungen auf Beschädigungen pr
 üfen, ggf. austauschen.

- **6.** Wartungsdeckel Drehrost D wieder montieren. Schrauben mit max. 25 Nm anziehen.
- 7. Wärmedämmblock (B) wieder einbauen.
- Brennraumtür verschließen. Schrauben mit max. 25 Nm anziehen. Dichtung der Brennraumtür © auf Beschädigung prüfen, ggf. austauschen.

Hinweis

Dichtheit im Zweifelsfall mit Papierstreifen prüfen. Ein eingeklemmter Papierstreifen (ca. 20 mm breit) darf sich nicht herausziehen lassen.

9. Vorderblech (A) wieder einhängen und befestigen.



Gefahr

\bigwedge

Durch heiße Bauteile und Asche besteht Brandund Verbrennungsgefahr.

- Heizkessel ausschalten. Abkühlen lassen.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur an abgekühltem Heizkessel durchführen.
- Heißes Bauteil vor dem Ausbau abkühlen lassen.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe tragen.

Achtung

Durch Überhitzung kann das Zündelement beschädigt werden. Dem Zündelement wird durch geöffnete Brennraumtür oder Deckel die benötigte Luftzufuhr entzogen.

Bei Start- und Heizbetrieb müssen die Brennraumtür und die Deckel am Heizkessel immer verschlossen sein.





Ċ,

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

ç⁰ 💿 🌽

Zündrohr reinigen (Fortsetzung)

1. Sicherungsschraube am Vorderblech lösen: Siehe Seite 47.

Vorderblech oben leicht abziehen und aushängen.

3. Zündelement einschließlich Anschlussleitung herausziehen.



Gefahr

Durch heiße Bauteile und Asche besteht Brandund Verbrennungsgefahr.

- Heizkessel ausschalten. Abkühlen lassen.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur an abgekühltem Heizkessel durchführen.
- Heißes Bauteil vor dem Ausbau abkühlen lassen.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe tragen.

- 4. Zündrohr am Luftaustritt mit einer dünnen Bürste reinigen.
- 5. Zündelement auf Beschädigungen prüfen.
- 6. Bauteile in umgekehrter Reihenfolge montieren.



Abb. 52

- 1. Aschebehälter D herausziehen: Siehe Seite 73.

Ascheraum reinigen (Fortsetzung)

3. Ascheraum (B) und (C) mit Staubsauger reinigen.



4. Falls erforderlich Schnecken und Antriebsmechanik mit Reinigungsbürste reinigen.

Hinweis

Schnecken sind mit einem Linksgewinde montiert und können ausgedreht werden.

5. Bauteile in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Hinweis

Flanschmuttern von Entaschungsdeckel (A) gleichmäßig über Kreuz mit max. 20 Nm anziehen.

Abb. 53



Pelletbehälter, Saugmodul und Zellenradschleuse reinigen



Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

- Anschlussräume nicht berühren (Regelung und Netzanschlüsse).
- Bei Arbeiten am Gerät Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter. Auf Spannungsfreiheit prüfen. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Vor dem Beginn der Arbeiten mindestens
 4 min warten, bis sich die Spannung abgebaut hat.



Pelletbehälter, Saugmodul und Zellenradschleuse... (Fortsetzung)



۲

Abb. 54

- 1. Oberblech (A) öffnen. Dazu die hinteren 2 Schrauben herausdrehen.
- 2. Spannbügelsicherung drücken. Spannbügelverschlüsse (B) öffnen.
- 3. Deckel © abnehmen.
- **4.** Pelletsensor D mit Pinsel reinigen. Pelletsensor auf Beschädigungen prüfen.
- 5. Muttern (E) am Deckel (C) herausdrehen. Sieb (F) abnehmen.
- Sieb (F) und die Unterseite des Deckels (C) mit Pinsel oder Staubsauger reinigen. Anschließend das Sieb mit den Muttern am Deckel festschrauben. Muttern mit max. 2,5 Nm anziehen.
- Dichtungen Deckel © auf Beschädigungen prüfen, ggf. austauschen.
 Deckel wieder auf den Pelletbehälter aufsetzen.
 Mit Spannbügelverschlüssen befestigen.
- 8. Schlauchschelle (K) lösen. Kunststoffbogen (L) vom Saugmodul (G) abziehen.

- **9.** Lufteintrittsöffnung (H) und Feinanteil im Pelletbehälter mit Staubsauger aussaugen.
- Kunststoffbogen L an der Lufteintrittsöffnung H aufstecken.
 Schlauchschelle K über den Rohrbogen schieben und festziehen.
 Oberblech wieder montieren.
- **11.** Auffangwannen und Belüftungsöffnungen der Vorder- und Rückseite der Zellenradschleuse M mit Staubsauger aussaugen.



Gefahr

Verschmutzungen an der Zellenradschleuse können zu Störungen führen und den sicheren Betrieb der Anlage gefährden.

- Zellenradschleuse bei jeder Wartung pr
 üfen. Ggf. Verschmutzungen r
 ückstandsfrei entfernen.
- Bei beginnender Verteerung der Zellenradschleuse die Zellenradschleuse zerlegen und reinigen. Falls eine Reinigung nicht möglich ist, ggf. Viessmann Service kontaktieren.
- Funktion des gesamten Fördersystems prüfen.



Prüfung bei kalter Anlage durchführen.

- 1. Anlage so weit entleeren, bis Druckanzeige "0" anzeigt.
- Falls der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes niedriger ist als der statische Druck der Anlage: Am Ventil vom Membran-Druckausdehnungsgefäß Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher ist als der statische Druck der Anlage.
- Wasser nachfüllen, bis bei abgekühlter Anlage der Fülldruck min. 1,0 bar (0,1 MPa) beträgt und 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher ist als der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes. Zul. Betriebsdruck: 3 bar (0,3 MPa)

Hinweis

Das Ausdehnungsgefäß wird ab Werk mit einem Vordruck von 0,7 bar (70 kPa) ausgeliefert. Vordruck nicht unterschreiten (Siedegeräusche). Auch nicht bei Etagenheizungen oder Dachzentralen (kein statischer Druck). Wasser nachfüllen, bis der Fülldruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) über Vordruck liegt.

Antriebsketten und Lager der Antriebseinheiten schmieren

Folgende bewegliche Teile warten:

- Entaschung Kettensatz
- Kettensatz
- Einschubeinheit

Abgasanlage reinigen und auf Funktion prüfen



Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Verbrennungsluftzufuhr verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Abgas und Kohlenmonoxid.

- Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen.
- Öffnungen zur Verbrennungsluftzufuhr dürfen nicht verschließbar sein.

AT: Laut TRVB H 118 ist in das Abgasrohr oder in den Schornstein eine Verpuffungsklappe (Explosionsklappe) einzubauen.

🖇 👁 🖌 Emissionen messen

Am Ende der Erstinbetriebnahme muss eine Emissionsmessung durchgeführt werden. Wiederkehrende Emissionsmessungen ebenfalls auf die beschriebene Art durchführen.

Vorbereitung

- Abgaswege und Kamin bis spätestens 3 Tage vor der Messung reinigen.
- Falls die Lambdasonde im kalten Zustand weniger als 20 % O₂ anzeigt, Lambdasonde reinigen und abgleichen.

Vor Inbetriebnahme folgende Bedingungen prüfen, ggf. ändern:

Freier Durchgang der Abgaswege

Handelsübliches Schmiermittel verwenden.

- Alle Verkleidungsbleche müssen frei zugänglich sein und im Wartungsfall abgebaut werden können.
- Abgasanlage ist abgasdicht erstellt.
- Öffnungen zur ausreichenden Verbrennungsluftversorgung sind nicht verschließbar.
- Gültige Vorschriften zur Errichtung und Inbetriebnahme von Abgasanlagen sind beachtet.

- Heizkessel zwischen Reinigung und Messung mindestens 24 Stunden betreiben.
- Heizkessel vor der Messung abkühlen lassen.



Emissionen messen (Fortsetzung)

Hinweis

"Lambdasonde reinigen": Siehe Seite 75 "Lambdasonde abgleichen": Siehe Seite 134

Mess-Stelle

Für Mess-Stelle beachten:

- Mess-Sondenkopf im Kernstrom positioniert
- Nicht direkt beim Abgasgebläse
- Nicht vor einem Abgasrohrbogen
- Falls in der Mess-Strecke vorhanden: Kaminklappe/ Zugregler dicht verschließen.

Messung

- Beruhigungsstrecke vor dem Mess-Stutzen: Gesamt 3 x Ø des Abgasrohrs
 Zum letzten Rohrbogen: Min. 2 x Ø
 - Zum Abgasstutzen: Min. 1 x \oslash
- Beruhigungsstrecke nach dem Mess-Stutzen:

"Beenden" mit 🛞 bestätigen, um die Emissions-

Nach der Messdauer oder nach Erreichen der

Maximaltemperatur wird der Messbetrieb automa-

tisch beendet. Der Heizkessel wechselt anschlie-

"Information": Anzeige von Temperaturen, O₂-Wert

"Messdauer": Zeit einstellen und mit "OK" bestäti-

gen. Messdauer beginnt dann neu. Bei Kesselstart

ist die Messdauer auf 60 Minuten eingestellt.

Min. 1 bis 2 x \oslash des Abgasrohrs

4. Emissionsmessung durchführen.

messung manuell zu beenden.

ßend in den Regelbetrieb.

Zum Menüpunkt "Prüfbetrieb":

5.

Hinweis

USW

Entscheidend für reproduzierbare Messergebnisse ist konstanter Heizbetrieb. Modulierenden Heizbetrieb vermeiden.

Im Prüfbetrieb heizt der Heizkessel mit konstanter Leistung bis zur maximalen Kesselwassertemperatur.

- Um einen modulierenden Heizbetrieb zu vermeiden, muss die Wärmeabnahme sichergestellt werden.
- 2. Empfehlung:

Heizkessel starten und ca. 45 Minuten heizen
 Kesselwassertemperatur ≥ 60 °C

 Im Basis-Menü ▲/▼ für "Prüfbetrieb" aktivieren. Im Display erscheint "Vorbereitung". Der Heizkessel heizt bis zum Lastbetrieb.

"Messung aktiv" erscheint, sobald ein konstanter Heizbetrieb erreicht ist.



Batterie

- Funktion und Typ: Siehe Seite 131
- Einbaulage: Siehe Seite 150



"**Reset** der Wartung" nach der **Wartung** durchführen. Das Wartungsintervall entspricht den Betriebsstunden bis zur nächsten Wartung und kann je nach Brennstoffqualität abweichen.

Folgende Anzeigen erscheinen im Menü der "**War**tung" hintereinander:

- "Status Wartung"
 - Nächste Wartung (Datum, Betriebsstunden)
 - Betriebsstunden (Voll-Last, Teillast)
- "Übersicht"
 - Letzte 5 Wartungen

- "Wartung Reset" (Wartung bestätigen)
 Wartung durchgeführt?
- "Betriebsstunden"
 - Betriebsstunden (Wartungsintervall)



Wartung bestätigen (Fortsetzung)

Einstieg in das Menü "Wartung"

Folgende Tasten drücken:		 ▲/▼ für "Wartung Reset" (Wartung b gen) 		
1. 📧 + 🎫	ca. 4 Sekunden gleichzeitig Das Menü " Service " erscheint.	7. 🕅	zur Bestätigung Im Display erscheint kurz " Übernom-	
2. ▲/▼	für " Servicefunktionen "		men".	
3. OK	zur Bestätigung	8. ▲/▼ + ⊙к	für Auswahl "Status Wartung"/"Über- sicht" oder "Betriebsstunden"	
4. ▲/▼	für "Wartung"	9. 🛨	so oft, bis die Grundanzeige erscheint	
5. ®	zur Bestätigung	_		



Einweisung des Anlagenbetreibers

Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage die Bedienungsanleitung zu übergeben und ihn in die Bedienung einzuweisen.

Dazu gehören auch alle als Zubehör eingebauten Komponenten, wie z. B. Fernbedienungen. Außerdem hat der Ersteller der Anlage auf erforderliche Wartungsarbeiten hinzuweisen.

Hinweis

Vom Anlagenbetreiber die Einweisung durch Unterschrift bestätigen lassen.



Codierung 1

Codierung 1 aufrufen

Achtung Eine Fehlbedienung in den "Codierebenen" kann zu Schäden am Heizkessel und an der Heizungsanlage führen. Anweisungen im Kapitel "Codierungen" beach- ten.		5. ©K	zur Bestätigung	
		Schäden am Heizkessel und an der jsanlage führen. ungen im Kapitel "Codierungen" beach-	6. ∢/▶	bei "Heizung " für die Auswahl von: "Heizkreis 1 " (HK1), "Heizkreis 2 " (HK2), "Heizkreis 3 " (HK3) oder "Heizkreis 4 " (HK4), falls vorhanden
Folgende Tasten drücken:		en drücken:	7. ▲/▼	für gewünschte Codieradresse
1. @) + ≣ ≣	ca. 4 Sekunden gleichzeitig Das Menü Service " erscheint	8. (K)	zur Bestätigung
2 •		für Codierung 1	9. ▲/▼	für gewünschten Wert
Z. 🗖	./▼	lur "Codlerung 1"	10. 🕅	zur Bestätigung
3. 🕅	3. 🛞 zur Bestätigung		C	Im Display erscheint kurz "Übernom-
4. 🔺	/▼	für die gewünschte Gruppe		
			11. 🕤	so oft, bis die Grundanzeige erscheint

Übersicht Codierebene 1

Die Codieradressen werden je nach Anlagenkonfiguration in Gruppen angezeigt:

Servicefunktionen	Siehe Seite
"Hardware"	87
"Allgemein"	90
"Kessel"	90
"Beschickung"	91
"Puffer"	93
(Heizwasser-Pufferspeicher)	
"Zus. Wärmeerzeuger"	94
"Heizung"	95
"Warmwasser"	98
(Trinkwassererwärmung)	
"Solar"	99

Hardware

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Beschickungssc	hema	1		
Beschickungs- schema:1	Automatische Beschickung mit Saugmodul bei Saugfördersystem aus einem Pelletsilo und bei Ent-	Beschickungs- schema:0	Keine automatische Beschickung des Heizkessels Nur bei Heizkessel ≤48 kW	
	nahme mit manueller Umschaltein- heit aus einem Pelletlagerraum	Beschickungs- schema:2	Automatische Beschickung mit Saugmodul und Austragungsschne- cke	
		Beschickungs- schema:3	Saugmodul mit externer Beschi- ckung	
		Beschickungs- schema:4	Saugmodul mit automatischer Umschalteinheit	
		Beschickungs- schema:5	Austragungsschnecke Nur bei Heizkessel ≥18 kW	
		Beschickungs- schema:6	Externe Beschickung Nur bei Heizkessel ≥18 kW	
		Beschickungs- schema:7	Förderschnecke und Austragungs- schnecke Nur bei Heizkessel ≥18 kW	
		Beschickungs- schema:8	Förderschnecke und externe Be- schickung Nur bei Heizkessel ≥18 kW	
		Beschickungs- schema:9	Saugmodul mit Maulwurf	
Heizkreis 1		•		
Heizkreis 1:Nein	Kein Heizkreis 1 vorhanden	Heizkreis 1:Am Kessel	Heizkreis ist an der Regelung des Heizkessels angeschlossen.	
		Heizkreis 1:Am Mischermodul	Heizkreis ist am Erweiterungssatz angeschlossen.	
Heizkreis 2		•		
Heizkreis 2:Nein	Kein Heizkreis 2 vorhanden Nur verfügbar, falls mindestens ein Heizkreis gewählt wurde.	Heizkreis 2:Am Kessel	Heizkreis ist an der Regelung des Heizkessels angeschlossen.	
		Heizkreis 2:Am Mischermodul	Heizkreis ist am Erweiterungssatz angeschlossen.	
Heizkreis 3				
Heizkreis 3:Nein	Kein Heizkreis 3 vorhanden Nur verfügbar, falls mindestens 2	Heizkreis 3:Am Kessel	Heizkreis ist an der Regelung des Heizkessels angeschlossen.	
	Heizkreise gewählt wurden.	Heizkreis 3:Am Mischermodul	Heizkreis ist am Erweiterungssatz angeschlossen.	
Heizkreis 4				
Heizkreis 4:Nein	Kein Heizkreis 4 vorhanden Nur verfügbar, falls mindestens 3	Heizkreis 4:Am Kessel	Heizkreis ist an der Regelung des Heizkessels angeschlossen.	
	Heizkreise gewählt wurden.	Heizkreis 4:Am Mischermodul	Heizkreis ist am Erweiterungssatz angeschlossen.	

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Kaskade				
Kaskade:Nein	Keine Kaskade der Heizkessel ge- wählt.	Kaskade:1	Der Heizkessel ist die Kesselnum- mer 1 (Masterkessel) in der Heiz- kessel-Kaskade.	
		Kaskade:2	Kesselnummer 2 in der Kaskade der Heizkessel	
		Kaskade:3	Kesselnummer 3 in der Kaskade der Heizkessel	
		Kaskade:4	Kesselnummer 4 in der Kaskade der Heizkessel	
Kaskade Beschic	kung	•		
Kaskade:Nein	Keine gemeinsame Beschickung der Heizkessel gewählt.	Kaskade:Förder- schnecke	Der Heizkessel wird über eine För- derschnecke beschickt. Diese För- derschnecke wird durch den exter- nen Beschickungsschrank ange- steuert.	
		Kaskade:Saug- modul	Der Heizkessel wird über ein Saug- modul beschickt. Das Saugmodul wird durch den Heizkessel ange- steuert.	
Näherungssenso	r Pelletschlauch	1		
Näherungssensor Pelletschlauch:0	Kein Sensor im Pelletschlauch vor- handen Näherungssensor zur Überwa- chung des Pelletflusses einstellen. Nur verfügbar, falls Beschickungs-	Näherungssensor Pelletschlauch:1	Sensor im Pelletschlauch an Stecker 250/4 angeschlossen. Spannungs- versorgung vom Stecker 251	
		Näherungssensor Pelletschlauch:2	Sensor im Pelletschlauch an Stecker 251 angeschlossen. (Optional)	
	wurde.	Näherungssensor Pelletschlauch:3	Sensor Füllstand Pelletbehälter wird auch als Flusssensor verwendet. (Optional) <i>Hinweis</i> <i>Nur möglich, falls dieser den Pellets-</i>	
			fluss erkennt.	
Puffer		•		
Puffer:Nein	Kein Heizwasser-Pufferspeicher vorhanden	Puffer:3	Heizwasser-Pufferspeicher mit 3 Puffertemperatursensoren vorhan- den	
		Puffer:4	Heizwasser-Pufferspeicher mit 4 Puffertemperatursensoren vorhan- den	
		Puffer:5	Heizwasser-Pufferspeicher mit 5 Puffertemperatursensoren vorhan- den	
Puffertyp		1	l	
Puffertyp:0	Systemtemperatur Istwert bei Wär- meentnahme aus Heizwasser-Puf- ferspeicher = Temperatur an Puf- fertemperatursensor 1 Nur verfügbar, falls Codierung "Puffer: 3, 4 oder 5" (Einfacher Heizwasser-Pufferspei- cher)	Puffertyp:1	Systemtemperatur Istwert bei Wär- meentnahme aus Heizwasser-Puf- ferspeicher = Temperatur an Puffer- temperatursensor 2 (Kombispeicher)	

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Solar				
Solar:Nein	Kein Solarkreis vorhanden	Solar:Am Kessel	Der Solarkreis ist an der Regelung des Heizkessels angeschlossen.	
		Solar:Am Solar- modul extern	Der Solarkreis ist an externer Vitosolic 100 oder 200 angeschlos- sen.	
Solar Umschaltv	entil			
Solar Umschalt- ventil:Nein	Der an den Heizkessel ange- schlossene Solarkreis hat kein Umschaltventil zur Beladung des Heizwasser-Pufferspeichers. Steht nur zur Verfügung, falls Co- dierungen "Solar: Am Kessel" und "Puffer vorhanden" und "Warm- wasser vorhanden" eingestellt sind.	Solar Umschalt- ventil:Ja	Der an den Heizkessel angeschlos- sene Solarkreis hat ein Umschalt- ventil zur Beladung des Heizwasser- Pufferspeichers.	
Umschalteinheit	Тур			
Umschalteinheit Typ:	Umschalteinheit einstellen	Umschalteinheit Typ:1	Umschalteinheit ohne Rückspülfunk- tion Die Anzahl der Saugsonden ist nicht einstellbar.	
Umschalteinheit Typ: 0	Umschalteinheit 4 oder 8-fach mit Rückspülfunktion Die Anzahl der Saugsonden ist einstellbar.	Umschalteinheit Typ:2	Revolver-Umschalteinheit 3-fach Die Anzahl der Saugsonden ist nicht einstellbar.	
Warmwasser				
Warmwas- ser:Nein	Keine Trinkwassererwärmung vor- handen	Warmwasser:Am Kessel	Trinkwassererwärmung ist an der Regelung des Heizkessels ange- schlossen.	
		Warmwasser:Am Mischermodul	Trinkwassererwärmung ist am Erweiterungssatz angeschlossen.	
Externer Digital-	Eingang X247			
X247:Nein	Kein externer Digital-Eingang an- geschlossen	X247: Silo	Sensor zur Füllstandsüberwachung im Brennstofflager	
		X247:Temperatur	Zusätzlicher Systemtemperatur-Soll- wert bei ext. Anforderung	
		X247:HK1 bis HK4	Externe Anforderung eins bestimm- ten Heizkreises	
		X247:Warmwas- ser	Externe Anforderung der Warmwas- serbereitung	
Externer Digital-	Eingang X270			
X270:Nein	Kein externer Digital-Eingang an- geschlossen	X270:Anfordern	Bei externem Signal ist der Kessel freigegeben. Taste "Start/Stopp" nicht aktiv	
		X270:Sperren	Bei externem Signal ist der Kessel gesperrt	
		X270:HK1 bis HK4	Externe Anforderung eins bestimm- ten Heizkreises	
		X270:Warmwas- ser	Externe Anforderung der Warmwas- serbereitung	

· ►

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Zirkulation			
Zirkulation:Nein	Keine Zirkulation an der Regelung des Heizkessels angeschlossen.	Zirkulation:Ja	Zirkulation an der Regelung des Heizkessels angeschlossen.
Zus. Heizkessel			
Zus. Kessel:Nein	Kein zusätzlicher Heizkessel vor- handen	Zus. Kessel:Ja	Zusätzlicher Heizkessel vorhanden

Allgemein

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Einfamilien-/Mehrfamilienhaus				
7F:1	Einfamilienhaus, gleiche Einstel- lung des Ferienprogramms aller Heizungsgruppen	7F:0	Mehrfamilienhaus, separate Einstel- lung des Ferienprogramms ist mög- lich.	
Minimaltemp	eratur Puffer 1 oben	·		
91:0	Keine Minimaltemperatur	91:1 bis 91:95	Falls ein kombinierter Heizwasser- Pufferspeicher vorhanden ist, kann eine Mindesttemperatur des Puffer- speichers oben (vom 1. Puffertem- peratursensor erfasst) eingestellt werden. Einstellbereich in °C	

Kessel

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung			
Laufzeit Heizk	Laufzeit Heizkessel Last				
01:	Maximale Laufzeit des Heizkessels im Lastbetrieb, bevor der Heizkes- sel auf Rostreinigung umschaltet.	01: bis 01:	Einstellbereich in Minuten		
Abgas Rest O	2 Soll				
0C:	Sollwert der Konzentration an Restsauerstoff im Abgas	0C: bis 0C:	Einstellbereich in 0,1%-Schritten		
Kesseltemper	atur Grenzwert				
0E:	Maximale Kesselwassertemperatur des Heizkessels	0E: bis 0E:	Einstellbereich in °C		
Kesselrücklau	f Minimal	*	•		
12:	Minimale Kesselrücklauftempera- tur des Heizkessels	12: bis 12:	Einstellbereich in °C		
Abgasgebläse	Startdrehzahl				
3C:	Drehzahl des Abgasgebläses bei Start des Heizkessels (Anheizen)	3C: bis 3C:	Einstellbereich in %		

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Abgasgebläse	Minimaldrehzahl	-	
3D:	Minimale Drehzahl des Abgasge- bläses	3D: bis 3D:	Einstellbereich in %
Abgasgebläse	Maximaldrehzahl	•	
3E:	Maximale Drehzahl des Abgasge- bläses	3E: bis 3E:	Einstellbereich in %
Externer Digita	-Eingang X270	1	1
44:0	Kein externer Digital-Eingang an- geschlossen	44:1	Bei externem Signal ist der Kessel freigegeben. Taste "Start/Stopp" nicht aktiv
		44:2	Bei externem Signal ist der Kessel gesperrt
		44:3	Externe Anforderung von HK1
		44:4	Externe Anforderung von HK2
		44:5	Externe Anforderung von HK3
		44:6	Externe Anforderung von HK4
		44:7	Externe Anforderung der Warmwas- serbereitung
Leistungsvorga	ıbe	•	
45:0	Keine externe maximale Leis- tungsvorgabe (0 - 10 V) des Heiz- kessels angeschlossen Nur ohne Kaskade vorhanden	45:1	Externe Leistungsvorgabe (0 - 10 V) des Heizkessels ist angeschlossen.
Einschublaufze	it Kessel Zünden Nachfüllen (Optior	nal)	1
4D:	Maximale Laufzeit der Einschub- schnecke beim Zünden Nur bei Kesselgröße > 50 kW	4D: bis 4D:	Einstellbereich in Sekunden
Minimale Laufz	eit Kessel Nachlauf		
8C:	Minimale Nachlaufzeit, bevor der Heizkessel ausschaltet	8C: bis 8C:	Einstellbereich in Minuten

Beschickung

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Einschubschne	ecke Takt Anheizen		
14:	Start-Takt der Einschubschnecke nach dem Zünden des Heizkessels	14: bis 14:	Einstellbereich in %
Einschubschne	ecke Takt Maximal		
15:	Begrenzung des max. Takts der Einschubschnecke	15: bis 15:	Einstellbereich in %

- 🕨

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche Un	nstellung
Tagesbehält	er I eerfahrzeit (manuelle Beschickung)		
27:	Leerfahrzeit der Zellenradschleuse bei manueller Beschickung des Heizkessels Codierung steht nur bei Heizkessel mit manueller Beschickung zur Verfügung.	27: bis 27:	Einstellbereich in Minuten
Saugmodul	Nachspülzeit		
2B:	Nachlaufzeit des Saugmoduls Codierung steht nur bei Beschi- ckung mit Raumaustragung oder mit Maulwurf zur Verfügung. <i>Hinweis</i> <i>Verstopfungsgefahr</i>	2B: bis 2B:	Einstellbereich in Minuten
Tagesbehält	er Leerfahrzeit (autom. Beschickung)		
2C:	Leerfahrzeit der Zellenradschleu- se, bevor Saugmodul startet Codierung steht nur bei Beschi- ckung mit Saugmodul zur Verfü- gung.	2C: bis 2C:	Einstellbereich in Minuten
Austragung	Takt EIN		
30:	Takt Austragung (Austragung läuft Sekunden)	30:2 bis 30:120	Einstellbereich in Sekunden
Austragung	Takt AUS	•	
31:	Pause Austragung	31:0	Austragung macht keine Pause: Dauerbetrieb
		31:1 bis 31:100	Einstellbereich in Sekunden
Austragung	Verzögerung	4	
32:	Verzögerung der Austragung	32:0 bis 32:100	Einstellbereich in Sekunden
Externe Bes	chickung Takt EIN		
40:	Takt der externen Beschickung (Externe Beschickung läuft Sekunden)	40:2 bis 40:120	Einstellbereich in Sekunden
Externe Bes	chickung Takt AUS	·	·
41:	Pause der externen Beschickung	41:0	Externe Beschickung macht keine Pause: Dauerlauf
		41:1 bis 41:100	Einstellbereich in Sekunden
Externe Bes	chickung Verzögerung		
42:	Verzögerung der externen Beschi- ckung	42:0 bis 42:100	Einstellbereich in Sekunden

Puffer (Heizwasser-Pufferspeicher)

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Nachladeunt	erdrückung Pufferspeichertemperatur			
33:0	Nachladeunterdrückung deaktiviert	33:1 bis 33:100	Temperatur-Sollwert des Heizwas- ser-Pufferspeichers bei Solarbela- dung Einstellbereich in °C	
Maximale Pu	fferspeichertemperatur			
34:	Maximaler Temperatur-Mittelwert des Heizwasser-Pufferspeichers (Obergrenze Regelbereich)	34:30 bis 34:100	Einstellbereich in °C	
Minimale Put	fferspeichertemperatur			
35:	Minimaler Temperatur-Mittelwert des Heizwasser-Pufferspeichers (Untergrenze Regelbereich)	35:30 bis 35:100	Einstellbereich in °C	
Pufferspeich	erladung bis Sensor			
36:3	Der Heizkessel lädt den Heizwas- ser-Pufferspeicher bis zum 3. Puf- fertemperatursensor.	36:1	Der Heizkessel lädt den Heizwas- ser-Pufferspeicher bis zum 1. Puffer- temperatursensor (oben).	
		36:2	Der Heizkessel lädt den Heizwas- ser-Pufferspeicher bis zum 2. Puffer- temperatursensor.	
		36:4	Der Heizkessel lädt den Heizwas- ser-Pufferspeicher bis zum 4. Puffer- temperatursensor.	
		36:5	Der Heizkessel lädt den Heizwas- ser-Pufferspeicher bis zum 5. Puffer- temperatursensor.	
Pufferspeich	erladung bis Temperatur			
37:	Der Heizkessel lädt den Heizwas- ser-Pufferspeicher, bis die Tempe- ratur von °C am eingestellten Sensor (Codierung "36:1-5" , Gruppe Pufferspeicher) erreicht wird.	37:30 bis 37:100	Einstellbereich in °C	

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Kesselstart Sen	sor		
39:1	Falls der Sollwert der Systemtem- peratur am 1. Puffertemperatur- sensor (oben) unterschritten wird, startet der Heizkessel.	39:2	Falls der Sollwert der Systemtempe- ratur am 2. Puffertemperatursensor unterschritten wird, startet der Heiz- kessel.
		39:3	Falls der Sollwert der Systemtempe- ratur am 3. Puffertemperatursensor unterschritten wird, startet der Heiz- kessel.
		39:4	Falls der Sollwert der Systemtempe- ratur am 4. Puffertemperatursensor unterschritten wird, startet der Heiz- kessel.
		39:5	Falls der Sollwert der Systemtempe- ratur am 5. Puffertemperatursensor unterschritten wird, startet der Heiz- kessel.

Zusätzlicher Wärmeerzeuger

Steht zur Verfügung, falls bei Codierung **"Zus. Kes-sel" "Ja"** eingestellt ist.

Codierung "Zus. Kessel" siehe Gruppe Hardware.

5676690

Codierungen

Codierung im Aus	slieferungszustand	Mögliche Umstell	ung
Pufferladung bis	Sensor		
D0:1	Nur bei zusätzlichen Wärmeerzeu- gern mit eigener Kesselkreis- pumpe: Der zusätzliche Wärmeerzeuger lädt den Heizwasser-Pufferspei- cher bis zum 1. Puffertemperatur- sensor.	D0:0	Die Heizwassertemperaturen des Heizwasser-Pufferspeichers werden ignoriert. <i>Hinweis</i> <i>Falls ein Pufferspeicherregelventil</i> <i>vorhanden ist, wird der Heizwasser-</i> <i>Pufferspeicher nicht geladen.</i>
		D0:2	Der zusätzliche Wärmeerzeuger lädt den Heizwasser-Pufferspeicher bis zum 2. Puffertemperatursensor.
		D0:3	Der zusätzliche Wärmeerzeuger lädt den Heizwasser-Pufferspeicher bis zum 3. Puffertemperatursensor.
		D0:4	Der zusätzliche Wärmeerzeuger lädt den Heizwasser-Pufferspeicher bis zum 4. Puffertemperatursensor.
		D0:5	Der zusätzliche Wärmeerzeuger lädt den Heizwasser-Pufferspeicher bis zum 5. Puffertemperatursensor.
Pufferladung bis	Temperatur	•	
D1:75	Der zusätzliche Wärmeerzeuger lädt den Heizwasser-Pufferspei- cher, bis die Temperatur von 75 °C am eingestellten Sensor (Codie- rung "D0:1-5 ") erreicht wird.	D1:50 bis D1:100	Einstellbarer Wert in °C

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Einschaltverzög	erung	1		
D2:10	Einschaltverzögerung des zusätz- lichen Wärmeerzeugers	D2:0 bis D2:250	Einstellbarer Wert in Minuten	
Einschalttempei	atur Systemtemperatur Soll		•	
D3:-10	Einschalttemperatur des zusätz- lichen Wärmeerzeugers Bedingung zum Einschalten: Systemtemperatur-Istwert < Systemtemperatur-Sollwert minus eingestelltem Wert (hier: 10 K)	D3:-100 bis D3:-1	Einstellbarer Wert in K	
Laufzeit Minima	1	•	•	
D4:5	Minimale Laufzeit des zusätzlichen Wärmeerzeugers	D4:0 bis D4:250	Einstellbarer Wert in Minuten	
Pausenzeit Mini	mal	1		
D5:5	Minimale Pausenzeit des zusätz- lichen Wärmeerzeugers	D5:0 bis D5:250	Einstellbarer Wert in Minuten	
Unverz. Einscha	Iten Systemtemp. Soll			
D6:-20	Unverzögertes Einschalten des zu- sätzlichen Wärmeerzeugers Bedingung: Systemtemperatur-Istwert < Systemtemperatur-Sollwert minus eingestelltem Wert (hier: 20 K)	D6:-100 bis D6:0	Einstellbarer Wert in K	
Parallelbetrieb			•	
D7:1	Nur bei zusätzlichen Wärmeerzeu- gern mit eigener Kesselkreis- pumpe: Parallelbetrieb der beiden Wärme- erzeuger ist möglich.	D7:0	Parallelbetrieb der beiden Heizkes- sel ist nicht möglich.	

Heizung

Legende:

AT Außentemperatur

RT Raumtemperatur

K Kelvin (Temperaturdifferenz)

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand Fernbedienung		Mögliche Umstellung		
A0:0	Verfügbar, falls eine Fernbedie- nung angeschlossen wird.	bedie- A0:1 I.	Mit Vitotrol 200-A Wird automatisch erkannt.	
Ohne Fernbedienung	A0:2	Mit Vitotrol 300-A Wird automatisch erkannt.		
		A0:3	Mit Vitotrol 350 Wird automatisch erkannt.	

Codierung im Auslieferungszustand Sommersparfunktion Raumtemperatur		Mögliche Umstellung	
	(Sparschaltung): Heizkreispumpe "Aus", falls Au- ßentemperatur (AT) 1 K größer ist als Raumtemperatur-Sollwert (RT _{soll})	A5:1 bis A5:15	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion Siehe folgende Tabelle:

Parameter Adres- se "A5":	Heizkreispumpe "Aus" Sommersparfunktion aktiv
1	AT > RT _{Soll} + 5 K
2	AT > RT _{Soll} + 4 K
3	AT > RT _{Soll} + 3 K
4	AT > RT _{Soll} + 2 K
5	AT > RT _{Soll} + 1 K
6	AT > RT _{Soll}
7	AT > RT _{Soll} – 1 K
bis	bis
15	AT > RT _{Soll} – 9 K

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche Umstellung		
Sommerspar	funktion absolut	I		
A6:36	Erweiterte Sparschaltung inaktiv	A6:5 bis A6:35	 Erweiterte Sparschaltung aktiv Einstellbarem Wert zuzüglich 1 °C: Die Heizkreispumpe wird ausgeschaltet. Der Heizungsmischer wird geschlossen. Grundlage ist die gedämpfte Außentemperatur, die sich aus tatsächlicher Außentemperatur und einer Zeitkonstante zusammensetzt. Die Zeitkonstante berücksichtigt das Auskühlen eines durchschnittlichen Gebäudes. Empfohlene Einstellung: "A6:16" 	
Mischarspar	funktion		DIS " A6:18 "	
A7:0	Ohne Mischersparfunktion	A7:1	 Mit Mischersparfunktion (erweiterte Heizkreispumpenlogik): Heizkreispumpe zusätzlich "Aus": Der Mischer wurde länger als 20 Minuten zugefahren. Heizkreispumpe bei folgenden Funk- tionen "Ein": Falls der Heizungsmischer in Regelfunktion geht Bei Frostgefahr 	

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Raumsensor Rau	maufschaltung	1	
B0:0	Steht zur Verfügung, falls Codie- rung "A0>0" , in der aktuellen Gruppe "Heizung" , eingestellt ist. Heizbetrieb und reduzierter Be- trieb:	B0:1	 Heizbetrieb: Witterungsgeführter Betrieb ohne Raumtemperatur-Aufschaltung Reduzierter Betrieb: Witterungsgeführter Betrieb mit Baumtemperatur Aufschaltung
	ne Raumtemperatur-Aufschal- tung	B0:2	Heizbetrieb: • Witterungsgeführter Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung Reduzierter Betrieb: • Witterungsgeführter Betrieb ohne
		B0:3	 Raumtemperatur-Aufschaltung Heizbetrieb und reduzierter Betrieb: Witterungsgeführter Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung
Raumsensor Rau	meinflussfaktor	1	
B2:8	Raumeinflussfaktor 8. Je höher der eingestellte Faktor, umso höher der Einfluss auf die Vorlauftemperatur	B2:0	Kein Raumeinflussfaktor
		B2:1 bis B2:31	Raumeinflussfaktor einstellbar
Raumsensor Som	mersparfunktion		
B5:0	Ohne raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik-Funktion	B5:1 bis B5:8	Steht zur Verfügung, falls Codierung "A0>0 ", in der aktuellen Gruppe "Heizung ", eingestellt ist. Mit raumtemperaturgeführter Heiz- kreispumpenlogik-Funktion Siehe folgende Tabelle:
Parameter Adres-	Heizkreispumpe "Aus"		Heizkreispumpe "Ein"
seB5":	Sommorsparfunktion aktiv		Sommorenarfunktion nacciv

Parameter Adres-	Heizkreispumpe "Aus"	Heizkreispumpe "Ein"
se "B5":	Sommersparfunktion aktiv	Sommersparfunktion passiv
1	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 5 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} + 4 K
2	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 4 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} + 3 K
3	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 3 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} + 2 K
4	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 2 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} + 1 K
5	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 1 K	RT _{Ist} < RT _{Soll}
6	RT _{Ist} > RT _{Soll}	RT _{Ist} < RT _{Soll} -1 K
7	RT _{Ist} > RT _{Soll} - 1 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} -2 K
8	RT _{Ist} > RT _{Soll} – 2 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} –3 K

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Vorlauftemperatur Minimalbegrenzung			
C5:20	Minimalbegrenzung der Vorlauf- temperatur	C5:1 bis C5:100	Einstellbarer Wert in °C
Vorlauftempe	eratur Maximalbegrenzung		
C6:75	Maximalbegrenzung der Vorlauf- temperatur	C6:10 bis C6:100	Einstellbarer Wert in °C

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Raumsensor	r Begrenzung		
C8:31	Keine Begrenzung des Raumeinf- lusses Steht zur Verfügung, falls Codie- rung "A0:1 ", "A0:2 " oder "A0:3 " und "B0:1 " oder "B0:2 " oder "B0:3 ", Gruppe "Heizung ", einge- stellt ist.	C8:1 bis C8:31	Begrenzung des Raumeinflusses einstellbar Einstellbarer Wert in °C
Partybetrieb	Zeitbegrenzung	*	· ·
F2:8	Zeitliche Begrenzung des Partybe- triebs auf 8 h	F2:0	Keine Zeitbegrenzung für Partybe- trieb Partybetrieb wird mit Wechsel des Betriebsprogramms auf "Heizen" deaktiviert.
		F2:1 bis F2:12	Zeitliche Begrenzung einstellbar von 1 bis 12 Stunden
Wärme abfü	hren	•	
F3:1	Bei der Funktion "Wärme abfüh- ren" wird auf die eingestellte maxi- male Vorlauftemperatur des Heiz- kreises (Codierung "C6 ", Gruppe "Heizung") geregelt.	F3:0	Für den ausgewählten Heizkreis ist die Funktion "Wärme abführen" deaktiviert.
Laufzeit Soll			
F4:140	Das Ventil wird für die Laufzeit Soll geregelt, anschließend auf Dauer- lauf umgeschaltet.	F4:15 bis F4:254	Einstellbarer Wert in Sekunden

Warmwasser (Trinkwassererwärmer)

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Warmwasser	Warmwasser Differenz			
0C:0	Differenztemperatur der Trinkwas- sererwärmung wird automatisch ermittelt. Differenztemperatur: Systemtem- peratur und Warmwassertempera- tur	0C:1 bis 0C:20	Differenztemperatur einstellbar Einstellbarer Wert in K	
Warmwasser	Rücklauftemperatur			
0D:10	Mengenregelung aktiv Rücklauftemperatur-Sollwert ent-	0D:0	Mengenregelung ausgeschaltet Ventil ist immer komplett geöffnet.	
	spricht Warmwassertemperatur plus 10 K. Steht nur zu Verfügung, falls Anfor- derung der Warmwasserbereitung über KM-BUS an einem Mischer- modul angeschlossen ist.	0D:1 bis 0D:30	Mengenregelung aktiv Rücklauftemperatur-Sollwert ent- spricht Warmwassertemperatur plus eingestelltem Wert. Einstellbarer Wert in °C	

Solar

Codierungen

Codierung im /	Auslieferungszustand	Mögliche Umstell	ung
Differenz Warm	nwasser	I	
6E:10	Beheizung des Warmwassers durch die Solaranlage bei Diffe- renztemperatur aktiv. Differenz zwischen Solar und Trinkwassererwärmung	6E:1 bis 6E:50	Einstellbarer Wert in K
Maximaltempe	ratur Warmwasser		
6F:60	Max. Begrenzung Trinkwassertem- peratur bei Beheizung durch die Solaranlage. Bis zu diesem Tem- peraturwert wird Warmwasser durch die Solaranlage geladen. Bei Trinkwassererwärmung durch Kombispeicher bezieht sich diese Temperatur auf den 1. Puffertem- peratursensor.	6F:0 bis 6F:100	Einstellbarer Wert in °C
Differenz Puffe	r	<u></u>	1
70:10	Differenztemperatur zwischen So- lar und Heizwasser-Pufferspeicher zur Einschaltung der Beheizung des Heizwasser-Pufferspeichers durch die Solaranlage	70:1 bis 70:50	Einstellbarer Wert in K
Zusatzfunktion	Solar		
71:0	Zusatzfunktion Solar: Umwälzpum- pe zur Umschichtung des Spei- cher-Wassererwärmers deaktiviert Codierung steht zur Verfügung, falls der Ausgang der Umwälzpum- pe zur Umschichtung (UP) an der Leiterplatte HKK verfügbar ist. Sie- he "Anschlussmöglichkeiten an Leiterplatte HKK und Erweite- rungssätzen über KM-BUS"	71:0 bis 71:23	Uhrzeit für den Start der Zusatzfunk- tion Solar Zusatzfunktion Solar: Freigabe der Umwälzpumpe zur Umschichtung des Speicher-Wassererwärmers. Durch die Umwälzpumpe (UP) der Solaranlage kann der untere Bereich des Speicher-Wassererwärmers auf die gewünschte Temperatur aufge- heizt werden. Zeitpunkt einstellbar von 01:00 Uhr ("71:1") bis 23:00 Uhr ("71:23") Zeitpunkt der Funktion muss inner- halb den Freigabezeiten der Trink- wassererwärmung liegen.
Zusatzfunktion	Laufzeit	I	
72:0	Umwälzpumpe zur Umschichtung "Aus"	72:0 bis 72:180	Laufzeit der Umwälzpumpe zur Um- schichtung Solar Einstellbarer Wert in Minuten Nur aktiv bei Codierung "71:1 - 23"
Solarkreispum	pe Maximaldrehzahl		
73:100	Maximal zulässige Drehzahl der Solarkreispumpe von 100 % der maximal möglichen Pumpendreh- zahl	73:10 bis 73:100	Einstellwert in %

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche Um	nstellung
Solarkreispu	ımpe Minimaldrehzahl	1	
74:30	Minimal zulässige Drehzahl der Solarkreispumpe von 30 % der maximal möglichen Pumpendreh- zahl	74:10 bis 74:100	Einstellbarer Wert in %
Nenn-Volum	enstrom Kollektorkreis		
75:0.0	Kein Volumenstrom	75:0 bis 75:500	Nenn-Volumenstrom des Kollektor- kreises Einstellbarer Wert 1 ≙ 0,1 I/min
Maximaltem	peratur Sonnenkollektor		
76:140	Maximale Temperatur im Sonnen- kollektor. Solargruppe wird bei Überschreiten der max. Tempera- tur ausgeschaltet. Bei Unterschreiten der eingestell- ten max. Temperatur um 10 K schaltet die Solargruppe wieder ein.	76:50 bis 76:150	Einstellbarer Wert in °C
Kollektorser	nsor Spülen		
77:0	Spülzeit in Sekunden <i>Hinweis</i> Das Spülen wird in regelmäßigen Abständen für die eingestellte Spülzeit aktiviert. Nur aktiv, falls Kollektortemperatur ≥ Außentemperatur	77:1 bis 77:120	Einstellbereich in Sekunden

Codierung 2

Codierung 2 aufrufen

- Achtung
- Eine Fehlbedienung in den "Codierebenen"
 kann zu Schäden am Heizkessel und an der
 Heizungsanlage führen.
 Anweisungen im Kapitel "Codierungen" beachten.

Hinweis

- In der Codierebene 2 sind alle Codierungen erreichbar, auch die Codierungen der Codierebene 1.
- Nicht angezeigt werden Codierungen, die durch Ausstattung der Heizungsanlage oder Einstellung anderer Codierungen keine Funktion haben.

Folgende Tasten drücken:

1. ⊛ + ≡: ca. 4 Sekunden gleichzeitig Das Menü "Service" erscheint.

- 2. → + ∞ ca. 4 Sekunden gleichzeitig Im Menü **"Service**" erscheint **"Codie**rung 2".
- 3. ▲/▼ für "Codierung 2"
- 4. 🕞 zur Bestätigung
- 5. ▲/▼ für die gewünschte Gruppe
- 6. 🛞 zur Bestätigung
- 7.
 bei "Heizung" für: "Heizkreis 1" (HK1), "Heizkreis 2" (HK2), "Heizkreis 3" (HK3) oder "Heizkreis 4" (HK4), falls vorhanden
- 8. ▲/▼ für gewünschte Codieradresse
- 9. 🛞 zur Bestätigung

10. ▲/**▼** für gewünschten Wert

- 12. 🕤 so oft, bis die Grundanzeige erscheint
- 11. (R) zur Bestätigung Im Display erscheint kurz "Übernommen".

Übersicht Codierebene 2

Die Codieradressen werden je nach Anlagenkonfiguration in Gruppen angezeigt:

Servicefunktion	Siehe Seite
"Allgemein"	101
"Kessel"	102
"Beschickung"	104
"Heizung"	105
" Warmwasser" (Trinkwassererwärmung)	107

Allgemein

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Verzögerung Störmeldeausgang				
80:6	Mindestdauer der Störung bis Stö- rungsmeldung erfolgt 6 Einstellschritte ≙ 30 Sekunden	80:0 bis 80:199	1 Einstellschritt ≙ 5 Sekunden. Einstellbarer Wert von 0 s bis 995 Sekunden.	
Automatische So	mmer-/Winterzeitumstellung			
81:1	Automatische Sommer-/Winterzeit- umstellung	81:0	Manuelle Sommer-/Winterzeitum- stellung	
Zeitkonstante Au	ßentemperatur			
90:128	Zeitkonstante für die Berechnung der gedämpften Außentemperatur	90:0	Gedämpften Außentemperatur ≙ ak- tueller Außentemperatur	
	Die Zeitkonstante 128 entspricht ca. 21,5 Stunden.	90:1 bis 90:199	 Anpassung der Vorlauftemperatur bei Änderung der Außentemperatur Schnelle Anpassung: Niedriger Einstellwert Langsame Anpassung: Höherer Einstellwert 1 Einstellschritt ≜ 10 Minuten 	
Offset Außentem	peratur	1		
92:0	Keine Korrektur der Außentempe- ratur	92:- 10 bis 92:10	Korrektur der Außentemperatur Einstellbarer Wert in K	

Kessel

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
orrektur Teillast			
Sollwert Rest-O ₂ im Abgas wird im Teillastbetrieb um den einstellba- ren Wert erhöht.	0D:0 bis 0D:5,0	Einstellbarer Wert in %	
Verzögerung			
Ausschaltverzögerung bei Über- schreiten der max. Kesselwasser- temperatur Codierung 1, Adresse E, Gruppe Kessel	0F:0 bis 0F:240	Einstellbereich in Sekunden	
	1		
Falls die Kesseltemperatur über den eingestellten Wert steigt, wird der Status Überwärme abführen aktiviert. Nur verfügbar bei Heizkessel > 50 kW.	10: bis 10:	Einstellbereich in °C	
/			
Vorlauftemperaturregelung des Heizkessels über PWM Pumpe	11:0	Vorlauftemperaturregelung des Heizkessels ist nicht aktiv .	
PWM Pumpe ≙ Pumpe mit P uls- W eiten- M odulation Nur bei Verwendung einer PWM Kesselkreispumpe möglich	11:1	Vorlauftemperaturregelung des Heizkessels ist aktiv . Die Vorlauftemperatur des Kessels wird durch die Rücklauftemperatur- anhebung auf den eingestellten Kes- selwassertemperatur-Sollwert ab- züglich 3 K geregelt.	
r Soll Minimal	-		
Einstellung des min. Temperatur- Sollwerts des Systems ist deakti- viert .	13:1	Falls die Heizkreise nicht durch die Regelung des Heizkessels geregelt werden, kann ein min. Temperatur- Sollwert des Systems eingestellt werden. Einstellung des min. Temperatur- Sollwerts des Systems ist aktiviert .	
imaldrehzahl			
Min. Drehzahl der Kesselkreis- pumpe beträgt % der max. Drehzahl. Codierung ist nur aktiv bei Kessel- kreispumpe mit PWM-Signal.	1C:15 bis 1C:100	Einstellbarer Wert in %	
kimaldrehzahl			
Drehzahl der Kesselkreispumpe Codierung ist nur aktiv bei Kessel- kreispumpe mit PWM-Signal.	1D:15 bis 1D:100	Einstellbarer Wert in %	
Minimal			
Begrenzung der min. Abgastempe- ratur auf eine bestimmte Tempera- tur	3F: bis 3F:	Einstellbarer Wert in °C	
	Ilieferungszustand prrektur Teillast Sollwert Rest-O₂ im Abgas wird im Teillastbetrieb um den einstellba- ren Wert erhöht. Verzögerung Ausschaltverzögerung bei Über- schreiten der max. Kesselwasser- temperatur Codierung 1, Adresse E, Gruppe Kessel Falls die Kesseltemperatur über den eingestellten Wert steigt, wird der Status Überwärme abführen aktiviert. Nur verfügbar bei Heizkessel > 50 kW. Vorlauftemperaturregelung des Heizkessels über PWM Pumpe PWM Pumpe ≜ Pumpe mit Puls-Weiten-Modulation Nur bei Verwendung einer PWM Kesselkreispumpe möglich r Soll Minimal Einstellung des min. Temperatur- Sollwerts des Systems ist deakti- viert. imaldrehzahl Min. Drehzahl der Kesselkreis- pumpe beträgt % der max. Drehzahl. Codierung ist nur aktiv bei Kessel- kreispumpe mit PWM-Signal. cimaldrehzahl Drehzahl der Kesselkreispumpe Codierung ist nur aktiv bei Kessel- kreispumpe mit PWM-Signal. Minimal Begrenzung der min. Abgastempe- ratur auf eine bestimmte Tempera- tur	HieferungszustandMögliche Umstellprrektur TeillastOD:0Sollwert Rest-O2 im Abgas wird im Teillastbetrieb um den einstellba- ren Wert erhöht.OD:0VerzögerungUsschaltverzögerung bei Über- schreiten der max. Kesselwasser- temperatur Codierung 1, Adresse E, Gruppe KesselOF:0 bis OF:240Falls die Kesseltemperatur über den eingestellten Wert steigt, wird der Status Überwärme abführen aktiviert. Nur verfügbar bei Heizkessel > 50 kW.10:Vorlauftemperaturregelung des Heizkessels über PWM Pumpe PWM Pumpe \triangleq Pumpe mit Puls-Weiten-Modulation Nur bei Verwendung einer PWM Kesselkreispumpe möglich11:1Einstellung des min. Temperatur- Sollwerts des Systems ist deakti- viert.13:1Min. Drehzahl der Kesselkreis- pumpe beträgt % der max. Drehzahl.1C:15 bis 1C:100Min. Drehzahl der Kesselkreis- pumpe mit PWM-Signal.1D:15 bis 1D:100Minald Begrenzung der min. Abgastempe- ratur auf eine bestimmte Temperatur ur3F: bis 3F:	

Codierung i	m Auslieferungszustand	Mögliche U	Imstellung
Leistungsre	gler		
46:	Nicht verändern.	46: bis 46:	Ein kleiner Wert verlangsamt, ein großer Wert beschleunigt den Reg- ler.
Materialregl	er		
47:	Nicht verändern.	47: bis 47:	Ein kleiner Wert verlangsamt, ein großer Wert beschleunigt den Reg- ler.
Materialregl	er Verzögerung		
4A:	Nicht verändern.	4A: bis 4A:	
Materialreg	er Voll-Last		
53:	Nicht verändern.	53: bis 53:	
Materialregl	er Teillast		
56:	Nicht verändern.	56: bis 56:	
Materialregl	er Abgasgebläse		
57:	Nicht verändern.	57: bis 57:	
Abreinigung	J Sperren	_	
63:0	Keine zeitliche Sperre. Wärmetauscherreinigung und die Entaschungsschnecke können zu jederzeit eingeschaltet werden.	63:1	Sperre der Wärmetauscherreinigung und Entaschungsschnecke von 22:00 bis 06:00 Uhr Nur bei Heizkessel > 50 kW
	Nur bei Heizkessel > 50 kW	63:2	Sperre der Wärmetauscherreinigung und Entaschungsschnecke von 21:00 bis 07:00 Uhr Nur bei Heizkessel > 50 kW
		63:3	Sperre der Wärmetauscherreinigung und Entaschungsschnecke von 20:00 bis 08:00 Uhr Nur bei Heizkessel > 50 kW
		63:4	Sperre der Wärmetauscherreinigung und Entaschungsschnecke von 19:00 bis 09:00 Uhr Nur bei Heizkessel > 50 kW
Primärluftkla	appe max. Kesselleistung		
82:	Nicht verändern.	82: bis 82:	
Primärluftkla	appe Teillast	1	1
83:	Nicht verändern.	83: bis 83:	

 \blacktriangleright

Codierung	im Auslieferungszustand	Mögliche U	mstellung
Primärluftk	lappe Kesselstart		
84:	Nicht verändern.	84: bis 84:	
Sekundärlu	ıftklappe minimal	•	
87:	Nicht verändern.	87: bis 87:	
Abgasgebla	äse Saugmodul		
F5:0	Abgasgebläse wird bei Betrieb des Saugmoduls ausgeschaltet.	F5:1	Abgasgebläse wird bei Betrieb des Saugmoduls eingeschaltet.
Energiegeh	nalt Pellets		
F6:0	Höhe des Energiegehalts	F6: bis F6:	Aktuelle Wärmeleistung wird nur an- gezeigt, falls Energiegehalt > 30 (3,0 kWh/Kg) ist.
Lambdaso	nde automatisch abgleichen		
F9:1	 Einstellungen zum Abgleichen der Lambdasonde Automatische Einschaltung Be- heizung Lambdasonde Abgleich der Lambdasonde nur manuell möglich 	F9:0	 Beheizung Lambdasonde immer an Abgleich der Lambdasonde nur manuell möglich
Typ O2 Sor	nde		
FF:1	Lambdasonde Typ NTK	FF:0	Lambdasonde Typ LSM 11
		FF:3	Breitbandsonde mit Leiterplatte BLS

Beschickung

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Ur	Mögliche Umstellung	
Takt Maximal Teillast				
16:	Max. Einschubtakt im Teillastbe- trieb Nur bei Heizkessel > 50 kW.	16: bis 16:	Einstellbereich in %	
Füllzeit Breni	nraum			
1E:	Laufzeit der Einschubschnecke	1E: bis 1E:	Einstellbereich in Sekunden	
Füllzeit Schn	ecke			
1F:	Laufzeit der Einschubschnecke. Laufzeit zur Befüllung der Ein- schubschnecke.	1F: bis 1F:	Einstellbereich in Sekunden	
Aschegehalt	des Brennstoffs	I.		
21:0,7	Aschegehalt des Brennstoffs	21:0,1 bis 21:5,0	Einstellbereich in Prozent	
Brennstoff Ve	erbrauch	1	·	
22:	Einstellung des Brennstoff-Ver- brauchs	22: bis 22:	Einstellbereich in kg/h Brennstoff-Fördermenge der Ein- schubschnecke in einer Stunde	

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Umschalteir	nheit	•	
64:	Einstellung, wie viele Sonden die Umschalteinheit hat. Nur verfügbar, falls Umschaltein- heit "Typ 0" angeschlossen ist.	64:2 bis 64:8	Einstellbereich: 2 bis 8 Sonden
Umschalteir	nheit Laufzeit		·
65:	Laufzeit der Umschalteinheit Nur verfügbar, falls eine Umschalt- einheit angeschlossen ist.	65:10 bis 65:120	Einstellbereich in Minuten Um eine leere Saugsonde zu erken- nen, wird intern eine minimale Lauf- zeit der Saugsonde gefahren.
Laufzeit Rüc	ckspülen		
66:0	Die Rückspülfunktion ist deakti- viert. Nicht verändern.	66:1 bis 66:30	
Typ Näherui	ngssensor Pelletschlauch		
E8:0	Näherungssensor Pelletschlauch ohne Funktion	E8:1	Näherungssensor Pelletschlauch an Stecker 250.DI3 angeschlossen.
		E8:2	Näherungssensor Pelletschlauch an Stecker 251 angeschlossen.
		E8:3	Funktion Näherungssensor Pellet- schlauch wird von Näherungssensor Pelletbehälter übernommen (Stecker 248).

Heizung

Codierungen

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche L	Jmstellung
Warmwasser	r-Vorrang	1	
A2:2	Während der Speicherbeheizung fährt der Mischer zu, die Heizkreis- pumpe wird ausgeschaltet.	A2:0	Keine Vorrangschaltung bei Spei- cherbeheizung <i>Hinweis</i> <i>Für jeden Heizkreis individuell ein-</i> <i>stellbar</i> <i>Auswahl des Heizkreises mit</i> 4.
		A2:1	Während der Speicherbeheizung fährt der Mischer zu. Bei Verdrah- tung des Heizkreises an der Rege- lung des Heizkessels: Heizkreis- pumpe bleibt eingeschaltet. Bei Ver- wendung eines Erweiterungssatzes für den Heizkreis: Heizkreispumpe wird ausgeschaltet.
		A2:3	Während der Speicherbeheizung wird der Sollwert der Vorlauftempe- ratur auf den Sollwert des reduzier- ten Heizbetriebs gesetzt.

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Temperatur Frostschutz			
A3:2	Außentemperatur unter 1 °C: Frostschutzfunktion "Ein" Außentemperatur über 3 °C: Frost- schutzfunktion "Aus"	A3:-9 bis A3:15	Frostschutzfunktion "Ein "/ "Aus " Siehe folgende Tabelle:

Achtung

Falls die Temperatur Frostschutz auf unter 1 °C Außentemperatur eingestellt wird, können ungedämmte Rohrleitungen einfrieren. Besonders gefährdet sind Rohrleitungen im Freien und bei Abschaltbetrieb, z. B. im Urlaub. Rohrleitungen wärmedämmen und unbeaufsichtigten Abschaltbetrieb vermeiden.

Parameter Adresse "A3"	Frostschutzfunktion/Heizkreispumpe "Ein"	Frostschutzfunktion/Heizkreispumpe "Aus"
-9	-10 °C	-8 °C
-8	-9 °C	-7 °C
-7	-8 °C	-6 °C
-6	-7 °C	-5 °C
-5	-6 °C	-4 °C
-4	-5 °C	-3 °C
-3	-4 °C	-2 °C
-2	-3 °C	-1 °C
-1	-2 °C	0°C
0	-1 °C	1 °C
1	0°C	2 °C
2	1 °C	3 °C
bis	bis	bis
15	14 °C	16 °C

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung				
Frostschutz aktivieren						
A4:0	Die Frostschutzfunktion ist akti- viert . Ein- und Ausschalttempera- tur der Funktion können eingestellt werden (Codierung "A3" , Gruppe "Heizung"). Frostschutzfunktion: Heizkreis- pumpe wird bei entsprechender Außentemperatur eingeschaltet, eine Mindesttemperatur des Vor- laufs von 10 °C vorgegeben. Bei entsprechender Außentemperatur wird die Frostschutzfunktion auto- matisch ausgeschaltet.	A4:1	Die Frostschutzfunktion ist deakti- viert . Einstellung nur möglich, falls Codierung "A3:–9 " eingestellt ist. <i>Hinweis</i> <i>Hinweis Codierung "A3" beachten.</i>			

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung				
Raumtemperatursensor Offset						
E2:50	Steht zur Verfügung, falls Codie- rung "A0:1 ", "A0:2 " oder "A0:3 ", Gruppe "Heizung", eingestellt ist.	E2:0 bis E2:49	Korrektur - 5 K bis Anzeigekorrektur - 0,1 K			
	Keine Korrektur des Raumtempe- ratur-Istwerts	E2:51 bis E2:99	Anzeigekorrektur + 0,1 K bis Anzei- gekorrektur + 4,9 K			
Estrichtrocl	knung	•				
F1:0	Estrichtrocknung nicht aktiv	F1:1 bis F1:6	Estrichtrocknung einstellbar nach 6 wählbaren Temperatur-Zeit-Profilen. Weitere Informationen siehe Kapitel "Estrichtrocknung"			

Warmwasser (Trinkwassererwärmer)

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung				
Warmwassertemperatur-Sollwert Nachladeunterdrückung						
Nachladeunterdrückung der Solar- regelung deaktiviert	67:1 bis 67:90	Sollwert Warmwasser bei aktiver Nachladeunterdrückung der Solarre- gelung in °C				
sterese Warmwasser						
Pumpe ein: Sobald WW _{lst} < WW _{Soll} - 2,5 K	85:1 bis 85:10	Einstellbereich in K Pumpe ein: Sobald Warmwasser 1 bis 10 K unter WW _{Soll}				
	m Auslieferungszustand ertemperatur-Sollwert Nachladeunterdrückung der Solar- regelung deaktiviert sterese Warmwasser Pumpe ein: Sobald WW _{ist} < WW _{Soll} - 2,5 K	m AuslieferungszustandMögliche Uertemperatur-Sollwert Nachladeunterdrückung regelung deaktiviert67:1Nachladeunterdrückung der Solar- regelung deaktiviert67:90sterese Warmwasser85:1Pumpe ein: Sobald WWIst < WWSoll - 2,5 K85:1				

Regler

Hinweis

Das Verändern der Regler ist nur nach Rücksprache mit dem Herstellerwerk gestattet.

Servicefunktionen

Folgende Servicefunktionen können gewählt werden:

Servicefunktion	Funktion	Siehe Seite
"Diagnose"	Betriebszustände, Aktoren und Sensoren abfragen.	109
"Aktorentest"	Aktoren prüfen.	109
"Codierung 1"	Anlage konfigurieren.	86
"Codierung 2"	Anlage konfigurieren.	100
"Fehlerhistorie"	Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen.	114
"Servicefunktionen"*7		
▪ "Wartung"	 Status Wartung Betriebsstunden/Tage bis zur nächsten Wartung Übersicht Anzeige letzten 5 Wartung Wartung Reset Bestätigung der durchgeführten Inbetriebnahme oder Wartung Betriebsstunden Wartungsintervall Einstellung Betriebsstunden bis zur nächsten Wartung 	84
"O2 Sonde abgleichen"	O₂–Sonde abgleichen. (Lambdasonde abgleichen)	134
"Saugmodul füllen"	Saugmodul ■ Pelletbehälter füllen. ■ Prüfen	111
"Pelletbehälter leerfahren"	Intervall für das Leerfahren des Pelletbehälters einstellen.	111
 "Umschalteinheit" 	Umschalteinheit prüfen.	112
▪ "Grundeinstellung"	Grundeinstellungen laden: • Alle Daten • Allgemein • Kessel • Beschickung • Puffer • zus. Kessel • Alle Gruppen	113

Service-Menü aufrufen

Das Service-Menü kann in jedem Menü aktiviert werden. 2. ▲/▼

für gewünschte Servicefunktion

Folgende Tasten drücken:

1. 📧 + **E**: ca. 4 Sekunden gleichzeitig Das Menü "**Service**" erscheint.
Service-Menü verlassen

Das Service-Menü kann wie folgt verlassen werden:

- Mit der Taste
- Automatisch nach 30 Minuten
- Menüpunkt "Servicemenü beenden"

Betriebszustände, Aktoren und Sensoren prüfen				
 Betriebszustände, Aktoren und Sensoren können in folgenden Menüs abgefragt werden: Unter "Information" Untermenü im erweiterten Basis-"Menü" Unter "Diagnose" Untermenü im "Service"-Menü Hinweis Die Temperaturwerte oder Zustände der angezeigten Eingänge auf "Funktion und Logik" prüfen. 		 Beispiele "Fu Sind die Tei Bereich? Ist der Zust geschlosse Ist der Zust chen) korre Restsauers 	 Beispiele "Funktion und Logik": Sind die Temperaturwerte der Sensoren im normalen Bereich? Ist der Zustand des Wartungsdeckels (offen oder geschlossen) korrekt? Ist der Zustand der Lichtschranke (frei oder unterbro- chen) korrekt? Restsauerstoffgehalt in Ordnung? 	
"Info	ormations"-Menü aufrufen			
Folge	ende Tasten drücken:	3. 📧	zur Bestätigung	
1. 🔳	"Menü" erscheint.	4. ▲/▼ + ◎	für die gewünschten Informationen im Menü	
2. ▲/	für "Information"	5. 🌪	so oft, bis die Grundanzeige erscheint	
"Diaę	gnose"-Menü aufrufen			
Folge	nde Tasten drücken:	3. OK	zur Bestätigung	
1. 📧	+ Ⅲ ca. 4 Sekunden gleichzeitig Das Menü " Service " erscheint.	4. ▲/▼ + ⊙k	für die gewünschten Informationen im Menü	
2. ▲/	für "Diagnose "	5. 🕤	so oft, bis die Grundanzeige erscheint	
Aus	sgänge (Aktoren) prüfen			
\wedge	Gefahr Aktivierte Beschickungseinrichtungen (Ein-	Achtur Durch	ng Überhitzung kann das Zündelement	

Aktivierte Beschickungseinrichtungen (Einschubschnecke, Förderschnecke usw.) können während des Aktorentests zu Verstopfungen im Brennstoffentnahme-System führen. Beschickungseinrichtungen nur kurzfristig aktivieren.

Achtung

5676690

Falsch angeschlossene Aktoren können zu Schäden an der Anlage führen. Während des Aktorentests den jeweiligen Aktor genau prüfen. Durch Überhitzung kann das Zündelement beschädigt werden. Dem Zündelement wird durch geöffnete Brennraumtür oder Deckel die benötigte Luftzufuhr entzogen. Bei Start- und Heizbetrieb müssen die Brennraumtür und die Deckel am Heizkessel immer verschlossen sein.

Folgende Aktoren-Gruppen werden nacheinander angezeigt:

- "Allgemein"
- "Kessel"
- "Beschickung"
- "zus. Kessel"

Diagnose

Ausgänge (Aktoren) prüfen (Fortsetzung)

- "Heizkreis 1"
- "Heizkreis 2"
- "Heizkreis 3"
- "Heizkreis 4"

Folgende Aktoren können "manuell" angesteuert werden

Je nach Einstellung und Leistungsgröße des Heizkessels stehen andere Aktoren zur Verfügung.

"Allgemein"

- "Sammelstörung Öffnen"
- "Leistungsausgabe Ein"

"Kessel"

- "Abgasgebläse Ein"
- "Zündung Ein"
- "Primärluftklappe Öffnen"
- "Primärluftklappe Schließen"
- "Sekundärluftklappe Öffnen"
- "Sekundärluftklappe Schließen"
- "Kesselpumpe Ein"
- "Kesselventil Öffnen"
- "Kesselventil Schließen"
- "Entaschung Ein"
- "Rost Ein"
- "Rost Rev" (Drehrichtungsumkehr)
- "Abreinigung Ein"

Hinweis

Nach Austausch eines Mischer-Motors: Drehrichtung prüfen!

"Beschickung"

- "Einschubschnecke Ein"
- "Förderschnecke Ein"
- "Saugmodul Ein"
- "Austragung Ein"
- "Umschalteinheit RL Ein" (Rechtslauf)
- "Umschalteinheit LL Rev" (Linkslauf)
- "Ext. Beschickung Ein"

Einstieg in das Menü "Aktorentest"

Der Aktorentest kann nur bei "ausgeschaltetem" Heizkessel durchgeführt werden (**START/STOP**-Taste leuchtet nicht).

Die Ausgänge (Aktoren) können im Menü **"Service"** unter **"Aktorentest"** angesteuert werden.

Hinweis

Hinter jedem Begriff auf der Anzeige steht die Aktion des jeweiligen Aktors, welche ausgeführt wird. Falls keine oder die falsche Aktion sichtbar wird, den entsprechenden elektrischen Anschluss prüfen. Während des Aktorentests ist der automatische **Über***füllschutz deaktiviert*.

- "Warmwasser"
 "Zirkulation"
- "Solar"
- ert werden

"zus. Kessel" ■ "zus. Kessel Ein"

"Heizkreis 1"

- "Pumpe Ein"
- "Ventil öffnen"
- "Ventil schließen"
- "Heizkreis 2"
- "Pumpe Ein"
- "Ventil öffnen"
- "Ventil schließen"
- "Heizkreis 3"
- "Pumpe Ein"
- "Pumpe Em
 "Ventil öffnen"
- "Ventil schließen"
- "Heizkreis 4"
- "Pumpe Ein"
- "Ventil öffnen"
- "Ventil schließen"

"Warmwasser"

- "Pumpe Ein"
- "Ventil öffnen"
- "Ventil schließen"

"Zirkulation" (am Heizkessel, Leiterplatte HKK) ■ "Pumpe Ein"

- "Solar" (am Heizkessel, Leiterplatte HKK)
- "Pumpe Ein"
- "Ventil öffnen"
- "Ventil schließen"
- 1. _☉ + **≡**: ca. 4 Sekunden gleichzeitig drücken um das Menü **"Service**" aufzurufen.
- 2. ▲/▼ für "Aktorentest"
- 3. 👀 zur Bestätigung
- **4.** ▲/▼ für die gewünschte Gruppe der Ausgänge (Aktoren)
- 5. 🐼 zur Bestätigung
- 6. ▲/▼ für den gewünschten Ausgang (Aktor)

5676690

Ausgänge (Aktoren) prüfen (Fortsetzung)

7. 🕅 zur Ansteuerung

Hinweis

Bei einigen Aktoren kann mit den Tasten ▲/▼ die Drehzahl verändert werden.

Saugmodul füllen

Montage- und Serviceanleitung Saugmodul

Einstieg in das Menü "Saugmodul füllen"

1. 0k + E ca. 4 Sekunden gleichzeitig **5**. (K) zur Bestätigung Das Menü "Service" erscheint. 6. ▲/▼ für "Ja" 2. ▲/▼ für "Servicefunktionen" zur Bestätigung **7.** (K) zur Bestätigung **3**. (K) 8. 🕁 so oft, bis die Grundanzeige erscheint 4. ▲/▼ für "Saugmodul füllen"

Pelletbehälter leerfahren

Hinweis

Diese Funktion steht nur bei Austragungssystemen mit Saugmodul zur Verfügung. Siehe "Beschickungsschema" in "Codierung 1, Hardware", auf Seite 87.

Im Menü **"Pelletbehälter leerfahren**" stehen folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

- "Nein"
 - Der Pelletbehälter wird nie komplett leergefahren. Normaler Betrieb mit eingestellter "Tagesbehälter Leerfahrzeit". Siehe "Codierungen", Gruppe "Beschickung" auf Seite 91.

■ "Ja"

 Der Pelletbehälter wird immer leergefahren. Ausnahme, die Brennstoffmenge für das Starten des Heizkessels ist zu gering.

"Automatik"

- Der Pelletbehälter wird regelmäßig leergefahren.
- "Einmal"
 - Der Pelletbehälter wird einmal leergefahren. Nach dem Leerfahren wird die Einstellung "Pelletbehälter leerfahren" wieder automatisch auf "Nein" gesetzt.

Diagnose

Einstieg in das Menü "Pelletbehälter leerfahren"

4. ▲/▼ für "Pelletbehälter leerfahren" 1. 📧 + 📰 ca. 4 Sekunden gleichzeitig **5**. 0K zur Bestätigung Das Menü "Service" erscheint. 6. ▲/▼ für Auswahl 2. ▲/▼ für "Servicefunktionen" **7**. (K) zur Bestätigung 3. (K) zur Bestätigung 8. 🗲 so oft, bis die Grundanzeige erscheint

- 8. 👀 zum Beenden
- 9. so oft, bis die Grundanzeige angezeigt wird

Umschalteinheit prüfen

Diese Funktion dient zur Prüfung oder manuellen Ansteuerung der Umschalteinheit.

Hinweis

Diese Funktion steht **nur** bei Austragungssystemen mit Umschalteinheit Typ "0" und Typ "1" zur Verfügung.

Einstieg in das Menü "Umschalteinheit"

1. 🖟 + 🇮	ca. 4 Sekunden gleichzeitig Das Menü " Service " erscheint.	6. ∢∕►	für Positionierung der Umschalteinheit
2. ▲/▼	für "Servicefunktionen"	7. OK	zum Aktivieren des Saugmoduls
3. or	zur Bestätigung		<i>Hinweis</i> Saugmodul bleibt nur bei gedrückter
4. ▲/▼	für "Umschalteinheit"		Nur möglich, falls die Umschalteinheit die Position erreicht hat.
5. ok	zur Bestätigung	8. 🛨	so oft, bis die Grundanzeige erscheint

ł

Symbole und Begriffe im Menü

Umschalteinheit Typ 0

"2—8"	Anzahl und Nummer der vorhandenen Saug-
	sonden im Pelletlager
	Die Anzahl der Sonden kann in der Codierung
	eingestellt werden: Siehe Kapitel "Codierun-
	gen", Gruppe "Beschickung"
	Saugsonde wurde in diesem Zyklus bereits

angefahren. Die Laufzeit der Saugsonde wurde erreicht. Saugsonde wurde in diesem Zyklus noch

nicht angefahren. X Saugsonde gesperrt

Die max. Laufzeit der Saugsonde wurde überschritten.

- Spülen der Saugsonde aktiv Das Symbol wird angezeigt, falls die Funktion "Spülen" im "Erweiterten Menü" der Regelung vorgewählt wurde.
- ↓ Ist-Position Aktuelle Position der Umschalteinheit
 ↓ Soll-Position
 - Gewünschte Position der Umschalteinheit

Umschalteinheit Typ 1

- Soll-Position der Saugsonde
 Position kann über
 Aktuelle Position der Saugsonde
- Ist-Position Aktuelle Position der Umschalteinheit "2_8" Anzahl und Nummer der vorhandenen Saugsonden im Pelletlager
 - Anzahl der Sonden wird automatisch erkannt.

Position zum Saugen der markierten Saug-

- sonde **Position zum Spülen** der "linken" Saugsonde "ES" "ES Nullpunkt"
 - "**ES Nullpunkt"** Endlagenschalter am Null-Punkt der Umschalteinheit

→ vor "ES Nullpunkt" bedeutet, dass der Endlagenschalter am Null-Punkt der Umschalteinheit **b**etätigt ist.

"ES" "ES Position"

Endlagenschalter für die Position der Umschalteinheit pro Saugeinheit → vor "ES Position" bedeutet, dass der Endlagenschalter an der Position ≟ oder ➡ betätigt ist.

"NS" "NS Pelletschlauch"

Näherungssensor im Pelletschlauch zur Brennstofferkennung während des Saugvorgangs → vor "NS Pelletschlauch" bedeutet, dass der

Näherungssensor im Pelletschlauch keine Pellets erkennt.

"ES" "ES Nullpunkt"

Endlagenschalter am Null-Punkt der Umschalteinheit

→ vor "ES Nullpunkt" bedeutet, dass der Endlagenschalter am Null-Punkt der Umschalteinheit betätigt ist.

Achtung

Durch Fehlbedienung der Umschalteinheit kann das Saugsystem verstopfen. Bei der Funktion "Saugen" den Füllstand des Pelletbehälters beachten. Die Funktion "Spülen" nur bei entleerter Saugsonde aktivieren.

Umschalteinheit prüfen (Fortsetzung)

"ES" "ES Position"

Endlagenschalter für die Position der Umschalteinheit pro Saugeinheit → vor "ES Position" bedeutet, dass der Endlagenschalter an der Position der Saugeinheit betätigt ist.

"NS" "NS Pelletschlauch"

Handbetrieb der Umschalteinheit

Positionieren der Umschalteinheit

Durch Drücken der Tasten ∢ kann die **"Soll-Position** für die Umschalteinheit" ≟ eingestellt werden. Die eingestellte **Soll-Position** ≟ wird automatisch durch die Umschalteinheit angefahren. Dadurch ändert sich die **"Ist-Position** der Umschalteinheit" ↓. Beim Erreichen der eingestellten Position schaltet die Anzeige auf <u>↓</u>.

Funktionen der Umschalteinheit

Für jede Saugsonde können folgende Funktionen manuell vorgegeben werden:

- Position # für "Saugen"
- Position _ für "Spülen"

Grundeinstellung laden

Diese Funktion dient zum Laden der Grundeinstellungen einzelner oder mehrerer Menüs.

Hinweis

Diese Funktion setzt nicht die Codierung der Hardware zurück.

Folgende Grundeinstellungen können im Menü "Grundeinstellung" geladen werden:

"Alle Daten"

Grundeinstellungen für alle aufgelisteten Daten

"Allgemein"
 Allgemeine Grundeinstellungen

Einstieg in das Menü "Grundeinstellung"

Folgende Tasten drücken:

- 1. ∞ + ≡ ca. 4 Sekunden gleichzeitig, um das Menü "Service" aufzurufen
 2. √ für "Servicefunktionen"
 3. ∞ zur Bestätigung
- 4. ▲/▼ für "Grundeinstellung"
- 5. 🐼 zur Bestätigung

- "Kessel"
 Grundeinstellungen f
 ür den Heizkreis "Kessel"
- "Beschickung"
 Grundeinstellungen für die "Beschickung"
 "Puffer"
- Grundeinstellungen für den Heizwasser-Pufferspeicher
- "zus. Kessel"
 Grundeinstellungen des zusätzlichen Kessels
 "Alle Gruppen"
 - Grundeinstellungen aller Regelkreise, z. B. Heizkreise, Trinkwassererwärmung, Solarkreis
- Diagnose

- 6. ▲/▼ für gewünschte Grundeinstellung
- 7. 🕅 zur Bestätigung
- 8. **▲/▼** für **"Ja"**
- 9. 🐼 zur Bestätigung
- **10.** so oft, bis die Grundanzeige angezeigt wird

Näherungssensor im Pelletschlauch zur Brennstofferkennung während des Saugvorgangs → vor "NS Pelletschlauch" bedeutet, dass der Näherungssensor im Pelletschlauch keine Pellets erkennt.

Saugmodul aktivieren

Falls die **Soll-Position** und die **Ist-Position** der Umschalteinheit identisch sind, kann das Saugmodul durch Halten der Taste aktiviert werden.

Hinweis

Das Saugmodul bleibt nur bei gedrückter Taste aktiv. Bei der Funktion "Saugen" den Füllstand des Pelletbehälters beachten. Der Füllstand des Pelletbehälters wird im "Service-Menü" nicht überwacht. Die Funktion "Spülen" nur bei entleerter Saugsonde aktivieren.

Störungen werden im Display durch die Anzeige von Eine am Stecker 50 angeschlossene Sammelstörmel-"Störung" und durch Blinken der roten Störungsandeeinrichtung wird eingeschaltet. zeige signalisiert. Störung ablesen und quittieren **3**. (K) Hinweis für "Quittieren" aller Störungsmeldungen Falls eine quittierte Störung nicht behoben wird, erscheint die Störungsmeldung am nächsten Tag um 4. ▲/▼ für "Ja", "Nein" oder "Alle" 7:00 Uhr erneut: 5. OK zur Bestätigung Folgende Tasten drücken: so oft, bis die Grundanzeige erscheint 6. 🕤 **1**. 0K für Störungssuche Um den Heizkessel wieder zu starten, nach dem Beheben der Störungen die Taste "START/STOP" drü-2. ▲/▼ für die Anzeige weiterer Störungsmeldungen, falls mehrere Störungen vorliegen cken. Quittierte Störungsmeldungen aufrufen Folgende Tasten drücken: **3**. (K) zur Bestätigung "Menü" erscheint. 4. ▲/▼ für die Liste der anstehenden Störungen 1. 🗮 2. ▲/▼ für "Störung" 5. 🕤 so oft, bis die Grundanzeige erscheint Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie) Die letzten 10 aufgetretenen Störungen werden für "Anzeigen" 4. ▲/▼ gespeichert und können abgefragt werden. Die Störungen sind nach Aktualität geordnet. **5**. 0K zur Bestätigung Folgende Tasten drücken: 6. ▲/▼ für die Auswahl der Störung

- des Auslösezeitpunkts
- 8. 🗂 so oft, bis die Grundanzeige erscheint

zur Anzeige der gewählten Störung und

3. 👀 zur Bestätigung

2. ▲/▼

1. 📧 + **E** ca. 4 Sekunden gleichzeitig

für "Fehlerhistorie"

Das Menü "Service" erscheint.

Störungsbehebung

Störungsanzeige

Gespeicherte Störungscodes aus Störungsspeicher löschen

Folgende Tasten drücken:		4. ▲/▼	für "Löschen "
1. 🕅 + == :	ca. 4 Sekunden gleichzeitig	5. ©K	zur Bestätigung
		6. ▲/▼	für "Ja "
2. ▲/▼	fur "Feniernistorie"	7. 📧	zur Bestätigung
3. (0K)	zur Bestätigung	8. 🕤	so oft, bis die Grundanzeige erscheint

7. 🛞

Maßnahme Kesselrücklauftemperatursensor prüfen.
Maßnahme Kesselrücklauftemperatursensor prüfen.
Maßnahme Kesselrücklauftemperatursensor prüfen.
Maßnahme Kesselrücklauftemperatursensor prüfen.
Maßnahme
Kesseltemperatursensor prüfen.
Maßnahme
terplatte und Zusatzleiterplatte prüfen.
 Typ der Zusatzleiterplatte pr üfen. Verbindung zwischen Kesselleiterplatte, Heizkreislei-
Maßnahme
Verbindung zwischen Kesselleiterplatte und Heizkreis- leiterplatte prüfen.
Maßnahme

Brenner blockiert

Störungsanzeigen im Klartext

Kurzschluss Abgastemperatursensor

Maßnahme

Abgastemperatursensor prüfen.

23	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Brenner blockiert	Lambdasonde reinigen und neu abgleichen.
Störungsursache	
Störung Lambdasonde	
24	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Regelung auf 0 °C Außentemperatur	Außentemperatursensor prüfen.
Störungsursache	
Kurzschluss Außentemperatursensor	
25	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Keine Warmwasserbereitung	Puffertemperatursensor 1 prüfen.
Störungsursache	
Kurzschluss Puffertemperatursensor 1	
26	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Regelbetrieb	Puffertemperatursensor Mitte prüfen.
Störungsursache	
Kurzschluss Puffertemperatursensor 2	
27	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Regelbetrieb	Puffertemperatursensor unten prüfen.
Störungsursache	
Kurzschluss Puffertemperatursensor 3	

28	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Regelbetrieb	Puffertemperatursensor unten prüfen.
Störungsursache	
Kurzschluss Puffertemperatursensor 4	
29	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Regelbetrieb	Puffertemperatursensor 5 prüfen.
Störungsursache	
Kurzschluss Puffertemperatursensor 5	
30	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Brenner blockiert	Kesselvorlauftemperatursensor prüfen.
Störungsursache	
Unterbrechung Kesselvorlauftemperatursensor	
31	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Ventil Rücklauftemperaturanhebung öffnetKesselkreispumpe schaltet ein	Kesselrücklauftemperatursensor prüfen.
Störungsursache	
Unterbrechung Kesselrücklauftemperatursensor	
32	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Brenner blockiert	Abgastemperatursensor prüfen.
Störungsursache	
Unterbrechung Abgastemperatursensor	
33	
Verhalten der Anlage	Störungsursache

Brenner blockiert

Störungscodes (Fortsetzung)

Störung Lambdasonde

Störungsbehebung

Störungscodes (Fortsetzung)

Maßnahme

Lambdasonde reinigen und abgleichen.

34	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Regelung auf 0 °C Außentemperatur	Außentemperatursensor prüfen.
Störungsursache	
Unterbrechung Außentemperatursensor	
35	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Keine Warmwasserbereitung	Puffertemperatursensor 1 prüfen.
Störungsursache	
Unterbrechung Puffertemperatursensor 1	
36	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Regelbetrieb	Puffertemperatursensor 2 prüfen.
Störungsursache	
Unterbrechung Puffertemperatursensor 2	
37	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Regelbetrieb	Puffertemperatursensor 3 prüfen.
Störungsursache	
Unterbrechung Puffertemperatursensor 3	
38	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Regelbetrieb	Puffertemperatursensor 4 prüfen.
Störungsursache	

Unterbrechung Puffertemperatursensor 4

39		
Verhalten der Anlage	Maßnahme	
Regelbetrieb	Puffertemperatursensor 5 prüfen.	
Störungsursache		
Unterbrechung Puffertemperatursensor 5		
3D		
Verhalten der Anlage	Maßnahme	
Brenner blockiert	Korrekte Montage Aschebehälter prüfen.	
Störungsursache	Endschalter Aschebenalter prufen.	
Aschebehälter wird nicht erkannt		
3E		
Verhalten der Anlage	Maßnahme	
Brenner blockiert	Abgasgebläse reinigen und prüfen.	
Störungsursache		
Aktuelle Drehzahl Abgasgebläse stimmt nicht mit der Solldrehzahl überein.		
41		
Verhalten der Anlage	Maßnahme	
Kein Regelbetrieb an Heizkreis 1 (KM-BUS)	 Verbindung zu Erweiterungssatz E1 pr üfen. Drohashelter im Erweiterungssatz E1 auf 1 stellen. 	
Störungsursache	- Dienschalter im Liweiterungssatz Li auf i stellen.	
Unterbrechung zu Erweiterungssatz E1 (KM-BUS)		
42		
Verhalten der Anlage	Maßnahme	
Kein Regelbetrieb an Heizkreis 2 (KM-BUS)	 Verbindung zu Erweiterungssatz E2 prüfen. Drebechalter im Erweiterungssatz E2 auf 3 stellen 	
Störungsursache	Drehschalter im Erweiterungssatz E2 auf 3 stellen	
Unterbrechung zu Erweiterungssatz E2 (KM-BUS)		
43		
Verhalten der Anlage	Störungsursache	

Kein Regelbetrieb an Heizkreis 3 (KM-BUS)

5676690

Störungscodes (Fortsetzung)

Unterbrechung zu Erweiterungssatz E3 (KM-BUS)

Maßnahme

- Verbindung zu Erweiterungssatz E3 prüfen.
- Drehschalter im Erweiterungssatz E3 auf 5 stellen.

44

Verhalten der Anlage

Kein Raumeinfluss an Fernbedienung mit Raumtemperaturerfassung 1 (KM-BUS)

Störungsursache

Unterbrechung zu Fernbedienung mit Raumtemperaturerfassung 1 (KM-BUS)

45

Verhalten der Anlage

Kein Raumeinfluss an Fernbedienung mit Raumtemperaturerfassung 2 (KM-BUS)

Störungsursache

Unterbrechung zu Fernbedienung mit Raumtemperaturerfassung 2 (KM-BUS)

46

Verhalten der Anlage

Kein Raumeinfluss an Fernbedienung mit Raumtemperaturerfassung 3 (KM-BUS)

Störungsursache

Unterbrechung zu Fernbedienung mit Raumtemperaturerfassung 3 (KM-BUS)

49

Verhalten der Anlage

Keine Nachladeunterdrückung über Vitosolic 100/200 möglich.

Störungsursache

Unterbrechung zu Vitosolic 100/200 (KM-BUS)

51

Verhalten der Anlage

Kein Regelbetrieb an Heizkreis 1

Maßnahme

- Verbindung zu Fernbedienung mit Raumtemperaturerfassung 1 pr
 üfen.
- An der Fernbedienung die Zuordnung des Heizkreises pr
 üfen.

Maßnahme

- Verbindung zu Fernbedienung mit Raumtemperaturerfassung 2 pr
 üfen.
- An der Fernbedienung die Zuordnung des Heizkreises pr
 üfen.

Maßnahme

- An der Fernbedienung die Zuordnung des Heizkreises pr
 üfen.

Maßnahme

KM-BUS-Verbindung zu Vitosolic prüfen.

Störungsursache

Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 1

Maßnahme

Vorlauftemperatursensor Heizkreis 1 prüfen.

52	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Kein Regelbetrieb an Heizkreis 2	Vorlauftemperatursensor Heizkreis 2 prüfen.
Störungsursache	
Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 2	
53	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Kein Regelbetrieb an Heizkreis 3	Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3 prüfen.
Störungsursache	
Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3	
54	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Keine Warmwasserbereitung	Speichertemperatursensor prüfen.
Störungsursache	
Kurzschluss Speichertemperatursensor	
55	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Keine Mengenregelung der Warmwasserbereitung	 Rücklauftemperatursensor prüfen. Warmurgegerhersitung prüfen.
Störungsursache	 warmwasserbereitung pruten.
Kurzschluss Rücklauftemperatursensor	
56	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Kein Solarertrag	Kollektortemperatursensor prüfen.

Störungsursache

Kurzschluss Kollektortemperatursensor

57

57	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Kein Solarertrag	Solar Referenzsensor (Warmwasser unten) prüfen.
Störungsursache	
Kurzschluss Solar Referenzsensor	
58	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Kein Regelbetrieb an Heizkreis 4	Vorlauftemperatursensor Heizkreis 4 prüfen.
Störungsursache	
Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 4	
61	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Kein Regelbetrieb an Heizkreis 1	Vorlauftemperatursensor Heizkreis 1 prüfen.
Störungsursache	
Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Heizkreis 1	
62	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Kein Regelbetrieb an Heizkreis 2	Vorlauftemperatursensor Heizkreis 2 prüfen.
Störungsursache	
Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Heizkreis 2	
63	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Kein Regelbetrieb an Heizkreis 3	Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3 prüfen.
Störungsursache	
Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3	
64	
Verhalten der Anlage	Störungsursache

Keine Warmwasserbereitung

Unterbrechung Speichertemperatursensor

Maßnahme

Speichertemperatursensor prüfen.

65

Verhalten der Anlage

Keine Mengenregelung der Warmwasserbereitung

Störungsursache

Unterbrechung Warmwasser Rücklauftemperatursensor

66

Verhalten der Anlage

Kein Solarertrag

Störungsursache

Unterbrechung Kollektortemperatursensor

67

Verhalten der Anlage

Kein Solarertrag

Störungsursache

Unterbrechung Solar Referenzsensor

68

Verhalten der Anlage

Kein Regelbetrieb an Heizkreis 4

Störungsursache

Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Heizkreis 4

8**A**

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Abgastemperatur im Lastbetrieb zu niedrig

Maßnahme

- Rücklauftemperatursensor prüfen.
- Warmwasserbereitung pr
 üfen.

Maßnahme

Kollektortemperatursensor prüfen.

Maßnahme

Solar Referenzsensor (Warmwasser unten) prüfen.

Maßnahme

Vorlauftemperatursensor prüfen.

Maßnahme

- Dichtungen an Reinigungsdeckeln und Aschebehälter pr
 üfen.
- Abgastemperatursensor pr
 üfen.
- Luftklappen pr
 üfen.

Diagnose

8C

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Rücklauftemperatur wird während des Betriebs nicht erreicht.

8F

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Sauerstoffgehalt im Abgas ist während des Lastbetriebs zu niedrig.

90

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Lambdasonde ungenau

Maßnahme

Reinigung des Brennraums, Lambdasonde und der Tauchhülse des Abgastemperatursensors

Lambdasonde pr
üfen.

Lambdasonde neu abgleichen.
 Siehe Kapitel "Instandhaltung"

Störungsursache

Roststellung falsch

91

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

- O₂-Wert vor dem Start zu niedrig
- Keine Änderung des O₂-Werts im Lastbetrieb
- Lambdasonde stark verdreckt

Maßnahme

- Rücklauftemperatursensor prüfen.
- Drehrichtung Mischer prüfen.
- Mischer-Motor der Rücklauftemperaturanhebung prüfen.

Montage- und Serviceanleitung Rücklauftemperaturanhebung

Maßnahme

- Lambdasonde reinigen.
- Lambdasonde pr
 üfen.
- Lambdasonde neu abgleichen.
- Funktion der Luftklappen prüfen.

Maßnahme

Endschalter des Rosts prüfen, ggf. einstellen.

Störungsursache

Anheizen fehlgeschlagen

Maßnahme

- Brennstoff-Beschickungssystem prüfen.
- Füllstand Brennstofflager prüfen.
- Manuelle Beschickung: Füllstand Pelletbehälter prüfen.

- Lambdasonde ungenau
- Fehler in der Elektronik

Maßnahme

- Lambdasonde reinigen.
- Lambdasonde pr
 üfen.
- Lambdasonde neu abgleichen.
- Siehe Kapitel "Instandhaltung"

93

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Abgas Restwert O₂ ist während des Lastbetriebs zu hoch.

A3

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert Störungscode A3: Nicht bei Heizkessel 8 bis 48 kW

Störungsursache

Störung Lichtschranke Glutstocküberwachung

A4

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Materialmangel

Maßnahme

- Füllstand des Brennstofflagers pr
 üfen
- Bei 8 und 12 kW Manuelle Beschickung: Füllstand Pelletbehälter prüfen.

A5

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Materialmangel aufgrund Zeitüberschreitung

A6

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

- Bei 18 bis 48 kW Pelletzuführung mit Saugsystem: Leistungsstufe des Saugmoduls pr
 üfen. Ggf. h
 öhere Leistungsstufe am Saugmodul einstellen.
- Saugsystem auf Verstopfungen oder Undichtheit prüfen.
- Brennstoff-Beschickungssystem pr
 üfen.

Montage- und Serviceanleitung Saugmodul

Die Sperrzeit des Saugmoduls ist zu lang eingestellt.

Maßnahme

Maßnahme

fen.

ter prüfen.

Maßnahme

Füllstand Brennstofflager prüfen.

Brennstoff-Beschickungssystem pr
üfen.

Lichtschranke und Schauglas reinigen.

Manuelle Beschickung: Füllstand Pelletbehälter prü-

Dichtungen an Reinigungsdeckeln und Aschebehäl-

Sperrzeit Saugmodul in Regelung anpassen. Die Störung wird nach der Sperrzeit wieder gelöscht und der Heizkessel gestartet.

Störungsursache

- Aschebehälter voll
- Unverbrannte Pellets im Aschebehälter

Maßnahme

- Aschebehälter leeren
- Störung quittieren

AA

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Heizkessel hatte Übertemperatur.

Maßnahme

- Sollwerte in Regelung pr
 üfen
- Pumpe pr
 üfen

AB

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Wasserdruck ist zu niedrig.

AC

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Wasserdruck ist zu hoch.

B4

Verhalten der Anlage	Maßnahme
Regelbetrieb	Füllstand Brennstofflager prüfen.
Störungsursache	
Brennstofflager leer	
BD	

Verhalten der AnlageStörungsursacheBrenner blockiertWartungsdeckel/Tür Brennstofflager offen

Ventile pr
üfen

Hinweis

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) zurücksetzen, siehe Kapitel "Instandhaltung, Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)"

Maßnahme

Maßnahme

Wasserdruck prüfen.

Wassermangel und Wasserdruck prüfen.

Maßnahme

Wartungsdeckel/Tür Brennstofflager prüfen.

BE

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Übergabe Austragung verschmutzt

C8

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Umschalteinheit hat Position nicht erreicht.

C9

Verhalten der Anlage

Kein Brennstofftransport

Störungsursache

Saugmodul ist zu lange im Dauerbetrieb.

D0

Verhalten der Anlage

Warnung

Störungsursache

Aschebehälter voll

D1

Verhalten der Anlage

Warnung

Störungsursache

Pelletbehälter leer

Maßnahme

Maßnahme

Umschalteinheit prüfen.

Maßnahme

Näherungsschalter reinigen.

- Saugleitungen auf Verstopfung oder Undichtheit prüfen.
- Füllstand Brennstofflager prüfen.

Maßnahme

- Aschebehälter leeren.
- Meldung "Wurde der Aschebehälter geleert?" bestätigen.

Maßnahme

- Füllstand Brennstofflager prüfen.
- Manuelle Beschickung: Füllstand Pelletbehälter prüfen.
- Förderzeiten prüfen.
- Saugmodul prüfen.

D4	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Warnung	Heizkessel reinigen.
Störungsursache	
Der Heizkessel ist verschmutzt.	
D5	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Warnung	Wartung des Heizkessels durchführen.
Störungsursache	
Wartung des Heizkessels erforderlich	
D6	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Warnung	Silofüllstand prüfen.
Störungsursache	
Der Silofüllstand könnte zu gering sein.	
D7	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Warnung	Endlagenschalter Wärmetauscher-Abreinigung prüfen.
Störungsursache	
Endlagenschalter Wärmetauscher-Abreinigung	
D8	
Verhalten der Anlage	Maßnahme
Warnung	 Sicherungen pr üfen. Vordrahtung pr üfen.
Störungsursache	
Unterbrechung CAN-BUS	
DA	
Verhalten der Anlage	Störungsursache

Pelletdurchfluss reagiert nicht.

Storungsursache

- Pelletdurchfluss-Sensor verschmutzt.
- Saugmodul ist zu lange im Dauerbetrieb.

Diagnose

Saugsystem auf Verstopfung oder Undichtheit prüfen.

Störungscodes (Fortsetzung)

Maßnahme

Pelletdurchfluss-Sensor prüfen, ggf. reinigen.

E0

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Brücken an den Steckplätzen 97 und 98 sind nicht gesteckt.

F7

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Endlage der Wärmetauscherabreinigung nicht erreicht

F9

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Endlage des Rosts nicht erreicht

FA

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Näherungsschalter im Pelletbehälter ist dauernd verschmutzt.

FB

Verhalten der Anlage

Brenner blockiert

Störungsursache

Näherungsschalter im Pelletschlauch funktioniert nicht.

Maßnahme

Maßnahme

fen.

Maßnahme

Brücken prüfen, ggf. einsetzen.

- Rost prüfen, ggf. reinigen.

Maßnahme

Näherungsschalter reinigen.

Maßnahme

- Füllstand Brennstofflager prüfen.
- Saugsystem auf Verstopfung oder Undichtheit prüfen.
- Saugmodul prüfen.
- Näherungssensor prüfen, ggf. reinigen.

- Endschalter des Rosts pr
 üfen, ggf. einstellen.

Endlagenschalter Wärmetauscherabreinigung prü-

Wärmetauscherabreinigung prüfen.

567669(

FF

Verhalten der Anlage

Kesselleistung abweichend

Störungsursache

Fehler im Programmspeicher

Maßnahme

Kesseltyp in der Regelung prüfen.

Sicherungen

Einbaulage: Siehe Seite 150

Geräteschutzsicherungen (gemäß EN 60127-5)

F10

- T10A
- 250V 50/60 Hz
- 5 x 20 mm
- Zuleitung Leiterplatte KSK

F20

- T5A
- 250V 50/60 Hz

Sicherungen prüfen

- Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter, und auf Spannungsfreiheit prüfen. Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Regelung öffnen.

- 5 x 20 mm
- Zuleitung Leiterplatte ZPK

F30

- T5A
- 250V 50/60 Hz
- 5 x 20 mm
- Zuleitung Leiterplatte HKK
- **3.** Sicherungen prüfen. Ggf. austauschen (siehe Anschluss- und Verdrahtungsschema).



Gefahr

Falsche oder nicht ordnungsgemäß eingebaute Sicherungen können zu erhöhter Brandgefahr führen.

- Sicherungen ohne Kraftaufwand einsetzen. Sicherungen korrekt positionieren.
- Nur baugleiche Typen mit der angegebenen Auslösecharakteristik verwenden.

Batterie

Die Batterie dient zur Speicherung der Uhrzeit und des Datums bei Stromausfall.

- Knopfzelle, Typ CR2032, 3 V
- Austausch: Alle 5 Jahre

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

Achtung

- Durchtrennen oder Knicken der Fernleitung (Kapillare) des Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB) kann zum dauerhaften Ausfall der Heizungsanlage führen.
 - Kapillaren nicht knicken. Beim Verlegen den minimal zulässigen Mindestradius (5 mm) beachten.
 - Bei geknickten oder beschädigten Kapillaren muss der STB ersetzt werden.

Auslösen der Funktion

Falls die Kesselwassertemperatur **100 °C** überschreitet, löst der STB aus.

Einbaulage: Siehe Seite 150

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer ist Bestandteil des Heizkessels. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer befindet sich hinter der Bedieneinheit des Heizkessels.

Hinweis

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer kann nur von Hand entriegelt werden.

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) (Fortsetzung)

Aufheben der Funktion

Hinweis

Die Rückstellung (Entriegelung) ist erst bei einer Kesselwassertemperatur von ca. 70 °C möglich.

Achtung

Eine nicht erfolgte Rückstellung verhindert die Funktion der Sicherheitseinrichtung und kann zu Schäden an der Anlage führen. Sicherheitstemperaturbegrenzer zurückstellen.



Siehe Kapitel "Anschluss- und Verdrahtungsschema",

Hinter der Abdeckung befindet sich der Netzschalter der Regelung (A) und der **Rückstellknopf (grün) für den Sicherheitstemperaturbegrenzer** (B).

- 1. Abdeckung (A) an der Bedieneinheit nach rechts bewegen.
- Grünen Knopf des STB drücken. Ein leises "Klacken" ist zu hören. Der STB ist entriegelt.
- 3. Abdeckung (A) an der Bedieneinheit wieder schließen.
- **4.** Übertemperatur an der Bedieneinheit mit ⊛ quittieren.

Abb. 55

Sensoren

Sensortyp Pt1000:

- Vorlauftemperatursensor
- Puffertemperatursensor
- Rücklauftemperatursensor
- Abgastemperatursensor
- Außentemperatursensor

Anschluss

ab Seite 149.

Heizkreis mit Mischer:

Kennlinie des Sensors aus dem Erweiterungssatz für



Montageanleitung Erweiterungssatz

Sensoren (Fortsetzung)

Sensoren prüfen



Abb. 56

A Dargestellter Datenpunkt: Widerstand von 1,1 k Ω bei einer Temperatur von 25 °C







- 1. Entsprechenden Stecker abziehen.
- 2. Widerstand des Sensors am abgezogenen Stecker messen.

Lambdasonde

Die Lambdasonde misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas.

Fabrikat der Lambdasonde: NTK-Sprungsonde

Lambdasonde prüfen

- 1. Lambdasonde auf Verschmutzung und Beschädigungen prüfen: Siehe Seite 75.
- 2. Anschlussleitung auf Beschädigungen prüfen.

 Messergebnis mit Temperatur-Istwert vergleichen (Abfrage: Siehe Kapitel "Diagnose"). Bei starker Abweichung Montage prüfen. Ggf. Sensor austauschen.

Lambdasonde (Fortsetzung)

Hinweise

- Die Sonde darf nicht lackiert, gewachst, o. ä. behandelt werden.
- Die Lambdasonde erhält die Referenzluft über die Anschlussleitung. Daher müssen die Anschluss-Stecker stets sauber und trocken sein und dürfen nicht mit Kontaktspray, Korrosionsschutzmitteln usw. behandelt werden.
- Die Anschlussleitung darf nicht mit Lötzinn behandelt, sondern nur gecrimpt, geklemmt oder verschraubt werden.

Lambdasonde prüfen und abgleichen

Die Lambdasonde kann manuell wie folgt abgeglichen werden:



Gefahr

Durch heiße Bauteile und Asche besteht Brandund Verbrennungsgefahr.

- Heizkessel ausschalten und abkühlen lassen.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur an abgekühltem Heizkessel durchführen.
- Heißes Bauteil vor dem Ausbau abkühlen lassen.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe tragen.

Voraussetzungen

- Heizkessel außer Betrieb
- Abgastemperatur < 50 °C</p>

Lambdasonde prüfen

- 1. Stecker der Lambdasonde lösen. Sonde aus dem Abgasrohr ausbauen.
- 2. Lambdasonde auf Verschmutzung und Beschädigungen prüfen. Ggf. reinigen.
- 3. Stecker der Lambdasonde wieder einstecken.
- Service-Menü an Regelung aufrufen. Sondenheizung wird automatisch aktiviert.

Anschluss Lambdasonde

Die Sprung-Lambdasonde ist am Steckplatz 198 angeschlossen. **5.** Lambdasonde min. 15 Minuten außerhalb des Heizkessels ohne Massekontakt in den Aufstellraum hängen.

Lambdasonde abgleichen

1. 0K + E ca. 4 Sekunden gleichzeitig Das Menü "Service" erscheint. 2. ▲/▼ für "Servicefunktionen" **3.** (0K) zur Bestätigung für "O2 Sonde abgleichen" 4. ▲/▼ **5**. ØK zur Bestätigung für Auswahl 6. ▲/▼ **7**. 0K zur Bestätigung für "Ja" 8. ▲/▼ zur Bestätigung **9**. (K) 10. 🕤 so oft, bis die Grundanzeige erscheint

Hinweis

Die Lambdasonde ist richtig abgeglichen, wenn 21 % O_2 angezeigt wird.

Siehe Leiterplatte KSK im Kapitel "Anschluss- und Verdrahtungsschema", ab Seite 155.

Lambdasonde (Fortsetzung)

Technische Daten Lambdasonde

Fabrikat NTK, Typ OZAS-S1



Messpunkt: Stecker 198, Nr. 3 und 4: Siehe Seite 155

Sondentyp	OZAS-S1
Zul. Umgebungstemperatur	
 Bei Lagerung und Transport 	–40 bis +60 °C
 Bei Betrieb 	Elementspitze: 350 bis 900 °C
	Außen: –40 bis +100 °C

Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer

Erweiterungssatz Typ:

- Mischermontage
- Wandmontage

Bestandteile:

- Mischer-Motor, mit Anschlussleitung
- Stecker f
 ür Anschluss der HeizkreispumpeVorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor)

Vorlauftemperatursensor

- Sensortyp: NTC 10 kΩ, bei 25 °C
- Schutzart: IP 53 gemäß EN 60529, durch Aufbau/ Einbau zu gewährleisten.
- Zulässige Umgebungstemperatur:
 - Bei Betrieb: 0 bis +120 °C
 - Bei Lagerung und Transport: -20 bis +70 °C

Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer (Fortsetzung)



Mischer-Motor

Drehrichtung prüfen

Mit dem **"Aktorentest**" der Regelung wird der Mischer auf- und zugefahren.

Während des Aktorentests die Drehrichtung des Mischer-Motors beobachten.



Montageanleitung Mischer-Motor

Drehrichtung des Mischer-Motors ändern (falls erforderlich)



Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

- Anschlussräume nicht berühren (Regelung und Netzanschlüsse).
- Bei Arbeiten am Gerät Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter. Auf Spannungsfreiheit prüfen. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Vor dem Beginn der Arbeiten mindestens 4 min warten, bis sich die Spannung abgebaut hat.

Technische Daten Erweiterungssatz



Montageanleitung Mischer-Motor

- 1. Obere Gehäuseabdeckung des Erweiterungssatzes abbauen.
- **2.** Adern der Klemmen "▲" und "▼" am Stecker 52 austauschen.



3. Gehäuseabdeckung wieder anbauen.

Instandhaltung

Instandhaltung

Zündelement austauschen



Gefahr

Durch heiße Bauteile und Asche besteht Brandund Verbrennungsgefahr.

- Heizkessel ausschalten und abkühlen lassen.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur an abgekühltem Heizkessel durchführen.
- Heißes Bauteil vor dem Ausbau abkühlen lassen.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe tragen.

Gefahr

Durch Holzstaub, Pelletstaub, Asche und Ruß besteht eine Gefährdung der Augen, Haut und Atemwege.

Geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Atemschutz und Schutzbrille tragen.

Achtung

Durch Überhitzung kann das Zündelement beschädigt werden. Dem Zündelement wird durch geöffnete Brennraumtür oder Deckel die benötigte Luftzufuhr entzogen. Bei Start- und Heizbetrieb müssen die Brennraumtür und die Deckel am Heizkessel immer verschlossen sein.

Achtung

Durch Verbiegen können die Kontaktdrähte des Zündelements beschädigt werden. Bei der Montage die Kontaktdrähte in die vorhandenen Öffnungen des Anschluss-Steckers einführen und bis zum Anschlag zusammenstecken.



Anzeige- und Bedienelemente

Display

Abb. 62

- (A) Anzeige der Betriebsphase
- B Dialogzeile

 Zurück-Taste Einen Schritt im Menü zurückgehen oder eine begonnene Einstellung abbrechen.

Funktion der Start/Stop Taste

Leuchtet nicht Heizkessel ist aus, kein Frostschutz. Leuchtet Heizkessel ist in Bereitschaft und startet automatisch nach Anforderung oder Heizkessel ist in Betrieb. Blinkt Heizkessel ist im Ausbrand oder Externe Anforderung oder externe Sperrfunktion über Codieradresse 44 wurde aktiviert Hinweis Die Taste **START/STOP** ist bei einer Aktivierung der externen Anforderung deaktiviert. Der Heizkessel kann nur über das externe Gerät ein- und ausgeschaltet werden. Kontakt am Stecker 270 geöffnet Langsames blinken Externe Anforderung liegt nicht vor oder Externe Sperrfunktion ist aktiv Schnelles blinken Kontakt am Stecker 270 geschlossen Externe Anforderung liegt vor.

(OK)

stellung speichern.

Erweitertes Menü aufrufen.

Auswahl bestätigen oder die vorgenommene Ein-

Hilfetext zum ausgewählten Menüpunkt aufrufen.

Taste START/STOP:

5676690

Anzeige- und Bedienelemente (Fortsetzung)

Funktion des Netzschalters der Regelung



Abb. 63

Hinter der Abdeckung befindet sich der **Netzschalter der Regelung** (A) und der Rückstellknopf (grün) für den Sicherheitstemperaturbegrenzer (B).

Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

- Anschlussräume nicht berühren (Regelung und Netzanschlüsse).
- Bei Arbeiten am Gerät Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter. Auf Spannungsfreiheit prüfen. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Vor dem Beginn der Arbeiten mindestens
 4 min warten, bis sich die Spannung abgebaut hat.

Regelungsfunktionen

Heizwasser-Pufferspeicher

Im Heizwasser-Pufferspeicher wird überschüssige Energie von Wärmeerzeugern zwischengespeichert. Der Puffer-Ladezustand wird über Puffertemperatursensoren erfasst. Die Regelung berechnet über den Puffer-Ladezustand den Sollwert für die Feuerungsleistung des Heizkessels.

Hinweis

Den Netzschalter der Regelung nicht betätigen, falls der Heizkessel in Betrieb ist.

Die optimale Einstellung der Heizungsanlage hat positiven Einfluss auf die Lebensdauer und den Wirkungsgrad des Heizkessels. Positive Einflussfaktoren sind:

Geringe EinschalthäufigkeitHohe Feuerungsleistung

Richtwerte Lastbetrieb

- 80 % Voll-Last
- 20 % Teillast
- Möglichst lange Einschaltdauer des Heizkessels (kein Taktbetrieb).

Eine Laufzeit des Heizkessels von min. 1 Stunde, mit möglichst hoher Kesselleistung, sollte erreicht werden.

Der Temperatur-Sollwert des Heizwasser-Pufferspeichers ist von folgenden Parametern abhängig:

- Außentemperatur
- Heizkennlinie "Puffer" (Neigung und Niveau)
- Betriebsart "Puffer"

Hinweis

- Durch die Abstimmung der Heizkennlinie ("Puffer") mit dem Volumen des Heizwasser-Pufferspeichers kann ein Taktbetrieb des Heizkessels verhindert werden.
- Richtwerte
 - Kleiner Heizwasser-Pufferspeicher Niedriges Niveau der Heizkennlinie bedeutet frühe Modulation.
 - Großer Heizwasser-Pufferspeicher Hohes Niveau der Heizkennlinie bedeutet späte bis gar keine Modulation.

Heizkennlinie des Heizwasser-Pufferspeichers

Heizkennlinie Puffer 100 °C E D B 76 °C (A)71 °C 65 °C 56 °C (C)10 -20 -30 20 -10 Neigung 0,5 Ändern mit

- (A) Untere Begrenzung "Minimale Puffertemperatur"
- (B) Obere Begrenzung "Maximale Puffertemperatur"
- © Heizkennlinie (Niveau und Neigung)
- Begrenzte Heizkennlinie (Niveau und Neigung, Minimal- und Maximalbegrenzung)
- (E) Modulationsbereich Heizkessel

Ermittlung Sollwert (Puffertemperatur Soll)

Die "Puffertemperatur Soll^{*}»" wird aus folgenden Faktoren berechnet:

- Außentemperatur
- Heizkennlinie
 - "Neigung und Niveau" (Erweitertes Menü)
- Minimalbegrenzung
 - "Minimale Puffertemperatur" (Codierung 35)
- Maximalbegrenzung
 Maximale Puffertemperatur

"Maximale Puffertemperatur" (Codierung 34) In Abhängigkeit zur Außentemperatur und den eingestellten Werten für Niveau und Neigung wird die Kennlinie ⓒ für den Heizwasser-Pufferspeicher ermittelt. Die ermittelte Kennlinie C wird durch die "Minimale Puffertemperatur" A und die "Maximale Puffertemperatur" B begrenzt.

Der Wert der "Begrenzten Heizkennlinie" D wird in Abhängigkeit zur Außentemperatur ermittelt und als "Puffertemperatur Soll^{**} vorgegeben.

Ermittlung Istwert (Puffertemperatur Ist)

Die "Puffertemperatur Ist^{*9"} wird aus dem Mittelwert der Sensoren "Kesselstart-Sensor (Codierung 39)" und "Pufferspeicherladung bis Sensor" (Codierung 36), einschließlich den dazwischenliegenden Puffertemperatursensoren, ermittelt.

Zeitprogramm

- Ladezeiten Heizwasser-Pufferspeicher
- Durch die Anpassung des Zeitprogramms für den Heizwasser-Pufferspeicher können die Ladezeiten eingestellt werden.
- Betriebsart Heizkessel

In den eingestellten Zeitphasen wirkt sich der Ladezustand des Heizwasser-Pufferspeichers auf die Betriebsart des Heizkessels aus.

Betriebsarten (Betriebsprogramm)

Die Betriebsarten **"Automatik"**, **"Hand"** und **"Aus"** stehen zur Regelung des Heizwasser-Pufferspeichers zur Verfügung.

Durch den Einfluss der Betriebsarten auf die Feuerungsleistung des Heizkessels werden die Einschaltdauer und Einschalthäufigkeit des Heizkessels beeinflusst.

Die Betriebsarten des Heizwasser-Pufferspeichers werden im "Erweiterten Menü" unter "Puffer" eingestellt.

*8 Puffertemperatur Soll = Temperatur Sollwert für den Heizwasser-Pufferspeicher

Funktioner

5676690

Abb. 64

^{*9} Puffertemperatur Ist = Temperatur Istwert (momentan vorhandene Temperatur) des Heizwasser-Pufferspeichers

"Automatik"

Im Automatikbetrieb wird die automatisch ermittelte "Puffertemperatur Soll^{*8}" herangezogen.

■ "Hand"

Im Handbetrieb kann ein fester Temperatur-Sollwert für den Heizwasser-Pufferspeicher eingestellt werden.

Der Sollwert bei eingestelltem Handbetrieb wird im "Erweiterten Menü" unter "Puffer" eingegeben.

■ "Aus"

In der Betriebsart "Aus" wird der Heizwasser-Pufferspeicher durch den Heizkessel geladen.

Der Heizwasser-Pufferspeicher hat keinen Einfluss auf die Leistungsregelung des Heizkessels.

Der Heizkessel regelt auf den Kesselwassertemperatur-Sollwert ("Erweitertes Menü").

In der Betriebsart "Aus" wird der Heizkessel bei Unterschreiten der "Systemtemperatur Soll^{*10"} gestartet. Erreicht der Heizkessel den "Kesselwassertemperatur Grenzwert" (Codierung 0E) für eine einstellbare Zeit "Kesselwassertemperatur Verzögerung" (Codierung 0F) wird der Heizkessel ausgeschaltet.

Erweiterte Funktion

Nachladeunterdrückung bei Solarkreis

Falls ein Solarkreis vorhanden ist, kann eine Nachladeunterdrückung des Heizwasser-Pufferspeichers eingestellt werden.

Die Nachladeunterdrückung verändert den geforderten Sollwert ("Systemtemperatur Soll^{*10}") des Heizwasser-Pufferspeichers bei Solarbeladung (Codierung 33).

Durch die veränderte "Systemtemperatur Soll^{*10}" kann sichergestellt werden, dass dem Heizwasser-Pufferspeicher ausreichend Kapazität für den Solarkreis zur Verfügung steht.

Solarkreisregelung

Die Solarkreispumpe wird über die Differenztemperatur zwischen Solarkreis und Warmwasserbereitung (Codierung 6E) gesteuert. Falls die Differenztemperatur Kollektor zum Warmwasser größer ist als eingestellt, werden Pumpe und Mischer für die Ladung des Warmwassers durch die Solaranlage aktiviert. Der Kollektor muss über eine ausreichende Istwert-Temperatur verfügen.

Heizkreisregelung

Die Vorlauftemperatur der Heizkreise wird vom Vorlauftemperatursensor erfasst.

Die Regelung der Vorlauftemperatur erfolgt durch schrittweises Öffnen oder Schließen der Mischer.

Regelablauf des Heizkessels (mit Heizwasser-Pufferspeicher)

Starten

Der Heizkessel startet, falls die "Systemtemperatur Soll^{*10}" am gewählten Puffertemperatursensor ("Kesselstart Sensor", Codieradresse 39) unterschritten wird.

Regelbetrieb

Die Feuerungsleistung des Heizkessels wird reduziert, falls die "Puffertemperatur Ist^{*9"} \geq "Puffertemperatur Soll^{*8"} ist.

Ausschalten

Der Heizkessel lädt den Heizwasser-Pufferspeicher, bis die eingestellte Temperatur ("Pufferspeicherladung bis Temperatur", Codierung 37) am eingestellten Puffertemperatursensor ("Pufferspeicherladung bis Sensor", Codierung 36) erreicht ist.

Die Ladung des Warmwassers wird solange durchgeführt bis folgende Bedingung erfüllt sind:

- Maximaltemperatur Warmwasser (Codierung 6F) wird erreicht.
 - Oder
- Differenztemperatur zwischen Solaranlage und Warmwasserbereitung (Codierung 6E) ist kleiner als eingestellt.

Die Mischer-Motor-Ansteuerung verändert die Stellund Pausenzeiten in Abhängigkeit der Regeldifferenz (Regelabweichung).

*8 Puffertemperatur Soll = Temperatur Sollwert für den Heizwasser-Pufferspeicher

^{*10} Systemtemperatur Soll = Höchste geforderte Temperatur aller Regelkreise (Heizkreise, Trinkwassererwärmung)

^{*9} Puffertemperatur Ist = Temperatur Istwert (momentan vorhandene Temperatur) des Heizwasser-Pufferspeichers

Codieradressen

 Codieradressen, die Einfluss auf die Heizkreisregelung nehmen:

A0 bis FB

Beschreibung siehe Codieradresse im Kapitel "Codierungen".

Der Vorlauftemperatur-Sollwert jedes Heizkreises wird aus den folgenden Parametern ermittelt:

- Betriebsart
- Neigung und Niveau der Heizkennlinie
- Zeitprogramm
- Außentemperatur
- Raumtemperatur-Sollwert

Betriebsarten

- Betrieb mit normaler Raumtemperatur
- Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur
- Partybetrieb

Der Partybetrieb ermöglicht das Heizen unabhängig von der Betriebsart, auch außerhalb der Freigabezeiten durch die Schaltuhr.

Die Funktion kann aus allen Betriebsarten heraus aktiviert werden.

Bei Auswahl des Partybetriebs muss das Temperaturniveau eingestellt werden.

Die Funktion wird gestartet:

Aktivierung über Menü

Die Funktion wird beendet:

- Automatisch nach Ablauf der Zeitvorgabe (CA:F2)
- Deaktivierung über Menü
- Aktivierung der Sparfunktion
- Schaltuhrwechsel von "Aus" auf "Ein" (unabhängig von der eingestellten Betriebsart)

Ferienprogramm

Falls das Ferienprogramm aktiviert ist, wird auf den reduzierten Raumtemperatur-Sollwert geregelt. Am Abreise- und Rückreisetag bleibt das "normale" Zeitprogramm aktiv.

Trinkwasser Vorrangschaltung

Die Vorrangschaltung der Speicherbeheizung kann für jeden Heizkreis einzeln eingestellt werden. Einstellung über Codierung A2 Gruppe Heizung für jeden Heizkreis. So kann bestimmt werden, welcher Heizkreis während der Speicherbeheizung von der Vorrangschaltung betroffen ist.

 Mit Vorrangschaltung: Während der Speicherbeheizung wird der Vorlauftemperatur-Sollwert der entsprechenden Heizkreise auf 0 °C gesetzt.

Der Mischer schließt. Die Heizkreispumpe wird ausgeschaltet.

- Ohne Vorrangschaltung:
 Die Heizkreispumpe läuft mit unverändertem Sollwert weiter.
- Mit reduzierter Vorrangschaltung: Während der Speicherbeheizung wird der Vorlauftemperatur-Sollwert der entsprechenden Heizkreise auf den Sollwert des reduzierten Heizbetriebs gesetzt.

Heizkreispumpenlogik (Sparschaltung)

Die Heizkreispumpe wird ausgeschaltet (Vorlauftemperatur-Sollwert auf 0 °C gesetzt), falls die Außentemperatur den über Codieradresse "A5" eingestellten Wert überschreitet.

Erweiterte Sparschaltung

Die Heizkreispumpe wird ausgeschaltet und der Vorlauftemperatur-Sollwert auf 0 °C gesetzt, falls eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

- Die Außentemperatur überschreitet den über Codieradresse "A6" eingestellten Wert.
- Eine Reduzierung des Raumtemperatur-Sollwerts erfolgt über Codieradresse "A9".
- Der Mischer wurde f
 ür 12 Minuten zugefahren (Mischersparfunktion, Codieradresse "A7").
- Der Raumtemperatur-Istwert überschreitet den über Codieradresse "B5" eingestellten Wert.

Frostschutz

Bei Außentemperaturen unter +1 °C wird eine Vorlauftemperatur von min. 10 °C sichergestellt. Umstellung siehe Codieradresse "A3", variable Frostschutzgrenze

Überwärme abführen

Der Heizkreis wird auf die max. eingestellte Vorlauftemperatur (Codieradresse "C6") geregelt, falls:

- Der Heizkessel auf Status "Überwärme abführen" und
- die Codieradresse "F3" auf 1 eingestellt ist.

Funktion Estrichtrocknung

Diese Funktion ermöglicht die Trocknung von Estrichen. Dazu müssen die Angaben des Estrich-Herstellers berücksichtigt werden.

Bei aktivierter Funktion Estrichtrocknung wird die Heizkreispumpe eingeschaltet und die Vorlauftemperatur auf dem eingestellten Profil gehalten. Nach Beenden (30 Tage) wird der Heizkreis mit Mischer automatisch mit dem eingestellten Parameter geregelt. DIN EN 1264 ist zu beachten. Das vom Heizungsfachmann zu erstellende Protokoll muss folgende Angaben zum Aufheizen enthalten:

- Aufheizdaten mit den jeweiligen Vorlauftemperaturen
- Erreichte max. Vorlauftemperatur
- Betriebszustand und Außentemperatur bei Übergabe

Verschiedene Temperaturprofile sind über Codieradresse "F1" einstellbar.

Nach Stromausfall oder Ausschalten der Regelung wird die Funktion weiter fortgesetzt. Falls die Funktion Estrichtrocknung beendet ist oder die Codierung "F1:0" manuell eingestellt wird, wird "Heizen" eingeschaltet.

-

Temperaturprofil 1 (EN 1264-4), Codierung "F1:1"



Temperaturprofil 2 (ZV Parkett- und Fußbodentechnik), Codierung "F1:2"



Zeitprogramm

Die Schaltuhr der Regelung schaltet entsprechend den programmierten Zeiten im Programm "Heizen" zwischen Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur und Raumbeheizung mit reduzierter Raumtemperatur.

Jede Betriebsart hat ein eigenes Sollwert-Niveau.

Außentemperatur

Für die Abstimmung der Regelung auf das Gebäude und die Heizungsanlage muss eine Heizkennlinie eingestellt werden. Siehe Kapitel "Heizkennlinien einstellen"

Der Heizkennlinienverlauf bestimmt den Vorlauftemperatur-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur und regelt nach der gemittelten Außentemperatur. Diese setzt sich aus tatsächlicher und gedämpfter Außentemperatur zusammen.

Raumtemperatur

In Verbindung mit Fernbedienung und Raumtemperatur-Aufschaltung (Codieradresse "B0"): Die Raumtemperatur hat gegenüber der Außentemperatur einen größeren Einfluss auf den Vorlauftemperatur-Sollwert (Änderung über Codieradresse "B2").

Heizkennlinie (Niveau und Neigung)



Abb. 71 Beispiel für Außentemperatur -14 °C:

- A Fußbodenheizung, Neigung 0,2 bis 0,8
- B Niedertemperaturheizung, Neigung 0,8 bis 1,6
- © Heizungsanlage mit Kesselwassertemperatur über 75 °C, Neigung 1,6 bis 2,0
Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Regelbereichsgrenze oben

Elektronische Maximaltemperaturbegrenzung Einstellbereich: 10 bis 100 °C Änderung über Codieradresse "C6" *Hinweis*

Die Maximaltemperaturbegrenzung ist kein Ersatz für den Temperaturwächter für Fußbodenheizung. Temperaturwächter für Fußbodenheizung: Falls der eingestellte Wert überschritten wird, schaltet der Temperaturwächter die Heizkreispumpe aus. Die Vorlauftemperatur verringert sich nur langsam, d. h. das selbständige Einschalten kann einige Stunden dauern.

Speichertemperaturregelung

Die Speichertemperaturregelung ist eine Konstantregelung. Sie erfolgt durch Ein- und Ausschalten der Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung. Die Schaltdifferenz beträgt 10 K. Während der Speicherbeheizung wird die Raumbeheizung ausgeschaltet (bei aktivierter Speichervorrangschaltung. Siehe Codierung "A2" Gruppe Heizung).

Codieradressen

- Codieradressen, die Einfluss auf die Speichertemperaturregelung nehmen:
 - 0C, 0D (Gruppe Warmwasser)
 - A2 (Gruppe Heizung)

Beschreibung siehe Codieradresse im Kapitel "Codierungen".

Regelbereichsgrenze unten

Elektronische Minimaltemperaturbegrenzung Einstellbereich: 10 bis 100 °C Änderung über Codieradresse "C5" Nur im Betrieb mit normaler Raumtemperatur aktiv.

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Funktionen

Zeitprogramm

Für die Trinkwassererwärmung und die Trinkwasserzirkulationspumpe kann das Automatik- oder ein individuelles Zeitprogramm gewählt werden. Im individuellen Zeitprogramm können über die Schaltuhr bis zu 4 Zeitphasen pro Tag für die Trinkwassererwärmung und 4 Zeitphasen für die Trinkwasserzirkulationspumpe eingestellt werden.

Vorrangschaltung

Die Vorrangschaltung der Speicherbeheizung kann für jeden Heizkreis einzeln eingestellt werden.

Mit Vorrangschaltung: (Codierung 2 "A2:1", Gruppe Heizung):

Während der Speicherbeheizung wird der Vorlauftemperatur-Sollwert auf 0 °C gesetzt.

Der Mischer schließt, die Heizkreispumpe läuft. Nur möglich bei Verdrahtung des Heizkreises auf der internen Leiterplatte des Heizkessels. Bei Verwendung eines Erweiterungssatzes für den Heizkreis wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet.

Mit Vorrangschaltung: (Codierung 2 "A2:2", Gruppe Heizung):

Während der Speicherbeheizung wird der Vorlauftemperatur-Sollwert auf 0 °C gesetzt. Der Mischer schließt. Die Heizkreispumpe wird ausgeschaltet.

 Mit reduzierter Vorrangschaltung: (Codierung 2 "A2:3", Gruppe Heizung)

Die Heizkreispumpe bleibt eingeschaltet. Solange der Vorlauftemperatur-Sollwert während der Speicherbeheizung nicht erreicht wird, wird der Vorlauftemperatur-Sollwert des Heizkreises auf den Sollwert des reduzierten Heizbetriebs verringert. Der Vorlauftemperatur-Sollwert wird aus folgenden Parametern ermittelt:

- Außentemperatur
- Differenz aus Kesselwassertemperatur-Sollwert und -Istwert
- Neigung und Niveau der Heizkennlinie
- Ohne Vorrangschaltung: (Codierung "A2:0", Gruppe Heizung)

Die Heizkreisregelung läuft mit unverändertem Sollwert weiter.

 Trinkwassertemperatur-Sollwert
 Der Trinkwassertemperatur-Sollwert ist zwischen 10 °C und 70 °C einstellbar.

Nachladeunterdrückung

Über Codieradresse "67" kann ein 2. Trinkwassertemperatur-Sollwert vorgegeben werden.

Oberhalb dieses Werts ist die Nachladeunterdrückung durch den Heizkessel aktiv. Der Speicher-Wassererwärmer wird nur durch die Solaranlage beheizt.

Trinkwasserzirkulationspumpe

Die Trinkwasserzirkulationspumpe fördert zu einstellbaren Zeiten warmes Wasser zu den Zapfstellen. An der Schaltuhr können bis zu 4 Zeitphasen eingestellt werden.

 Zusatzfunktion Solar: Umwälzpumpe zur Umschichtung des Speicher-Wassererwärmers Durch die Umwälzpumpe zur Umschichtung (UP) kann der untere Bereich des Speicher-Wassererwärmers aufgeheizt werden, falls der Solarkreis deaktiviert wurde oder der Solarertrag zu gering ist. Die Funktion wird aktiviert, indem über die Codieradresse "71" eine Freigabezeit vorgegeben wird. Die Freigabezeit der Zusatzfunktion muss innerhalb den Freigabezeiten der Trinkwassererwärmung liegen.

Regelablauf

Die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird eingeschaltet, falls die Differenz zwischen Pufferspeichertemperatur (Sensor oben) und Speichertemperatur-Istwert größer als der Einstellwert (Codieradresse "0C") ist.

Die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird ausgeschaltet, falls die Kesselwasser-/Pufferspeichertemperatur (Sensor oben) den Speichertemperatur-Istwert um die Differenz aus den Werten von Codieradresse "0C" unterschreitet.

 Speicher-Wassererwärmer wird kalt (Sollwert 10 K): Pumpe ein

Kesseltemperaturabhängiges einschalten der Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (Codierung "61:0"):

Die Umwälzpumpe schaltet ein, falls die Kesselwassertemperatur höher als die Trinkwassertemperatur ist.

 Speicher-Wassererwärmer ist warm: Pumpennachlauf

Ist der Heizkessel in Betrieb, läuft die Umwälzpumpe nach einer Speicherbeheizung solange nach, bis eines der folgenden Kriterien erreicht ist:

- Die Differenz zwischen Kesselwasser- und Trinkwassertemperatur ist zu gering (Codierung 0C, Gruppe Warmwasser).
- Der Trinkwassertemperatur-Sollwert wird überschritten.

Ein Unterdrucksystem transportiert die Pellets vom Anschluss-Stutzen der Raumaustragung oder des Pelletsilos in den Pelletbehälter am Heizkessel.

Fördervorgang

Falls der Einschubmotor läuft wird die Zeit, in der der Motor eingeschaltet ist, erfasst. Aus dieser Zeit wird ermittelt, welche Pelletmenge verbrannt wurde und wann der nächste Fördervorgang eingeleitet werden muss. Zusätzlich muss der Pelletsensor im Pelletbehälter bestätigen, dass eine erneute Pelletförderung erforderlich ist.

Falls an der Bedieneinheit individuelle Förderzeiten konfiguriert worden sind, kann während einer Sperrzeit kein Fördervorgang eingeleitet werden. Um den Pelletbehälter nochmals vollständig aufzufüllen, wird bei Bedarf vor Beginn einer Sperrzeit ein Fördervorgang durch den Pelletsensor eingeleitet. Falls der Fördervorgang eingeleitet wurde, wird zunächst das Saugmodul aktiviert. Pellets, die vom vorhergehenden Fördervorgang im Rohrleitungssystem verblieben sind, werden entfernt. Danach wird der Taktbetrieb für die Austragung aus dem Pelletlager gestartet.

Ablaufdiagramm der Feuerung



Abb. 72

- (A) Regelbetrieb
- A' Einleitung Brennerstart
- A Spülphase
- B Brennraum füllen
- C Zündung
- D 2. Zündphase
- E Regelbetrieb
- F Ausbrandphase
- G Kesselreinigung
- H Ruhezustand ag1 Spüldrehzahl
- agi Spuldrenzani

- ag2 Zünddrehzahl
- e1 Eintrag Füllzeit
- e2 Eintrag Füllzeit (falls erforderlich)
- ea Entaschungsmotor*11
- I1 Luftklappen Kalibrierung
- I2 Luftklappen Spülstellung
- 13 Luftklappen Zündstellung
- r1 Rostreinigung*11
- w1 Wärmetauscherreinigung*11
- z Zündung ein Bei Vitoligno 300-H erst ab C

Position der Leiterplatten



Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

- Anschlussräume nicht berühren (Regelung und Netzanschlüsse).
- Bei Arbeiten am Gerät Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter. Auf Spannungsfreiheit prüfen. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Vor dem Beginn der Arbeiten mindestens 4 min warten, bis sich die Spannung abgebaut hat.



Abb. 73

(A) Leiterplatten im Anschlussraum der Regelung **ZPK** 2.02

Zusatzleiterplatte: Ansteuerung des Brennstoffbeschickungs- und Reinigungssystems

HKK 2.01 Heizkreisleiterplatte: Ansteuerung der Heizkreise, Trinkwassererwärmung und Solarkreis

KSK 2.03 Hauptleiterplatte: Feuerungsautomat, KM-BUS, CAN-BUS, Puffertemperatursensoren, Ansteuerung der automatisch geregelten Rücklauftemperaturanhebung

Übersicht der Leiterplatten



- Sicherung F20 (B)
- Sicherung F30 (C)

(D) Sicherung F10 (E) Batterie

Leiterplatte ZPK 2.02



Abb. 75

- Endlagenschalter Tür Brennstofflager 241
- X 247 Externer Digital-Eingang
- Pelletsensor (Behälter) 248
- Endlagenschalter Pelletumschalteinheit 250
- Sensor Übergabe Raumaustragung 251
- X270 Externer Digital-Eingang
- 280 Externe maximale Leistungsvorgabe 285
 - Reserve

281 297 (A)

Leistungsrückmeldung

Endlagenschalter Verbrennungsrost

Brücke für Parametrierung Eingang 285 Auslieferungszustand: 0 - 10 V

Leiterplatte ZPK 2.02 (Fortsetzung)

- Brücke für Parametrierung Eingang 280 Auslieferungszustand: 0 - 10 V
- Brücke für Parametrierung Ausgang 281
 0 10 V oder PWM
 Auslieferungszustand: 0 10 V

Werkseitig angeschlossen:

225 Endlagenschalter Entaschung

Zuordnung Klemmen Stecker 250:

- 1: 24 V+
- 2: Eingang Null-Punkt
- 3: Eingang Position
- 4: Näherungssensor Pelletschlauch

Hinweise zu den Brücken

Brücke (A) für Eingang [285]	20 mA	Brücke offen: Spannungssignal 010 V	20 mA	Brücke geschlossen: Stromsignal 020 mA
Brücke (B) für Eingang [280]	20 mA	Brücke offen: Spannungssignal 010 V	20 mA	Brücke geschlossen: Stromsignal 020 mA
Brücke ⓒ für Ausgang 281	0-10 V	Brücke oben: Spannungssignal 010 V	0-10 V	Brücke unten: PWM-Signal





- 211 Motor Verbrennungsrost
- 213 Motor Einschubschnecke
- 214 Motor Saugturbine

215 Motor Pelletumschalteinheit 216 Motor flexible Schnecke

Leiterplatte ZPK 2.02 (Fortsetzung)

218 Motor Austragungsschnecke 219 Externe Beschickung (potenzialfrei)

Werkseitig angeschlossen:

- 200 Verbindung zu Leiterplatte HKK
- 212 Motor Entaschungsschnecke

Zuordnung Klemmen Stecker 215 bei Typ Umschalteinheit mit Bypassfunktion:

- 1: Linkslauf (Linkslauf des Motors → Bewegungsrichtung Umschalteinheit nach rechts)
- 2: Rechtslauf (Rechtslauf des Motors → Bewegungsrichtung Umschalteinheit nach links)

Leiterplatte HKK 2.01



Abb. 77

- 301 HK 1: Vorlauftemperatursensor Heizkreis 1
- 302 HK 2: Vorlauftemperatursensor Heizkreis 2 oder TWE: Speichertemperatursensor
- 303 TWE: Speichertemperatursensor oder
 - SOL: Kollektortemperatursensor

oder

- HK 3: Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3

304 SOL: Speichertemperatursensor Solar

- 380 SOL: Drehzahlvorgabe für Solarkreispumpe
- Brücke für Parametrierung Ausgang 380 (A)Auslieferungszustand: geschlossen (PWM), Solarkreispumpe

Leiterplatte HKK 2.01 (Fortsetzung)

Hinweis

Die Belegung der Steckplätze auf dieser Leiterplatte kann je nach Anlagenausführung abweichen.

Hinweise zu den Brücken



Anlagenspezifische Belegung der Steckplätze:







- 200 Verbindung zu Leiterplatte ZPK und KSK
- 310 HK 1: Heizkreispumpe Heizkreis 1
- 311 HK 1: Ventil Heizkreis 1
- 320 HK 2: Heizkreispumpe Heizkreis 2 oder

TWE: Speicherladepumpe (Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung)

321 HK 2: Ventil Heizkreis 2

oder UP: Umwälzpumpe zur Umschichtung für Speicher-Wassererwärmer (Y1) oder ZP: Trinkwasserzirkulationspumpe (Y2) oder (UP und ZP)

Leiterplatte HKK 2.01 (Fortsetzung)

330	HK 3: Heizkreispumpe Heizkreis 3
	oder
	TWE: Speicherladepumpe (Umwälzpumpe zur
	Speicherbeheizung)
	oder
	SOL: Solarkreispumpe
331	HK 3: Ventil Heizkreis 3
	oder
	SOL: Umschaltventil Solarkreis
	oder
	UP: Umwälzpumpe zur Umschichtung für Spei-
	cher-Wassererwärmer (Y1)
	oder
	ZP: Zirkulationspumpe (Y2)
	oder
	(UP und ZP)

Nennbelastbarkeit der Relaisausgänge bei 230 V~

Belegung der Ausgänge	Nennbelastbarkeit
Umwälzpumpen 310, 320, 330	4 A~
Ventile 311, 321, 331	1 A~

Nennbelastbarkeit gesamt beachten:

Max. 4 A~

Hinweis

Die Belegung der Steckplätze auf dieser Leiterplatte kann je nach Anlagenausführung abweichen.

Anlagenspezifische Belegung der Steckplätze: Siehe Anlagenschemen

Netzanschluss Trinkwasserzirkulationspumpe

Trinkwasserzirkulationspumpen mit eigenständigen Funktionen direkt an 230 V~ anschließen. Der Netzanschluss über die Viessmann Regelung oder das Viessmann Regelungszubehör ist nicht zulässig.

Anhang

Leiterplatte KSK 2.03



Abb. 79

- 1 Außentemperatursensor
- Puffertemperatursensoren 9
- 111 Nicht belegt
- 112 Nicht belegt
- KM-BUS 145
- CAN CAN-BUS
- Brücke, CAN Abschlusswiderstand (A)Auslieferungszustand: geschlossen, für Vitotrol 350 Siehe: Montageanleitung- und Serviceanleitung Vitotrol 350-C

Werkseitig angeschlossen:

- 2 Vorlauftemperatursensor
- Abgastemperatursensor 15
- Rücklauftemperatursensor 17
- 29 Kesselkreispumpe
- 29 B Drehzahl Kesselkreispumpe
- Endlagenschalter Wärmetauscherreinigung 82 A (Option)
- Brücke 97

- Brücke für Parametrierung Lambdasonde (B) Auslieferungszustand: offen
- Brücke für Parametrierung Ausgang 100 B: (C) 0 - 10 V oder PWM
- Auslieferungszustand: PWM (D) Brücke für Parametrierung Ausgang 29B: 0 - 10 V oder PWM

Auslieferungszustand: PWM

- 98 Brücke
- 100A Drehzahlrückführung Abgasgebläse
- 100 B Drehzahlvorgabe Abgasgebläse
- Flachbandleitung der Bedieneinheit 110
- 198 Lambdasonde
- Primärluftklappen Schrittmotor 203
- 203 A Primärluftklappen Schrittmotor
- Sekundärluftklappen Schrittmotor 204
- 204 A Sekundärluftklappen Schrittmotor

Leiterplatte KSK 2.03 (Fortsetzung)

Hinweise zu den Brücken

Brücke (À für Eingang CAN	120 Ω	Brücke offen: Kein CAN Abschlusswiderstand	120 Ω	Brücke geschlossen: CAN Abschlusswiderstand 120 Ω
Brücke (B) für Eingang (189)	20 mA	Brücke offen: Spannungssignal 010 V	20 mA	Brücke geschlossen: Nicht verwenden.
Brücke ⓒ für Ausgang 100B	0-10 V	Brücke oben: Spannungssignal 010 V	0-10 V	Brücke unten: PWM-Signal
Brücke D für Ausgang 29B	0-10 V	Brücke oben: Spannungssignal 010 V	0-10 V	Brücke unten: PWM-Signal

Hinweis

Alle nicht aufgelisteten Brücken der Leiterplatte KSK 2.03 müssen offen bleiben.



Leiterplatte KSK 2.03 (Fortsetzung)

Werkseitig angeschlossen:

- 29 Kesselkreispumpe 54 Zündung
- Motor Wärmetauscherreinigung 82
- 100 Motor Abgasgebläse

150 Sicherheitstemperaturbegrenzer und Hauptschalter

- 182 Mischer-Motor Rücklauftemperaturanhebung
- 200 Verbindung zu Leiterplatte HKK

Protokolle

Protokolle

		Erstinbetriebnahme	Wartung/Service
	Am:		
Anhang	Durch:		
4			
		Wartung/Service	Wartung/Service
	-		

	Wartung/Service	Wartung/Service	Wartung/Service
Am:			
Durch:			

Wartung/Service

	Wartung/Service	Wartung/Service	Wartung/Service
Am:			
Durch:			

	Wartung/Service	Wartung/Service	Wartung/Service
Am:			
Durch:			

	Wartung/Service	Wartung/Service	Wartung/Service
Am:			
Durch:			

Anhang

Technische Daten

Nenn-Wärmeleistungsbereich	kW	6 bis 18	8 bis 24	11 bis 32	13 bis 40	16 bis 48
Vorlauftemperatur						
■ Zulässig ^{*12}	°C	100	100	100	100	100
Maximal ^{*13}	°C	85	85	85	85	85
 Minimal 	°C	60	60	60	60	60
Mindestrücklauftemperatur						
bei Betrieb mit Heizwasser-Pufferspeicher	°C	55	55	55	55	55
Zul. Betriebsdruck						
Heizkessel	bar MPa	3 0,3	3 0,3	3 0,3	3 0,3	3 0,3
CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie				CE		
Kesselklasse nach DIN EN 303-5		5	5	5	5	5
Abmessungen						
Tiefe	mm	1127	1127	1224	1224	1224
Gesamtbreite (Heizkessel)	mm	665	665	765	765	765
Gesamtbreite (Heizkessel mit Pelletbehälter)	mm	1175	1175	1332	1332	1332
Gesamtbreite (Heizkessel mit Anschlusseinheit flexible Zuführungsschnecke)	mm	1142	1142	1244	1244	1244
Höhe (Heizkessel)	mm	1367	1367	1538	1538	1538
Gesamthöhe (Heizkessel mit Sicherheitsan- schluss)	mm	1390	1390	1560	1560	1560
Einbringmaße						
 Mit Transportschutz (B x T x H) 	mm	825 x 122	20 x 1734	900	x 1300 x 1	872
 Ohne Transportschutz (B x T x H) 	mm	690 x 112	27 x 1405	793	x 1224 x 1	543
 Ohne Transportschutz (B x T x H) und Abgas- gebläse abgebaut 	mm	690 x 84	0 x 1405	793 x 925 x 1543		543
Mindestraumhöhe	mm	18	00		2000	
Gesamtgewicht						
 Heizkessel mit Wärmedämmung und Pelletbe- hälter 	kg	510	510	650	650	650
 Heizkessel mit Wärmedämmung und Anschlusseinheit flexible Zuführungsschnecke 	kg	492	492	615	615	615
Einbringgewicht						
 Heizkessel ohne Transportschutz und ohne Pellet-Vorratsbehälter bzw. Anschlusseinheit flexible Zuführungsschnecke 	kg	384	384	527	527	527
Inhalt Pelletbehälter	l kg	62 40	62 40	101 65	101 65	101 65

159

Technische Daten (Fortsetzung)

Nenn-Wärmeleistungsbereich	kW	6 bis 18	8 bis 24	11 bis 32	13 bis 40	16 bis 48
Volumen Aschebehälter		40	40	40	40	40
Elektrische Leistungsaufnahme						
 Leistungsaufnahme bei Nenn-Wärmeleistung (100 %)^{*14} 	W	45	55	62	70	77
Leistungsaufnahme bei Teillast (30 %) ^{*14}	W	28	28	33	38	43
 Max. Leistungsaufnahme Zündung 	W	480	480	480	480	480
 Max. Leistungsaufnahme Saugturbine bei niedrigster Stufe 	W	1000	1000	1000	1000	1000
 Max. Leistungsaufnahme Saugturbine bei höchster Stufe 	W	1800	1800	1800	1800	1800
 Max. Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb 	W	6	6	6	6	6
Inhalt Kesselwasser		100	100	180	180	180
Anschlüsse Heizkessel (Außengewinde)						
Kesselvorlauf und -rücklauf sowie Sicherheitsan- schluss (Sicherheitsventil)	G	11⁄2	1½	1½	1½	1½
Sicherheitsrücklauf und Entleerung	R	3/4	3/4	3/4	3⁄4	3/4
Abgas ^{*15}						
mittlere Temperatur (brutto ^{*16})						
 Bei oberer Wärmeleistung 	°C	125	125	130	130	135
 Bei Teillast (33 % der oberen Wärmeleistung) 	°C	80	80	80	80	80
Massestrom						
 Bei oberer Wärmeleistung 	kg/h	39,6	50,4	68,4	86,4	104,4
 Bei Teillast (33 % der oberen Wärmeleistung) 	kg/h	14,4	21,6	28,8	32,4	43,2
CO ₂ -Gehalt im Abgas						
Bei oberer Nenn-Wärmeleistung	%	13	13	13	13	13
Bel Telliast (33 % der oberen vvarmeleistung)	%	11	11	11	11	11
	Ø mm	130	130	150	150	150
Teillast)	mbar	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Pa	5	5	5	5	5
Max. zulässiger Förderdruck ^{*17}	mbar	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Pa	15	15	15	15	15
Wirkungsgrad	.					
Bei Voll-Last	%	94,7	94,8	94,9	95,0	95,1
	%	94,5	94,5	93,7	92,8	92,0
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+

*14 Werte ohne externe geregelte Rücklauftemperaturanhebung

- *¹⁵Rechenwerte zur Auslegung der Abgasanlage nach DIN EN 13384.
 *¹⁶Gemessene Abgastemperatur als mittlerer Brutto-Wert analog EN 304 bei 20 °C Verbrennungslufttemperatur.
- ^{*17} In den Schornstein muss eine Nebenluftvorrichtung (Zugbegrenzer) eingebaut werden.

Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung

Viessmann Produkte sind recyclingfähig. Komponenten und Betriebsstoffe der Anlage gehören nicht in den Hausmüll.

Zur Außerbetriebnahme die Anlage spannungsfrei schalten und die Komponenten ggf. abkühlen lassen. Alle Komponenten müssen fachgerecht entsorgt werden. Wir empfehlen, das von Viessmann organisierte Entsorgungssystem zu nutzen. Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle entsorgt werden. Weitere Informationen halten die Viessmann Niederlassungen bereit.

Konformitätserklärung

Vitoligno 300-C

Gültig für Typ: VL3C Leistungsgrößen: 18 kW, 24 kW, 32 kW, 48 kW

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt die Bestimmungen folgender Richtlinien und Verordnungen erfüllt.

 2009/125/EG
 Ökodesign-Rahmenrichtlinie (OJEU L 285/10, 31.10.2009)

 2011/65/EU
 RoHS II-Richtlinie (OJEU L 174/88, 01.07.2011)

 2014/30/EU
 EMV-Richtlinie (OJEU L 96/79, 29.03.2014)

 (EU) 2015/1189
 Verordnung "Energieeffizienzanforderungen" (OJEU L 193/100, 21.07.2015)

 2014/35/EU
 Niederspannungsrichtlinie (OJEU L 96/357, 29.03.2014)

Angewandte Normen:

EN 303-5:2012 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 EN 60335-2-102:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-6-2:2005 + AC:2005 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 EN 62233:2008 + AC:2008

Gemäß den Bestimmungen der genannten Richtlinien wird dieses Produkt mit C E gekennzeichnet.

Allendorf, 25.04.2023

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ppa. Reiner Jansen Leiter Strategisches Qualitätsmanagement

Stichwortverzeichnis

Α

Abgasseitiger Anschluss	31
Ablaufdiagramm	148
Aktorentest	110
Anlage in Betrieb nehmen	53
Anlagenschemen	68
Anschluss	
– Ausdehnungsgefäß	34
- Sicherheitsventil	34
Anschluss- und Verdrahtungsschema	149
Anzeigeelemente	138
Aufstellraum	
- Anforderungen	12
- Anforderungen Fußboden	12
Aufstellung	
- Mindestabstände	12
Aufstellung des Heizkessels	12, 13
Ausdehnungsgefäß	83
Ausgänge (Aktoren) prüfen	109, 110
Außentemperatur	144

В

131
138
138
138
138
138
110
109

С	
Codierung 1	
– Aufrufen	86
Codierung 2	
– Aufrufen	100
Codierungen	
– Übersicht Codierebene 1	86
– Übersicht Codierebene 2	101
Codierungen bei Inbetriebnahme	68

D

Datum einstellen	54
Diagnose	
- Betriebszustände, Aktoren und Sensoren prüfer	ı. 109
Diagnose-Menü	109
Display	138
Drehrichtung Mischer-Motor	136

5676690

E	
Ecotronic	
– Anschlussmöglichkeiten (Übersicht)	44
Einweisung des Anlagenbetreibers	85
Elektrische Anschlüsse	34
- Elektrisch anschließen	35
- Elektrische Leitungen verlegen	34
- Netzanschluss	46
– Übersicht der elektrischen Anschlüsse	36
- Zuordnung an Leiterplatte (HKK) und Erweiterun	gs-
sätze (KM-BUS)	43

Erstinbetriebnahme	53
Erweitertes Menü	
– Informations-Menü	109
Erweiterte Sparschaltung	142
Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer	135
Estrichtrocknung	142

F

Fehlerhistorie	114
Fördersystem konfigurieren	55
Fördervorgang Pellets	147
Förderzeiten einstellen	68
Frostschutz	142
Füllwasser	
Funktionsbeschreibung	
Fußbodenbeschaffenheit	12

G

Gerätesicherungen prüfen	131
Grundeinstellung	54
Grundeinstellung laden	113

н

Hauptschalter	139, 149
Hauptschalter der Regelung	139
Heizkennlinien einstellen	68
Heizkreispumpen-Logik	142
Heizkreisregelung	141
Heizkreis Vorlauftemperaturregelung	
- Heizkennlinie (Niveau und Neigung)	144
Heizraum	
– Anforderungen	12
– Anforderungen Heizraumboden	12
Hilfetext	138

L

Inbetriebnahme	
- Mit Inbetriebnahme Assistent	53
Inbetriebnahme-Assistent	53
Inbetriebnahme-Sequenz	53
Informations-Menü	109

Κ

```
Kaskade wählen.....55
```

L

Lambdasonde	133
– Abgleichen	
– Prüfen	133
Leiterplatten	
– HKK 2.01	152
– KSK 2.03	
– Position	
– ZPK 2.02	
Leiterplatten, Übersicht	

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

Μ

Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur	97
Mindestraumhöhe	
- Vitoligno 300-C, 18 bis 48 kW	159
Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur	97
Mischer-Motor	136
Mischersparfunktion	142

Ν

Nachladeunterdrückung	146
Neigung Heizkennlinie	70
Netzanschluss	
Netzanschlussleitung	
Netzschalter	53
Netzschalters der Regelung	
Niveau Heizkennlinie	70
Normale Raumtemperatur	69

Ρ

Pelletbehälter leerfahren	111
Pelletumschalteinheit, Anschluss in der Regelung	
- Antriebsmotor	.152
- Endlagenschalter	. 151
Produktinformation	10
Prüfen	
- Sicherungen	. 131
Puffertemperatursensoren	40
Pumpen	
- Nachlauf	. 146

R

Raum-Solltemperatur einstellen	69
Raumtemperatur	144
Reduzierte Raumtemperatur	70
Regelung	
- Anschlussmöglichkeiten (Übersicht)	
- Leitungen in Regelungsgehäuse einführen	
Regelungsfunktionen	139

S

Saugfördersystem	147
Saugmodul füllen	111
Saugsonden prüfen	112
Sensoren prüfen	
Servicefunktionen	
- Diagnose und Serviceabfragen	
- Übersicht	108
Service-Menü	
– Diagnose-Menü	
Sicherheitsanschlüsse	
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	131
Sicherung	131
Sicherungen	131
Solarkreisregelung	141
Sparschaltung	142
Speichertemperaturregelung	145
Speichertemperatursensor	
Speichervorrangschaltung	145
Sprache einstellen	54
Start/Stopp Taste	138

Störungsanzeige

– Aufrufen	
– Ausblenden	114
– Klartext	115
– Quittieren	
Störungscodes	
– Auslesen	114
– Löschen	
– Übersicht	115
Störungsspeicher	
– Auslesen	114
Störungssuche	114

Т

Technische Daten Heizkessel	159
Trinkwassertemperatur	.142
Trinkwassertemperatur-Sollwert	.146
Trinkwasserzirkulationspumpe	146

U

Übersicht der elektrischen Anschlüsse	
 Anschlüsse Brennstoffzuführsystem 	
 Außentemperatursensor anschließen 	
 Puffertemperatursensoren anschließen 	
 Wärmeverteilung anschließen 	40
 Weitere elektrische Anschlüsse 	46
Uhrzeit einstellen	54
Umgebungstemperaturen	12
Umschalteinheit	58, 59
– Manuell bedienen	112

V

Vorlauftemperatur	
- Maximalbegrenzung	97
- Minimalbegrenzung	97
Vorlauftemperatursensor	135
Vorrangschaltung	

w

Wandabstände	12, 13
Wartung bestätigen	84
Wartungs- und Reinigungsarbeiten	
– Abgasanlage reinigen	83
- Abgasgebläse und Lambdasonde reinigen	75
- Antriebsketten und Lager schmieren	83
– Aschebehälter leeren	73
- Ascheraum und Entaschung reinigen	80
– Ausdehnungsgefäß prüfen	83
– Batterie ersetzen	84
- Brennraum, Drehrost und Entaschung reinigen.	77
– Emissionen messen	83
– Pelletbehälter reinigen	81
- Reset Wartung	84
- Sicherheitshinweise	71
- Übersicht Wartungs- und Reinigungsarbeiten	72
– Wärmetauscher reinigen	76
– Zündrohr reinigen	79
Wasserseitige Anschlüsse	33

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

Ζ

Zeitprogramm	
- Raumbeheizung	144
- Trinkwassererwärmung	146
Zugentlastung	36

Zündelement	137
Zusatzfunktion Solar	
– Umwälzpumpe zur Umschichtung	146

Viessmann Ges.m.b.H. A-4641 Steinhaus bei Wels Telefon: 07242 62381-110 Telefax: 07242 62381-440 www.viessmann.at



Viessmann Climate Solutions SE 35108 Allendorf Telefon: 06452 70-0 Telefax: 06452 70-2780 www.viessmann.de