


Brennkammer (A000142)



Brennkammer (A000142)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
10	007414	Abbrandplatte LWP36-50, LWPT36-50	1.00	Stk
20	007401	Abbrandstein hinten LWP36-50, LWPT36-50	1.00	Stk
30	007400	Abbrandstein links/rechts LWP36-50, LWPT36-50	2.00	Stk
40	007399	Abbrandstein mitte LWP36-50, LWPT36-50	1.00	Stk
45	007398	Abbrandstein vorne LWP36-50, LWPT36-50	1.00	Stk
190	007407	Brennkammerstein hinten LWP36-50, LWPT36-50	1.00	Stk
200	051233	Brennkammerstein links/rechts LWK, LWPT	4.00	Stk
210	007408	Brennkammerstein unten hinten LWP36-50, LWPT36-50	1.00	Stk
220	007409	Brennkammerstein unten vorne LWP36-50, LWPT36-50	1.00	Stk
270	046120	Dichtschnurset Abbrandsteine LWP36-50, LWPT36-50	1.00	Stk
280	007415	Dichtung Sekundärluftdüse 142x52x3mm LWP36-50, LWPT36-50	2.00	Stk
540	007403	Isolierstein hinten LWP36-50, LWPT36-50	1.00	Stk
550	051234	Isolierstein links/rechts LWK, LWPT	2.00	Stk
570	051733	Isolierstein unten LWP (483x268x30mm), LWPT36-50 (muss für LWP um 48mm gekürzt werden!)	2.00	Stk
1070	045640	Sekundärluftdüse kpl. LWP36-50, LWPT36-50	2.00	Stk