


Brennkammer (A000141)



Brennkammer (A000141)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung | Menge | Einheit |
|------|------------|---|-------|---------|
| 10 | 007392 | Abbrandplatte LWP18-30, LWK, LWPT18-30 | 1.00 | Stk |
| 20 | 007397 | Abbrandstein hinten LWP18-30, LWK, LWPT18-30 | 1.00 | Stk |
| 30 | 007388 | Abbrandstein links/rechts LWP18-30, LWK, LWPT18-30 | 2.00 | Stk |
| 40 | 007377 | Abbrandstein vorne LWP18-30, LWK, LWPT18-30 | 1.00 | Stk |
| 190 | 007383 | Brennkammerstein hinten LWP18-30, LWK, LWPT18-30 | 1.00 | Stk |
| 200 | 051233 | Brennkammerstein links/rechts LWK, LWPT | 4.00 | Stk |
| 210 | 007384 | Brennkammerstein unten hinten LWP18-30, LWK, LWPT18-30 | 1.00 | Stk |
| 220 | 007385 | Brennkammerstein unten vorne LWP18-30, LWK, LWPT18-30 | 1.00 | Stk |
| 270 | 046119 | Dichtschnurset Abbrandsteine LWP18-30, LWK, LWPT18-30 | 1.00 | Stk |
| 280 | 007391 | Dichtung (142x44x3mm) Sekundärluftdüse LWP18-30, LWK, LWPT18-30 | 2.00 | Stk |
| 540 | 007380 | Isolierstein hinten LWP18-30, LWK, LWPT18-30 | 1.00 | Stk |
| 550 | 051234 | Isolierstein links/rechts LWK, LWPT | 2.00 | Stk |
| 570 | 051236 | Isolierstein unten LWK, LWPT18-30 | 2.00 | Stk |
| 1070 | 045326 | Sekundärluftdüse kpl. LWP18-30, LWK, LWPT18-30 | 2.00 | Stk |