


Kessel (A000137)



Kessel (A000137)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung | Menge | Einheit |
|------|------------|--|-------|---------|
| 70 | 504195 | JW-010 Abgasfühler-Set mit Schutzrohr zur Abgastemperaturanzeige | 1.00 | Stk |
| 80 | 051661 | Abgasgebläse kpl. LWK, LWPT, PW24-60 | 1.00 | Stk |
| 90 | 048881 | Achse für Türgriff LWK18-30, LWPT18-50, BW2/BW2T 10-33, BWL/BW2P/BWA 10-26 | 2.00 | Stk |
| 100 | 045754 | Achse für Heizflächenreinigung LWP50, LWPT36-50 | 1.00 | Stk |
| 120 | 052728 | Anlüftsicherungshaken rot LWPT | 1.00 | Stk |
| 150 | 051564 | Anzündtür kpl. LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 160 | 045419 | Aschelade lack. LWP18-50, LWK, EWK/P18, LWPT | 1.00 | Stk |
| 170 | 051563 | Aschetür kpl. LWK, LWPT180-505 | 1.00 | Stk |
| 225 | 033104 | Türlagerbolzen DIN1444 12X32 | 1.00 | Stk |
| 290 | 046267 | Dichtung (16x10x1170mm) Anzündtür LWP18-50, LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 300 | 046268 | Dichtung (16x10x1480mm) Aschetür LWP18-50, LWK, LWPT, | 1.00 | Stk |
| 310 | 050825 | Dichtung für Gebläse LWK, LWPT, PW24-60 | 1.00 | Stk |
| 320 | 009378 | Dichtung Luftschaftabdeckg. Sek.L/Prim.L LWP18-50, EWK/P180, LWK, LWPT, | 4.00 | Stk |
| 330 | 054139 | Dichtung für Reinigungsdeckel LWPT | 1.00 | Stk |
| 340 | 051568 | Dichtungsset für Heiztür LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 350 | 045431 | Einhängeblech LWP180-505, LWPT | 6.00 | Stk |
| 352 | 045737 | Einhängeblech hinten LWP36-50, LWPT36-50 | 3.00 | Stk |
| 370 | 016178 | Flachrundschraube M6x55 DIN603, ISO8677 schw.verz. EWK180, LWK, LWPT | 2.00 | Stk |
| 380 | 016186 | Flachrundschraube M6x60 schw.verz. | 2.00 | Stk |
| 390 | 016190 | Flachrundschraube M6x90 | 4.00 | Stk |
| 400 | 009305 | Flanschdichtung (3mm) LWP18-50, LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 410 | 019410 | Flügelmutter DIN315 - M6 | 4.00 | Stk |

Kessel (A000137)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung | Menge | Einheit |
|------|------------|---|-------|---------|
| 420 | 007366 | Flügelmutter M8 | 2.00 | Stk |
| 450 | 051577 | Gebälsekasten lackiert inkl. Dichtung LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 460 | 053032 | Gebälserad Abgasgebläse Ø180 x 25 LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 470 | 045746 | Griff Heizflächenreinigung schw.besch. LWP36-50, LWPT36-50 | 1.00 | Stk |
| 490 | 048811 | Heizkesselgriff schwarz inkl. U-Scheiben BWXL35-60, LWP18-50, LWK, LWPT | 3.00 | Stk |
| 500 | 051579 | Heiztür kpl. LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 505 | 016192 | Hutmutter hohe Form DIN1587 - M6 A2 | 4.00 | Stk |
| 510 | 025968 | Hutmutter DIN 1587 - M6 - 6 - verzinkt EWK18, LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 530 | 050585 | Isolierstein Aschetüre LWK/LWPT | 2.00 | Stk |
| 560 | 051737 | Isolierstein Reinigungsdeckel LWPT36-50 | 1.00 | Stk |
| 655 | 016191 | Karosserie Scheibe M6 A2 (6,4x40x1,5) | 4.00 | Stk |
| 680 | 051646 | Lambdasonde NGK inkl. Kabel | 1.00 | Stk |
| 690 | 040032 | Luftklappe HMX, SW, LWP18-50, LWK, LWPT | 2.00 | Stk |
| 700 | 054194 | Luftregler kpl. mont. LWPT | 1.00 | Stk |
| 710 | 046338 | Luftschachtabdeckung LWP18-50 von Los 1-7 u. ab Los12, LWK, EWK/P18, LWPT | 4.00 | Stk |
| 740 | 009277 | Mikroschalter mit Rollenhebel VAE, BW, BW2, LWP, LWK, LWPT, PW24-103 | 2.00 | Stk |
| 770 | 031156 | Mutter (niedrig) DIN 439 - B M10 - A4 | 2.00 | Stk |
| 840 | 054140 | Reinigungsdeckel kpl. lack. LWPT36-50 | 1.00 | Stk |
| 870 | 054141 | Reinigungsprofil oben LWPT36-50 | 1.00 | Stk |
| 880 | 054142 | Reinigungsprofil unten LWPT36-50 | 1.00 | Stk |
| 900 | 046322 | Reinigungsschnecke LWP18-50, LWK, LWPT | 6.00 | Stk |
| 940 | 006756 | Schraube Heizflächenreinigung M6 | 2.00 | Stk |

Kessel (A000137)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung | Menge | Einheit |
|------|------------|---|-------|---------|
| 960 | 053240 | Schutzblech-Heiztür inkl. Isolierstein LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 970 | 054144 | Schutzblech Reinigungsdeckel lackiert LWPT36-50 | 1.00 | Stk |
| 975 | 010882 | Schutzhaube Abgasgebläse LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 980 | 051231 | Schutzrohr Thermocontrolfühler LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 990 | 031545 | Gewindefurchende Sechskantschraube DIN 7500 - M5x12, verzinkt | 1.00 | Stk |
| 1010 | 051671 | Türschraube LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 1010 | 031549 | Sechskantschraube DIN 7500 - M6x12 | 1.00 | Stk |
| 1040 | 017205 | Sechskantschraube DIN 933 - M12x25 - 8.8 | 1.00 | Stk |
| 1110 | 016566 | Sperrzahnmutter M6 verzinkt | 1.00 | Stk |
| 1120 | 016553 | Sperrzahnmutter M8 verzinkt | 4.00 | Stk |
| 1130 | 051162 | Stehrost LWK/LWP, LWPT | 1.00 | Stk |
| 1140 | 009994 | Stellfuß | 4.00 | Stk |
| 1150 | 007453 | Stellfußverlängerung LWP18-50, EWK/P18, LWK, LWPT | 2.00 | Stk |
| 1155 | 040429 | Stellmotor mit Widerstand HMX, SW, LWP18-50, LWK, LWPT | 2.00 | Stk |
| 1180 | 007626 | Thermoelement 2AB NM30/110 mm TI/DI 2AB25 2,5 (Brennkammer- bzw. Thermocontrolfühler) | 1.00 | Stk |
| 1210 | 048812 | Tülle gestanzt EW, LWP18-50, LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 1265 | 051671 | Türschraube LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 1270 | 050590 | Türstein Anzündtür (Isolierstein) LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 1290 | 031753 | U-Scheibe DIN125 - M6 - A2 | 1.00 | Stk |
| 1320 | 050568 | Verschlussachse LWK, LWPT | 3.00 | Stk |
| 1340 | 007164 | Zugfeder LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 1370 | 017046 | Zylinder Schraube | 1.00 | Stk |