


Brennkammer (A000141)



Brennkammer (A000141)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
10	007392	Abbrandplatte LWP18-30, LWK, LWPT18-30	1.00	Stk
20	007397	Abbrandstein hinten LWP18-30, LWK, LWPT18-30	1.00	Stk
30	007388	Abbrandstein links/rechts LWP18-30, LWK, LWPT18-30	2.00	Stk
40	007377	Abbrandstein vorne LWP18-30, LWK, LWPT18-30	1.00	Stk
190	007383	Brennkammerstein hinten LWP18-30, LWK, LWPT18-30	1.00	Stk
200	051233	Brennkammerstein links/rechts LWK, LWPT	4.00	Stk
210	007384	Brennkammerstein unten hinten LWP18-30, LWK, LWPT18-30	1.00	Stk
220	007385	Brennkammerstein unten vorne LWP18-30, LWK, LWPT18-30	1.00	Stk
270	046119	Dichtschnurset Abbrandsteine LWP18-30, LWK, LWPT18-30	1.00	Stk
280	007391	Dichtung (142x44x3mm) Sekundärluftdüse LWP18-30, LWK, LWPT18-30	2.00	Stk
540	007380	Isolierstein hinten LWP18-30, LWK, LWPT18-30	1.00	Stk
550	051234	Isolierstein links/rechts LWK, LWPT	2.00	Stk
570	051236	Isolierstein unten LWK, LWPT18-30	2.00	Stk
1070	045326	Sekundärluftdüse kpl. LWP18-30, LWK, LWPT18-30	2.00	Stk