

JWB 558 (A000018_6)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1	010434	Anschlußkabel Magnetspule OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
2	010435	Anschlußkabel Motor OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
3	010422	Anschlusskabel Ölvorwärmer JWB, EBB	1.00	Stk
4	010457	Anschlußkabel (240mm) Zündeinheit EBI OKB, JWB, EBB, MIRA	1.00	Stk
5	010441	Anschlußnippel Ölschlauch OKB, JWB, EBB	2.00	Stk
6	010423	Antriebswelle Luftdrossel JWB	1.00	Stk
7	010424	Befestigungswinkel Zündeinheit JWB	1.00	Stk
8	010425	Brennergehäuse JWB, EBB	1.00	Stk
9	010428	Brennerrohr Unit DN 62 JWB458/558	1.00	Stk
9	010427	Brennerrohr Unit DN 60 JWB278/368	1.00	Stk
9	010426	Brennerrohr Unit DN 54 JWB178/218	1.00	Stk
10	070192	Buchse 7 polig schwarz-braun	1.00	Stk
11	010444	Dichtring Schlauchnippel OKB, JWB, MIRA, EBB	2.00	Stk
12	010429	Dichtung Brennerrohr Unit JWB, EBB	1.00	Stk
13	010538	Dichtung Flansch JWB, EBB	1.00	Stk
14	010539	Distanzring 2,5 mm schwarz JWB, EBB	1.00	Stk
15	010446	Druckmessnippel OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
16	009094	Düse 0,85 60°H blau für Ölbrenner	1.00	Stk
16	009095	Düse 1,00 60°H blau für Ölbrenner	1.00	Stk
16	009092	Düse 0,60 60°H blau für Ölbrenner	1.00	Stk
16	009091	Düse 0,50 80°H (HW) blau für Ölbrenner	1.00	Stk
16	009047	Düse 1,25 60°H blau für Ölbrenner	1.00	Stk

JWB 558 (A000018_6)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
16	009090	Düse 0,40 80 °H (HW) blau für Ölbrenner	1.00	Stk
16	009046	Düse 1,10 60°H blau für Ölbrenner	1.00	Stk
17	010540	Düsenstockdeckel JWB	1.00	Stk
18	010546	Düsenstockrohr (Unit) (L=140mm) zu JWB..9	1.00	Stk
19	070192	Buchse 7 polig schwarz-braun	1.00	Stk
20	010922	Filter Ölpumpe BFP21,BFP21L3, OKB, OBB, JWB, EBB	1.00	Stk
21	055569	Flansch Unit mit O-Ring zu OKB	1.00	Stk
22	010920	Flammenfühler QRB1C OKB, JWB steckbar seitlich od.hinten	1.00	Stk
23	010452	Gebälserad 2 120 mm OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
24	010548	Gehäusedeckel JWB	1.00	Stk
25	010549	Grundplatte (klein) JWB, EBB	1.00	Stk
26	010929	Halter Fotowiderstand LDS (hinten) OKB, JWB	1.00	Stk
27	010554	Halter Stellungsanzeige JWB, EBB	1.00	Stk
28	010555	Kabelsatz JWB	1.00	Stk
29	010462	Kappe Düsenstockrohr OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
30	010534	Arretierung Lufteinlass JWB	1.00	Stk
31	010532	Distanzplatte Arretierung Lufteinlass JWB	1.00	Stk
32	010556	Klemmplatte Zündelektrodenblock JWB	1.00	Stk
33	010557	Klemmstück Lagergehäuse schwarz JWB	1.00	Stk
34	010465	Kondensator 3µF AEG Motor OKB, JWB	1.00	Stk
35	010558	Kupplung Motor JWB, EBB	1.00	Stk
36	010469	Lagergehäuse OKB, JWB	1.00	Stk

JWB 558 (A000018_6)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
37	010559	Luft-Ansaugteller mit Schutzgitter JWB	1.00	Stk
38	010560	Luft-Boden JWB	1.00	Stk
39	010564	Luftklappenset (Klappe + Welle) JWB	1.00	Stk
40	010570	Luft-Schaufel JWB, EBB	1.00	Stk
41	010571	Luft-Steller JWB	1.00	Stk
42	010596	Luft-Stellerhalter JWB	1.00	Stk
43	010923	Magnetspule Ölpumpe BFP21 OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
44	010618	Motor mit Kupplung Ölbrenner JWB, OKB	1.00	Stk
45	010485	Öldruckleitung OKB 17-60	1.00	Stk
46	010932	Feuerungsautomat LOA24.171B27 OKB, JWB, OBB, EBB	1.00	Stk
47	010921	Ölpumpe BFP21 L3 mit Magnetspule, Ventil u. Filter OKB, JWB	1.00	Stk
48	010488	Ölschlauch 1000 mm lang OKB, JWB, EBB	2.00	Stk
49	010624	Ölvorwärmer FPHB5 (90W) OKB, JWB	1.00	Stk
50	010525	Schutzhülse PMX und Druckmeßnippel OKB	1.00	Stk
51	010632	Stauscheibe F (12 Schlitze G) zu JWB458/558	1.00	Stk
51	010630	Stauscheibe E (4 Schlitze) zu JWB178-368	1.00	Stk
52	010494	Stecksockel Ölfeuerungsautomat OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
53	010497	Stellschraube OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
54	010635	Stellungsanzeige A JWB, EBB	1.00	Stk
55	010636	Tülle Zündkabel JWB, EBB	1.00	Stk
56	003256	Zünderinheit EBI4 HPM	1.00	Stk
57	010513	Zünderblock OKB, JWB	1.00	Stk

JWB 558 (A000018_6)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
58	010514	Zündkabel OKB, JWB, EBB	2.00	Stk