

JWB 219 (A000042_2)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1	029191	JWB219 Ölbrenner 21kW OPTIMO NG	1.00	Stk
1	029190	JWB179 Ölbrenner 17kW OPTIMO NG	1.00	Stk
11	010813	Dichtung Unitflansch für JWB/EBB..9 (HL60NG)	1.00	Stk
12	010428	Brennerrohr Unit DN 62 JWB458/558	1.00	Stk
12	010427	Brennerrohr Unit DN 60 JWB278/368	1.00	Stk
12	010426	Brennerrohr Unit DN 54 JWB178/218	1.00	Stk
13	010429	Dichtung Brennerrohr Unit JWB, EBB	1.00	Stk
14	010814	Unitflansch geneigt für JWB/EBB..9 (HL60NG)	1.00	Stk
16	010815	Mini-Grundplatte für JWB/EBB..9 (HL60NG)	1.00	Stk
17	010632	Stauscheibe F (12 Schlitze G) zu JWB458/558	1.00	Stk
17	010492	Stauscheibe E(A) 4 Schlitze D17,5 Meku alt OKB	1.00	Stk
19	010618	Motor mit Kupplung Ölbrenner JWB, OKB	1.00	Stk
20	010558	Kupplung Motor JWB, EBB	1.00	Stk
21	010921	Ölpumpe BFP21 L3 mit Magnetspule,Ventil u.Filter OKB, JWB	1.00	Stk
22	010923	Magnetspule Ölpumpe BFP21 OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
23	010922	Filter Ölpumpe BFP21,BFP21L3, OKB, OBB, JWB, EBB	1.00	Stk
24	003256	Zündeinheit EBI4 HPM	1.00	Stk
25	070192	Buchse 7 polig schwarz-braun	1.00	Stk
26	010424	Befestigungswinkel Zündeinheit JWB	1.00	Stk
27	010494	Stecksockel Ölfeuerungsautomat OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
29	010932	Feuerungsautomat LOA24.171B27 OKB, JWB, OBB, EBB	1.00	Stk
30	010867	Düsenstockdeckel für JWB/EBB..9 (HL60NG)	1.00	Stk

JWB 219 (A000042_2)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
31	010929	Halter Fotowiderstand LDS (hinten) OKB, JWB	1.00	Stk
32	010920	Flammenfühler QRB1C OKB, JWB steckbar seitlich od.hinten	1.00	Stk
33	010446	Druckmessnippel OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
34	010525	Schutzhülse PMX und Druckmeßnippel OKB	1.00	Stk
35	010556	Klemmplatte Zündelektrodenblock JWB	1.00	Stk
36	010513	Zündelektrodenblock OKB, JWB	1.00	Stk
37	010539	Distanzring 2,5 mm schwarz JWB, EBB	1.00	Stk
40	010624	Ölvorwärmer FPHB5 (90W) OKB, JWB	1.00	Stk
43	010546	Düsenstockrohr (Unit) (L=140mm) zu JWB..9	1.00	Stk
44	010497	Stellschraube OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
45	010462	Kappe Düsenstockrohr OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
46	010816	Brennergehäuse für JWB/EBB..9 (HL60NG)	1.00	Stk
47	010636	Tülle Zündkabel JWB, EBB	1.00	Stk
48	010554	Halter Stellungsanzeige JWB, EBB	1.00	Stk
49	010635	Stellungsanzeige A JWB, EBB	1.00	Stk
51	010564	Luftklappenset (Klappe + Welle) JWB	1.00	Stk
52	010485	Öldruckleitung OKB 17-60	1.00	Stk
53	010444	Dichtring Schlauchnippel OKB, JWB, MIRA, EBB	2.00	Stk
54	010441	Anschlußnippel Ölschlauch OKB, JWB, EBB	2.00	Stk
55	010488	Ölschlauch 1000 mm lang OKB, JWB, EBB	2.00	Stk
64	010868	Lufteinlass NG JWB	1.00	Stk
72	010869	Abdeckung NG JWB	1.00	Stk

JWB 219 (A000042_2)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
73	010817	Gehäusedeckel NG JWB/EBB	1.00	Stk
75	010560	Luft-Boden JWB	1.00	Stk
76	010570	Luft-Schaufel JWB, EBB	1.00	Stk
77	010452	Gebläserad 2 120 mm OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
78	010557	Klemmstück Lagergehäuse schwarz JWB	1.00	Stk
79	010469	Lagergehäuse OKB, JWB	1.00	Stk
80	010423	Antriebswelle Lufterdrossel JWB	1.00	Stk
1000	010434	Anschlußkabel Magnetspule OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
1010	010435	Anschlußkabel Motor OKB, JWB, EBB	1.00	Stk
1020	010422	Anschlusskabel Ölvorwärmer JWB, EBB	1.00	Stk
1030	010457	Anschlußkabel (240mm) Zündeinheit EBI OKB, JWB, EBB, MIRA	1.00	Stk
1040	010514	Zündkabel OKB, JWB, EBB	2.00	Stk